


















Beschreibung Gerätefunktionen

Proline Promag 53

Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem





Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Benutzung des	6.2	Gruppe ZÄHLERVERWALTUNG	4
1.1	Handbuchs	7	Block AUSGÄNGE	. 50
1.2	Inhaltsverzeichnis finden	7.1	Gruppe STROMAUSGANG (12)	5
1.3	Eine Funktionsbeschreibung über den Index der Funktionsmatrix finden	7.2	7.1.3 Funktionsgruppe INFORMATION Gruppe IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (12) 7.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN	6
2	Funktionsmatrix 8		7.2.2 Funktionsgruppe BETRIEB	
2.1	Allgemeiner Aufbau der Funktionsmatrix 8 2.1.1 Blöcke (A, B, C, usw.) 8 2.1.2 Gruppen (AAA, AEA, CAA, usw.) 8 2.1.3 Funktionsgruppen (000, 020, 060, usw.) 8 2.1.4 Funktionen (0000, 0001, 0002, usw.) 8 2.1.5 Kennzeichnung der Zellen 9	7.3	7.2.3 Funktionsgruppe INFORMATION Gruppe RELAISAUSGANG (12)	8 9 9
2.2	Funktionsmatrix Promag 53	8	Block EINGÄNGE	. 9'
3.1 3.2	Block MESSGRÖSSEN11Gruppe MESSWERTE12Gruppe SYSTEMEINHEITEN133.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN133.2.2 Funktionsgruppe ZUSATZ-	8.1	Gruppe STATUSEINGANG	9 9 9
3.3	EINSTELLUNGEN		8.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN8.2.2 Funktionsgruppe BETRIEB8.2.3 Funktionsgruppe INFORMATION	. 10
4	Block QUICK SETUP	9	Block GRUNDFUNKTION	
4.1 4.2 4.3	Quick Setup "Inbetriebnahme"22Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"24Quick Setup "Abfüllen"26	9.1	Gruppe HART	. 10 . 10 . 10
5	Block ANZEIGE		9.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN9.2.2 Funktionsgruppe MSÜ PARAMETER	
5.1	Gruppe BEDIENUNG	9.3	9.2.3 Funktionsgruppe ECC PARAMETER 9.2.4 Funktionsgruppe ABGLEICH Gruppe SYSTEMPARAMETER	. 11
5.2	5.1.3 Funktionsgruppe BETRIEB	9.4	Gruppe AUFNEHMERDATEN	. 11
5.3	Gruppe ZUSATZZEILE	10	Block SPEZIALFUNKTION	12
5.4	5.3.2 Funktionsgruppe MULTIPLEX	10.1	Gruppe ABFÜLLFUNKTION	. 12:
6	Block SUMMENZÄHLER 45		10.1.4 Funktionsgruppe ÜBERWACHUNG	. 13
6.1	Gruppe SUMMENZÄHLER (13)		10.1.5 Funktionsgruppe BETRIEB	

11	Block ÜBERWACHUNG 139
11.1	Gruppe SYSTEM
	11.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN 140
	11.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB 143
11.2	Gruppe VERSION-INFO
	11.2.1 Funktionsgruppe GERÄT 145
	11.2.2 Funktionsgruppe AUFNEHMER 145
	11.2.3 Funktionsgruppe VERSTÄRKER 146
	11.2.4 Funktionsgruppe F-CHIP 147
	11.2.5 Funktionsgruppe I/O-MODUL 147
	11.2.6 Funktionsgruppen EIN-/AUSGANG 14 148
12	Werkeinstellungen 149
12.1	SI-Einheiten (nicht für USA und Canada) 149
12.2	US-Einheiten (nur für USA und Canada)
13	Index Funktionsmatrix 153
14	Stichwortverzeichnis

4

Registrierte Warenzeichen $\mathsf{HART}^{^{\circledR}}$

Registrierte Warenzeichen der HART Communication Foundation, Austin, USA

 ${\sf HistoROM^{TM}, S\text{-}DAT^{\circledR}, T\text{-}DAT^{\circledR}, F\text{-}CHIP^{\circledR}}$ Registrierte Warenzeichen der Firma Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH

1 Hinweise zur Benutzung des Handbuchs

Um zu der Beschreibung einer von Ihnen gewünschten Funktion des Messgerätes zu gelangen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

1.1 Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis finden

Im Inhaltsverzeichnis sind alle Zellenbezeichnungen der Funktionsmatrix aufgelistet. Anhand der eindeutigen Bezeichnungen (wie z.B. ANZEIGE, EINGÄNGE, AUSGÄNGE, usw.) können Sie die für Ihren Anwendungsfall geeignete Funktionsauswahl treffen. Über einen Seitenverweis gelangen Sie zu der genauen Beschreibung der Funktionen.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 3.

1.2 Eine Funktionsbeschreibung über die grafische Darstellung der Funktionsmatrix finden

Diese Möglichkeit bietet Ihnen eine schrittweise Führung von der obersten Bedienebene, den Blöcken, bis zu der von Ihnen benötigten Beschreibung der Funktion:

- Auf der Seite 10 sind alle zur Verfügung stehenden Blöcke und deren Gruppen dargestellt.
 Wählen Sie den für Ihren Anwendungsfall benötigten Block bzw. eine Gruppe des Blocks aus und folgen Sie dem Seitenverweis.
- Auf der verwiesenen Seite finden Sie eine Darstellung des gewählten Blocks mit allen dazu gehörenden Gruppen, Funktionsgruppen und Funktionen. Wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall benötigte Funktion aus und folgen Sie dem Seitenverweis zu der genauen Funktionsbeschreibung.

1.3 Eine Funktionsbeschreibung über den Index der Funktionsmatrix finden

Alle "Zellen" der Funktionsmatrix (Blöcke, Gruppen, Funktionsgruppen, Funktionen) sind mit ein oder drei Buchstaben bzw. drei oder vierstelligen Nummern eindeutig gekennzeichnet. Die Kennzeichnung der jeweils angewählten "Zelle" ist auf der Vor-Ort-Anzeige oben rechts ablesbar.

Beispiel:





A0001653-DE

Über den Index der Funktionsmatrix, in dem die Kennzeichnung aller zur Verfügung stehenden "Zellen" alphabetisch bzw. numerisch geordnet aufgelistet sind, gelangen Sie zu dem Seitenverweis der jeweiligen Funktion.


Den Index der Funktionsmatrix finden Sie auf Seite 153.

2 Funktionsmatrix

2.1 Allgemeiner Aufbau der Funktionsmatrix

Die Funktionsmatrix besteht aus vier Ebenen:

Blöcke -> Gruppen -> Funktionsgruppen -> Funktionen



A0000961

2.1.1 Blöcke (A, B, C, usw.)

In den Blöcken erfolgt eine "Grobeinteilung" der einzelnen Bedienmöglichkeiten des Gerätes. Zur Verfügung stehende Blöcke sind z.B.: MESSGRÖSSEN, QUICK SETUP, ANZEIGE, SUMMENZÄHLER, usw.

2.1.2 Gruppen (AAA, AEA, CAA, usw.)

Ein Block besteht aus einer oder mehreren Gruppen. In einer Gruppe erfolgt eine erweiterte Auswahl der Bedienmöglichkeiten des jeweiligen Blockes. Zur Verfügung stehende Gruppen des Blockes "ANZEIGE" sind z.B.: BEDIENUNG, HAUPTZEILE, ZUSATZZEILE, usw.

2.1.3 Funktionsgruppen (000, 020, 060, usw.)

Eine Gruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionsgruppen. In einer Funktionsgruppe erfolgt eine erweiterte Auswahl der Bedienmöglichkeiten der jeweiligen Gruppe. Zur Verfügung stehende Funktionsgruppen der Gruppe "BEDIENUNG" sind z.B.: GRUNDEINSTELLUNG, ENT-/VERRIEGELN, BETRIEB, usw.

2.1.4 Funktionen (0000, 0001, 0002, usw.)

Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerätes. Hier können Zahlenwerte eingegeben bzw. Parameter ausgewählt und abgespeichert werden.

Zur Verfügung stehende Funktionen der Funktionsgruppe "GRUNDEINSTELLUNG" sind z.B.: SPRACHE, DÄMPFUNG ANZEIGE, KONTRAST LCD, usw.

Soll z.B. die Bediensprache des Gerätes verändert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:

- 1. Auswahl des Blocks "ANZEIGE"
- 2. Auswahl der Gruppe "BEDIENUNG"
- 3. Auswahl der Funktionsgruppe "GRUNDEINSTELLUNG"
- 4. Auswahl der Funktion "SPRACHE" (in der die Einstellung der gewünschten Sprache erfolgt).

2.1.5 Kennzeichnung der Zellen

Jede Zelle (Block, Gruppe, Funktionsgruppe und Funktion) in der Funktionsmatrix besitzt eine individuelle nur einmal vorkommende Kennzeichnung.

Blöcke:

Gekennzeichnet durch einen Buchstaben (A, B, C, usw.)

Gruppen:

Gekennzeichnet durch drei Buchstaben (AAA, ABA, BAA, usw.).

Der erste Buchstabe ist identisch mit der Blockbenennung (d.h. alle Gruppen im Block A haben in der Gruppenkennzeichnung als ersten Buchstaben ebenfalls ein A $_$, alle Gruppen im Block B ein B $_$ usw.). Die beiden restlichen Buchstaben identifizieren die Gruppe innerhalb des jeweiligen Blocks.


Funktionsgruppen:

Gekennzeichnet durch drei Ziffern (000, 001, 100, usw.)

Funktionen:


Gekennzeichnet durch vier Ziffern (0000, 0001, 0201, usw.).

Die ersten drei Ziffern werden von der jeweiligen Funktionsgruppe übernommen. Die letzte Ziffer zählt die Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe von 0 bis 9 hoch (z.B. die Funktion 0005 ist in der Gruppe 000 die sechste Funktion).




A0001251

2.2 Funktionsmatrix Promag 53



10

3 Block MESSGRÖSSEN



3.1 Gruppe MESSWERTE

Funktionsbeschreibung				
	MESSGRÖSSEN → MESSWERTE → Funktionen Messwerte			
Hinweis! Die Maßeinheiten aller hier dargestellten Messgrößen können in der Gruppe "SYSTEMEINHEITEN" eingestellt werden. Fließt der Messstoff in der Rohrleitung rückwärts, so erscheint der Durchflusswert auf der Anzeige mit einem negativen Vorzeichen.				
BERECHNETER MASSEFLUSS (0000)	Anzeige des berechneten Masseflusses. Der Massefluss wird aus dem gemessenen Volumenfluss und der fest eingestellten (oder temperaturkompensierten) Dichte ermittelt.			
	Anzeige: 5-stellige Gleitpunktzahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 462,87 kg/h; -731,63 lb/min; usw.)			
VOLUMENFLUSS (0001)	Anzeige des aktuell gemessenen Volumenflusses.			
	Anzeige: 5-stellige Gleitpunktzahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm ³ /min; 1,4359 m ³ /h; -731,63 gal/d; usw.)			
DICHTE (0005)	Anzeige der fest eingestellten, der temperaturkompensierten oder der über den Stromeingang hereingeführten Dichte.			
	Anzeige: 5-stellige Gleitpunktzahl inkl. Einheit (entspr. 0,100006,0000 kg/dm³) z.B. 1,2345 kg/dm³; 993,5 kg/m³; 1,0015 SG_20 °C; usw.			
TEMPERATUR (0008)	Anzeige der aktuellen Temperatur, falls der Stromeingang auf "TEMPERATUR" eingestellt ist.			
(0008)				

3.2 Gruppe SYSTEMEINHEITEN

3.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung

MESSGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → EINSTELLUNGEN

In dieser Funktionsgruppe können die Einheiten für die Messgrößen ausgewählt werden.

EINHEIT MASSEFLUSS (0400)

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den berechneten Massefluss (Masse/Zeit) aus. Der Massefluss wird aus der eingestellten (kompensierten) spezifischen Messstoffdichte und dem gemessenen Volumenfluss ermittelt.

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

- Stromausgänge
- Frequenzausgänge
- Relais-Schaltpunkte (Grenzwert für Massefluss, Durchflussrichtung)
- Schleichmenge

Auswahl:

Metrisch:

Gramm \rightarrow g/s; g/min; g/h; g/day Kilogramm \rightarrow kg/s; kg/min; kg/h; kg/day Tonne \rightarrow t/s; t/min; t/h; t/day

US:

ounce \rightarrow oz/s; oz/min; oz/h; oz/day pound \rightarrow lb/s; lb/min; lb/h; lb/day ton \rightarrow ton/s; ton/min; ton/h; ton/day

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).

EINHEIT MASSE (0401)

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für die berechnete Masse aus. Die Masse wird aus der eingestellten (kompensierten) spezifischen Messstoffdichte und dem gemessenen Volumen ermittelt.

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

■ Impulswertigkeit (z.B. kg/p)

Auswahl:

Metrisch \rightarrow g; kg; t

US \rightarrow oz; lb; ton

Werke in stellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).

Hinwei

Die Einheit für die Summenzähler ist unabhängig von der hier getroffenen Auswahl. Die Summenzählereinheit wird bei dem jeweiligen Summenzähler separat ausgewählt.

Funktionsbeschreibung

MESSGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → EINSTELLUNGEN

EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volumenfluss (Volumen/Zeit) aus.

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

- Stromausgänge
- Frequenzausgänge
- Relais-Schaltpunkte (Grenzwert für Volumenfluss, Durchflussrichtung)
- Schleichmenge

Auswahl:

Metrisch:

Kubikzentimeter \rightarrow cm³/s; cm³/min; cm³/h; cm³/day Kubikdezimeter \rightarrow dm³/s; dm³/min; dm³/h; dm³/day Kubikmeter \rightarrow m³/s; m³/min; m³/h; m³/day Milliliter \rightarrow ml/s; ml/min; ml/h; ml/day Liter \rightarrow l/s; l/min; l/h; l/day Hektoliter \rightarrow hl/s; hl/min; hl/h; hl/day

Hektoliter \rightarrow hl/s; hl/min; hl/h; hl/day Megaliter \rightarrow Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day

US:

Cubic centimeter \rightarrow cc/s; cc/min; cc/h; cc/day Acre foot \rightarrow af/s; af/min; af/h; af/day Cubic foot \rightarrow ft³/s; ft³/min; ft³/h; ft³/day Fluid ounce \rightarrow oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day Gallon \rightarrow gal/s; gal/min; gal/h; gal/day Kilo gallon \rightarrow Kgal/s; Kgal/min; Kgal/h; Kgal/day Million gallon \rightarrow Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day Barrel (normal fluids: 31,5 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Imperial:

Gallon \rightarrow gal/s; gal/min; gal/h; gal/day Mega gallon \rightarrow Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (petrochemicals: 34,97 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Freie Einheit (siehe Funktionsgruppe FREIE EINHEIT auf Seite 17)

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).



Wurde in der Funktionsgruppe FREIE EINHEIT 060 (s. Seite 17) eine Volumeneinheit definiert, wird diese hier in der Auswahl angezeigt.

Funktionsbeschreibung

MESSGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → EINSTELLUNGEN

EINHEIT VOLUMEN (0403)

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für das Volumen aus.

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

■ Impulswertigkeit (z.B. m³/p)

Auswahl

Metrisch \rightarrow cm³; dm³; m³; ml; l; hl; Ml Mega

US \rightarrow cc; af; ft³; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals) \rightarrow bbl (filling tanks)

 $Imperial \rightarrow gal; \, Mgal; \, bbl \, (beer); \, bbl \, (petrochemicals)$

Freie Einheit \rightarrow _ _ _ _ (siehe Frunktionsgruppe FREIE EINHEIT auf Seite 17)


Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).



- Wurde in der Funktionsgruppe FREIE EINHEIT 060 (siehe Seite 17) ein Volumeneinheit definiert, wird diese hier in der Auswahl angezeigt.
- Die Einheit der Summenzähler ist unabhängig von der hier getroffenen Auswahl. Die Summenzählereinheit wird bei dem jeweiligen Summenzähler separat ausgewählt.


3.2.2 Funktionsgruppe ZUSATZEINSTELLUNGEN



	<u></u>
MESS	Funktionsbeschreibung GRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → ZUSATZEINSTELLUNGEN
EINHEIT DICHTE (0420)	In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für die Messstoffdichte aus.
	Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: Eingabe Messstoffdichte
	Auswahl: Metrisch \rightarrow g/cm ³ ; g/cc; kg/dm ³ ; kg/l; kg/m ³ ; SD 4 °C, SD 15 °C, SD 20 °C; SG 4 °C, SG 15 °C, SG 20 °C
	US \rightarrow lb/ft ³ ; lb/gal; lb/bbl (normal fluids); lb/bbl (beer); lb/bbl (petrochemicals); lb/bbl (filling tanks)
	$Imperial \rightarrow lb/gal; lb/bbl (beer); lb/bbl (petrochemicals)$
	Werkeinstellung: kg/1 (SI-Einheiten) g/cc (US-Einheiten)
	SD = Spezifische Dichte, SG = Specific Gravity Die spezifische Dichte ist das Verhältnis zwischen Messstoffdichte und der Dichte von Wasser (bei Wassertemperatur = 4, 15, 20 °C).
EINHEIT TEMPERATUR (0422)	In dieser Funktion wählen Sie die Einheit für die Temperatur aus. Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für den Stromeingang.
	Auswahl: °C (Celsius) K (Kelvin) °F (Fahrenheit) °R (Rankine)
	Werkeinstellung: °C
	Hinweis! Diese Funktion wird nur angezeigt, falls der Stromeingang auf "TEMPERATUR" eingestellt ist (s. Seite 101).
EINHEIT LÄNGE	In dieser Funktion wählen Sie die Einheit für das Längenmaß der Nennweite aus.
(0424)	Die hier gewählte Einheit ist gültig für: Messaufnehmer-Nennweite (Funktion NENNWEITE (6804) auf Seite 118)
	Auswahl: MILLIMETER INCH
	Werkeinstellung: MILLIMETER (SI-Einheiten) INCH (US-Einheiten)


3.3 Gruppe SPEZIALEINHEITEN

3.3.1 Funktionsgruppe FREIE EINHEIT



Funktionsbeschreibung MESSGRÖSSEN → SPEZIALEINHEITEN → FREIE EINHEIT In dieser Funktionsgruppe kann eine frei wählbare Einheit für die Durchflussmessgröße definiert werden. TEXT VOLUMEN-In dieser Funktion kann ein Text für die frei wählbare Volumen-/Volumenflusseinheit **EINHEIT** eingegeben werden. Es wird nur der Text definiert, die zugehörige Zeiteinheit wird aus (0602)einer Auswahl (s, min, h, day) bereitgestellt. Eingabe: xxxxxxx (max. 4 Stellen) Jede Stelle ist belegbar mit A–Z, 0–9, +, -, Punkt, Leerstelle oder Unterstrich Werkeinstellung: "____" (ohne Text) Beispiel: Bei der Eingabe des Textes "GLAS" wird auf der Anzeige der Text mit der Zeiteinheit, z.B. "GLAS / min" generiert: GLAS = Volumen (Eingabe als Text) GLAS / min Darstellung Volumenfluss (auf Anzeige) FAKTOR VOLUMEN-In dieser Funktion kann ein Mengenfaktor (ohne Zeit) für die frei wählbare Einheit **EINHEIT** definiert werden. Dieser Faktor bezieht sich jeweils auf das Volumen von einem Liter. (0603)Eingabe: 7-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: Bezugsgröße: Liter Beispiel: Ein Glas hat ein Volumen von $0.51 \rightarrow 2$ Gläser = 1 Liter Eingabe: 2

3.3.2 Funktionsgruppe DICHTE PARAMETER



Funktionsbeschreibung

MESSGRÖSSEN → SPEZIALEINHEITEN → DICHTE PARAMETER

In dieser Funktionsgruppe wird aus einem Volumenfluss ein Massefluss berechnet. Wird dem Messgerät zusätzlich die Prozesstemperatur des Messstoffs über einen Stromeingang zur Verfügung gestellt, kann die Wärmeausdehnung des Messstoffs kompensiert werden.

Minweis!

Für den berechneten Massefluss ohne Kompensation der Wärmeausdehnung wird die Eingabe des Dichtefaktors bei Prozesstemperatur empfohlen.

Beispiel berechneter Massefluss ohne Kompensierung der Wärmeausdehnung des Messstoffs:

 $\dot{m}=\dot{V}\cdot\rho=1$ [dm³/h] x 0,900 [kg/l] = 0,900 [kg/h] (Massefluss bei 20 °C)

 $\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho = 1 \text{ [dm}^3/\text{h]} \times 0,783 \text{ [kg/l]} = 0,783 \text{ [kg/h]} \text{ (Massefluss bei 150 °C)}$

Beispiel berechneter Massefluss mit Kompensierung der Wärmeausdehnung des Messstoffs:

 $\dot{m} = Massefluss [kg/h]$

 $\dot{V} = Volumenfluss = 1 [dm^3/h]$

 $\rho~=$ Dichtefaktor = 0,9 [kg/ l], siehe Funktion DICHTE (0700)

 $T_{Ref} = Bezugstemperatur = 20$ [°C], siehe Funktion REFERENZ TEMPERATUR (0701)

 T_{Pro} = Prozesstemperatur des Messstoffs = 150 [°C] über Stromeingang

 ϵ = Vol. Ausdehungskoeffizient = 1 x 10⁻³ [1/K], siehe Funktion AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT (0702)

$$\stackrel{\cdot}{m} = \stackrel{\cdot}{V} \cdot \frac{\rho}{1 + \epsilon \cdot (T_{Pro} - T_{Ref})} \rightarrow \stackrel{\cdot}{m} = 0,783 \text{ [kg/h]}$$

DICHTE WERT (0700)

In dieser Funktion kann ein Dichtefaktor vorzugsweise bei Prozesstemperatur (oder bei Bezugstemperatur) eingegeben werden. Mit diesem Dichtefaktor wird der Volumenfluss in einen Massefluss umgerechnet.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

1 [Einheit]

Minweis!

Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT DICHTE (0420) übernommen (siehe Seite 16).

Funktionsbeschreibung MESSGRÖSSEN → SPEZIALEINHEITEN → DICHTE PARAMETER REFERENZ TEMPERA-In dieser Funktion wird die Referenztemperatur (Bezugstemperatur) für den TUR programmierten Dichtewert eingegeben. (0701)Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: 20 °C Minweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT TEMPERATUR (0422) übernommen (s. Seite 16). AUSDEHNUNGS-In dieser Funktion kann ein Volumenausdehnungskoeffizient [1/K] eingegeben werden KOEFFIZIENT für temperaturbedingte Dichteänderungen. (0702)Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: Minweis! Diese Funktion wird nur angezeigt, falls der Stromeingang auf "TEMPERATUR" eingestellt ist (s. Seite 101).

4 Block QUICK SETUP

Block	Gruppe	Funktions- gruppen	Funktionen				
QUICK SETUP (B)	⇒	⇒	QUICK SETUP INBETRIEBN. (1002) S. 20	\Rightarrow	QUICK SETUP PULSIEREND (1003) S. 20	QUICK SETUP ABFÜLLEN (1005) S. 20	T-DAT VERWALTEN (1009) S. 21

	Funktionsbeschreibung QUICK SETUP				
QUICK SETUP INBETRIEBNAHME (1002)	In dieser Funktion kann das Setup für die Inbetriebnahme gestartet werden. Auswahl: JA NEIN Werkeinstellung: NEIN Hinweis! Ein Ablaufdiagramm des Setups INBETRIEBNAHME finden Sie auf der Seite 22. Weitere Informationen zu Setups finden Sie in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/.				
QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003)	In dieser Funktion kann das applikationsspezifische Setup für pulsierenden Durchfluss gestartet werden. Auswahl: JA NEIN Werkeinstellung: NEIN Hinweis! Ein Ablaufdiagramm des Setups PULSIERENDER DURCHFLUSS finden Sie auf der Seite 24. Weitere Informationen zu Setups finden Sie in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/.				
QUICK SETUP ABFÜLLEN (1005)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das optionale Softwarepaket ABFÜLLEN installiert ist und mindestens ein Relaisausgang zur Verfügung steht. In dieser Funktion kann das (optionale) applikationsspezifische Setup für Abfüllungen gestartet werden. Auswahl: JA NEIN Werkeinstellung: NEIN Hinweis! Ein Ablaufdiagramm des Setups ABFÜLLEN finden Sie auf der Seite 26. Weitere Informationen zu Setups finden Sie in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/.				

Funktionsbeschreibung

QUICK SETUP

T-DAT VERWALTEN (1009)

In dieser Funktion kann die Parametrierung / Einstellung des **Messumformers** in ein Transmitter-DAT (T-DAT) gespeichert werden, oder das Laden einer Parametrierung aus dem T-DAT in das EEPROM aktiviert werden (**manuelle** Sicherungsfunktion).

Anwendungsbeispiele:

- Nach der Inbetriebnahme können die aktuellen Messstellenparameter ins T-DAT gespeichert werden (Backup).
- Bei Austausch des Messumformers besteht die Möglichkeit, die Daten aus dem T-DAT in den neuen Messumformer (EEPROM) zu laden.

Auswahl:

ABBRECHEN

SICHERN (aus EEPROM in den T-DAT) LADEN (aus dem T-DAT in das EEPROM)

Werkeinstellung:

ABBRECHEN




- Liegt ein älterer Softwarestand des Zielgerätes vor, so wird beim Aufstarten die Meldung "TRANSM. SW-DAT" angezeigt. Danach ist nur noch die Funktion "SICHERN" verfügbar.
- I ADFN

Diese Funktion ist nur möglich , wenn das Zielgerät den gleichen oder einen neueren Softwarestand aufweist, als das Ausgangsgerät.

■ SICHERN

Diese Funktion ist immer verfügbar.

4.1 Quick Setup "Inbetriebnahme"



F06-53xxxxxx-19-xx-xx-de-000



Hinweis!


Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen über das Konfigurationsprogramm, z. B. ToF Tool – Fieldtool Package zu konfigurieren. Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über das Quick Setup-Menü "Inbetriebnahme" alle für den Standard-Messbetrieb wichtigen Geräteparameter schnell und einfach konfiguriert werden.

- Wird bei einer Abfrage die ESC Tastenkombination gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Zelle SETUP INBETRIEBNAHME (1002). Die bereits vorgenommene Konfiguration bleibt jedoch gültig.
- Das Quick Setup "Inbetriebnahme" ist durchzuführen bevor eines der nachfolgend beschriebenen Quick Setups ausgeführt wird.
- ① Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Einheiten anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden. Die Masse-, Volumen und Normvolumeneinheit wird aus der entsprechenden Durchflusseinheit abgeleitet.
- ② Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch nicht alle Einheiten parametriert wurden. Steht keine Einheit mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- ③ Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Ausgänge anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.
- Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch ein freier Ausgang zur Verfügung steht.
 Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- ⑤ Die Auswahl "Automatische Parametrierung der Anzeige" beinhaltet folgende Grundeinstellungen/Werkeinstellungen:

JA: Hauptzeile = Volumenfluss; Zusatzzeile = Summenzähler 1;Infozeile = Betriebs-/SystemzustandNEIN: Die bestehenden (gewählten) Einstellungen bleiben erhalten.

Das QUICK SETUP ABFÜLLEN ist nur verfügbar, wenn das optionale Softwarepaket
 ABFÜLLEN installiert ist.

4.2 Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"



F-53xxxxx-19-xx-xx-de-001



Hinweis!

- Wird bei einer Abfrage die ESC Tastenkombination gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Zelle QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).
- Der Aufruf dieses Setups kann entweder direkt im Anschluss an das Setup "INBETRIEBNAHME" erfolgen oder durch einen manuellen Aufruf über die Funktion QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).
- ① Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Zähler anwählbar die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.
- ② Die Auswahl "JA" erscheint solange nicht alle Zähler parametriert wurden. Steht kein Zähler mehr zur Verfügung erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- ③ Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Ausgänge anwählbar die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.
- Die Auswahl "JA" erscheint solange nicht alle Ausgänge parametriert wurden.
 Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".

FktBez.	Funktionsname	Empfohlene Einstellung	Beschreibun
ufruf übe	r Funktionsmatrix:		
В	QUICK SETUP	QUICK SETUP PULSIEREND	siehe S. 20
1003	QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS	JA	siehe S. 20
rundeins	tellungen:		
2002	DÄMPFUNG ANZEIGE	3 s	siehe S. 29
3002	ZÄHLERMODUS (DAA)	BILANZ	siehe S. 47
3002	ZÄHLERMODUS (DAB)	BILANZ	siehe S. 47
3002	ZÄHLERMODUS (DAC)	BILANZ	siehe S. 47
	ignalart: FREQ/IMPULSAUSGANG (1		
	<u>-</u>		
4206 4208	MESSMODUS ZEITKONSTANTE	PULSIERENDER DURCHFLUSS 0 s	siehe S. 66
uswahl Si 4225	ignalart: FREQ/IMPULSAUSGANG (1 MESSMODUS	.n) / Betriebsart: IMPULS PULSIERENDER DURCHFLUSS	siehe S. 74
/eitere Ei	nstellungen:		
	ALARMVERZÖGERUNG	0 s	siehe S. 141
8005	ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE	VOLUMENFLUSS	siehe S. 108
6400	ZOOKDIVOIVO SCHELIGHIVILIVOL		
	EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	siehe Tabelle unten	siehe S. 108
6400		siehe Tabelle unten 50%	siehe S. 108

Empfohlene Einstellungen für die Funktion ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE (6400):


DN [mm]	dm ³ /min		US-gal/min
2	0,002	resp.	0,001
4	0,007	resp.	0,002
8	0,03	resp.	0,008
15	0,1	resp.	0,03
25	0,3	resp.	0,08
32	0,5	resp.	0,15
40	0,7	resp.	0,2
50	1,1	resp.	0,3
65	2,0	resp.	0,5
80	3,0	resp.	0,8
100	4,7	resp.	1,3

Die empfohlenen Werte entsprechen dem max. Endwert je DN geteilt durch 1000 (siehe Betriebsanleitung Promag 53, BA047D/06/de, Kapitel Montage \rightarrow Nennweiten und Durchflussmengen).

4.3 Quick Setup "Abfüllen"

Mit Hilfe dieses Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerätefunktionen geführt, die für den Messbetrieb beim Abfüllen angepasst und konfiguriert werden müssen.

Die Einstellungen des Setups ergeben eine (einfache) einstufige Abfüllung. Zusätzliche Einstellungen, wie z.B. eine automatische Nachlaufmengenverrechnung oder eine mehrstufige Abfüllungen, müssen in der Funktionsmatrix manuell parametriert werden.



A0002611-DE



Hinweis!

Diese Setup ist nur verfügbar, wenn im Messgerät das optionale Softwarepaket ABFÜLLEN installiert wurde. Das Softwarepaket kann bereits bei der Werkauslieferung des Messgerätes installiert sein (Bestelloption) oder nachträglich als optionales Softwarepaket bei Endress+Hauser bestellt und installiert werden.

- Wird bei einer Abfrage die ESC-Tastenkombination gedrückt, erfolgt der Rücksprung in die Funktion QUICK SETUP ABFÜLLEN (1005).
- Zu Beginn des Setups werden generelle Geräteparameter bezüglich der Messsignalverarbeitung und des Ausgabeverhaltenes optimal konfiguriert.
- Anschließend erfolgen die Eingaben der spezifischen Abfüllparameter, beginnend mit der Auswahlliste "Abfüllung 1...6". Es können somit bei mehrmaligen Durchlaufen des Setups bis zu sechs verschiedene Abfüllparametersätze (inkl. spezieller Namensgebung) hinterlegt und wahlweise aufgerufen werden.
- Um die volle Funktionalität nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen die Parametrierung der Anzeige automatisch ausführen zu lassen. Damit wird die unterste Anzeigezeile als Abfüllmenü parametriert. Es werden "Softkeys" angezeigt, mit denen in der HOME-Position die Abfüllung gestartet bzw. gestoppt werden kann. Das Messgerät ist somit als vollumfänglicher "Batchcontroller" einsetztbar.

Über die Abfrage "PRESET Füllmenge" kann der Anwender zudem entscheiden, ob das Verändern der Abfüllmenge via Vor-Ort-Anzeige nur mit oder ohne vorherige Code-Eingabe möglich sein soll:

- ZUGRIFF KUNDE: Füllmenge veränderbar ohne vorherige Code-Eingabe.
- VERRIEGELT: Füllmenge ohne vorherige Code-Eingabe nicht veränderbar (nur lesbar).




Achtung!

Bei der Durchführung des Setup werden einige Geräteparameter optimal für den diskontinuierlichen Messbetrieb eingestellt. Soll das Messgerät zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur kontinuierliche Durchflussmengenmessung eingesetzt werden, empfehlen wir die (erneute) Durchführung des Setup "INBETRIEBNAHME" bzw. "PULSIERENDER DURCHFLUSS".

stellunge	n für das Setup Abfüllen:		
FktBez.	Funktionsname	Empfohlene Einstellung	Beschreibung
Aufruf über	Funktionsmatrix:		
В	QUICK SETUP	QUICK SETUP ABFÜLLEN	siehe S. 20
1005	QUICK SETUP ABFÜLLEN	JA	siehe S. 20
Einstellunge	n (die grau hinterlegten Funktionen werd	en automatisch eingestellt):	
6400	ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE	Volumen	siehe S. 108
6402	EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	Tabellenwert	siehe S. 108
6403	AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	50%	siehe S. 108
6603	SYSTEMDÄMPFUNG	9	siehe S. 116
6404	DRUCKSTOSS UNTERDRÜCKUNG	0 Sekunden	siehe S. 109
7200	FÜLLAUSWAHL	BATCH #1	siehe S. 122
7202	FÜLLNAME	BATCH #1	siehe S. 122
7201	ZUORDNUNG FÜLLGRÖSSE	Volumen	siehe S. 123
7203	FÜLLMENGE	0	siehe S. 123
7204	FIXE KORREKTURMENGE	0	siehe S. 123
7208	FÜLLSTUFEN	1	siehe S. 124
7209	EINGABEFORMAT	Wert-Angabe	siehe S. 124
4700	ZUORDNUNG RELAIS	FÜLLVENTIL 1	siehe S. 87
4780	KLEMMENNUMMER	Ausgang (nur Anzeige)	siehe S. 93
7220	ÖFFNEN VENTIL 1	0% bzw. 0 [Einheit]	siehe S. 125
7240	MAXIMALE FÜLLZEIT	0 Sekunden	siehe S. 130
7241	MINIMALE FÜLLMENGE	0 Sekunden	siehe S. 131
7242	MAXIMALE FÜLLMENGE	0 Sekunden	siehe S. 132
2200	ZUORDNUNG (Hauptzeile)	FÜLLNAME	siehe S. 33
2220	ZUORDNUNG (Multiplex Hauptzeile)	Aus	siehe S. 35
2400	ZUORDNUNG (Zusatzzeile)	FÜLLMENGE ABWÄRTS	siehe S. 37
2420	ZUORDNUNG (Multiplex Zusatzzeile)	Aus	siehe S. 39
2600	ZUORDNUNG (Infozeile)	FÜLLBEDIENTASTEN	siehe S. 41
2620	ZUORDNUNG (Multiplex Infozeile)	Aus	siehe S. 43


5 Block ANZEIGE



28


5.1 Gruppe BEDIENUNG

5.1.1 Funktionsgruppe GRUNDEINSTELLUNG




Funktionsheschreihung				
Funktionsbeschreibung ANZEIGE → BEDIENUNG → GRUNDEINSTELLUNG				
KONTRAST LCD (2003)	In dieser Funktion können Sie den Anzeige-Kontrast gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen optimal einstellen. Eingabe: 10100% Werkeinstellung: 50%			
HINTERGRUND BELEUCHTUNG (2004)	In dieser Funktion können Sie die Hintergrundbeleuchtung gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen optimal einstellen. Eingabe: 0100% Hinweis! Die Eingabe des Wertes "0" bedeutet, dass die Hintergrundbeleuchtung "ausgeschaltet" ist. Die Anzeige gibt dann keinerlei Licht mehr ab, d.h. die Anzeigetexte sind im Dunkeln nicht mehr lesbar. Werkeinstellung: 50%			

5.1.2 Funktionsgruppe ENT-/VERRIEGELUNG



	Funktionsbeschreibung ANZEIGE → BEDIENUNG → ENT-/VERRIEGELUNG			
CODE EINGABE (2020)	Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl, in dieser Funktion, wird die Programmierung freigegeben und die Geräteeinstellungen sind veränderbar. Werden in einer beliebigen Funktion die Bedienelemente betätigt, so verzweigt das Messsystem automatisch in diese Funktion und auf der Anzeige erscheint die Aufforderung zur Code-Eingabe (bei gesperrter Programmierung). Sie können die Programmierung durch die Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl			
	(Werkeinstellung = 53, siehe Funktion freigeben).			
	Eingabe: max. 4-stellige Zahl: 09999			
	 Hinweis! Nach einem Rücksprung in die HOME-Position werden die Programmier-ebenen nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen. Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in dieser Funktion eine beliebige Zahl (ungleich dem Kundencode) eingeben. Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen. 			
KUNDENCODE (2021)	In dieser Funktion kann eine persönliche Codezahl vorgegeben werden, mit der die Programmierung in der Funktion CODE EINGABE freigegeben wird.			
	Eingabe: 09999 (max. 4-stellige Zahl)			
	Werkeinstellung: 53			
	 Hinweis! Mit der Codezahl "0" ist die Programmierung immer freigegeben. Das Ändern dieser Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung möglich. Bei gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfügbar, und damit der Zugriff auf die persönliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen. 			
ZUSTAND ZUGRIFF (2022)	In dieser Funktion wird der Zugriffszustand auf die Funktionsmatrix angezeigt.			
(2022)	Anzeige: ZUGRIFF KUNDE (Parametierung möglich) VERRIEGELT (Parametrierung gesperrt)			
CODE EINGABE ZÄHLER	Anzeige wie oft der Kunden-, der Service-Code oder die Ziffer "0" (codefrei) eingegeben wurde, um Zugriff zum Messgerät zu erhalten.			
(2023)	Anzeige: max. 7-stellige Zahl: 09999999			
	Werkeinstellung: 0			

5.1.3 Funktionsgruppe BETRIEB




Funktionsbeschreibung ANZEIGE \rightarrow BEDIENUNG \rightarrow BETRIEB **TEST ANZEIGE** In dieser Funktion kann die Funktionstüchtigkeit der Vor-Ort-Anzeige bzw. deren Pixel (2040)überprüft werden. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS Ablauf des Tests: 1. Start des Tests durch Aktivierung der Auswahl EIN. 2. Alle Pixel der Haupt-, Zusatz- und Infozeile werden für min. 0,75 Sekunden verdunkelt. 3. Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 8. 4. Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 0. 5. In der Haupt-, Zusatz- und Infozeile erscheint für min. 0,75 Sekunden keine Anzeige (leeres Display). Nach Ende des Tests geht die Anzeige wieder in die Ausgangslage zurück und zeigt die Auswahl AUS an.

5.2 Gruppe HAUPTZEILE


5.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN





Funktionsbeschreibung ANZEIGE → HAUPTZEILE → EINSTELLUNGEN				
100% WERT (2201)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2200) die Auswahl VOLUMENFLUSS IN % bzw. MASSEFLUSS IN % getroffen wurde. In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).			
FORMAT (2202)	In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Hauptzeile fest. Auswahl: XXXXX. – XXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX Werkeinstellung: X.XXXX ► Hinweis! ■ Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit! ■ Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.			

5.2.2 Funkttionsgruppe MULTIPLEX



Funktionsbeschreibung ANZEIGE \rightarrow HAUPTZEILE \rightarrow MULTIPLEX **ZUORDNUNG** In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle (2220)10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2200), auf der Hauptzeile dargestellt wird. Auswahl: VOLUMENFLUSS **MASSEFLUSS** VOLUMENFLUSS IN % MASSEFLUSS IN % ISTWERT STROM (1...2) ISTWERT FREQUENZ (1...2) SUMMENZÄHLER (1...3) ISTWERT STROMEINGANG Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN: FÜLLNAME ("BATCH # 1" oder "BIER 330", usw.) FÜLLMENGE (abzufüllende Gesamtmenge) FÜLLMENGENZÄHLER (durchgeführte Abfüllvorgänge) GESAMT FÜLLMENGE (effektive Abfüllgesamtmenge) Minweis! Die Auswahlmöglichkeiten des Softwarepakets ABFÜLLEN beziehen sich immer auf die in der Funktion FÜLLAUSWAHL (Seite 122) ausgewählte Abfüllung ("BATCH # 1", "BATCH # 2", usw.). Beispiel: wurde in der Funktion FÜLLAUSWAHL (7200) die Auswahl BATCH # 1 getroffen, so können nur die Werte von BATCH # 1 (Füllname, Füllmenge, usw.) angezeigt werden. Werkeinstellung: **AUS** 100% WERT Minweis! (2221)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2220) die Auswahl VOLUMENFLUSS IN % bzw. MASSEFLUSS IN % getroffen wurde. In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100%Wert dargestellt werden soll. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).

Funktionsbeschreibung

ANZEIGE → HAUPTZEILE → MULTIPLEX

FORMAT (2222)

In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des zweiten Anzeigewerts der Hauptzeile fest.

Auswahl:

XXXXX.-XXXX.X-XXX.XX-XX.XXX-X.XXXX

Werkeinstellung:

X.XXXX





Minweis!

- $\,\blacksquare\,$ Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!
- Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. $1.2 \rightarrow \text{kg/h}$), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.

5.3 Gruppe ZUSATZZEILE

5.3.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN





ZUORDNUNG (2400)

In dieser Funktion wird der Zusatzzeile (mittlere Zeile der Vor-Ort-Anzeige) ein Anzeigewert zugeordnet. Dieser Wert wird während des normalen Messbetriebs angezeigt.

Auswahl:

AUS

VOLUMENFLUSS

MASSEFLUSS

VOLUMENFLUSS IN %

MASSEFLUSS IN %

VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %

MASSEFLUSS BARGRAPH IN %

DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT

ISTWERT STROM (1...2)

ISTWERT FREQUENZ (1...2)

SUMMENZÄHLER (1...3)

MESSSTELLENBEZEICHNUNG

DICHTE *

TEMPERATUR *

ISTWERT STROMEINGANG *

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN:

FÜLLNAME ("BATCH # 1" oder "BIER 330", usw.)

FÜLLMENGE (abzufüllende Gesamtmenge)

FÜLLMENGENZÄHLER (durchgeführte Abfüllvorgänge)

GESAMT FÜLLMENGE (effektive Abfüllgesamtmenge)

FÜLLUNG AUFWÄRTS (Füllfortschritt aufwärts)

FÜLLUNG ABWÄRTS (Füllfortschritt abwärts)

Minweis!

Die Auswahlmöglichkeiten des Softwarepakets ABFÜLLEN beziehen sich immer auf die in der Funktion FÜLLAUSWAHL (Seite 122) ausgewählte Abfüllung ("BATCH # 1", "BATCH # 2", usw.). Beispiel: wurde in der Funktion FÜLLAUSWAHL (7200) die Auswahl BATCH # 1 getroffen, so können nur die Werte von BATCH # 1 (Füllname, Füllmenge, usw.) angezeigt werden.


Werkeinstellung:

SUMMENZÄHLER 1

 $^{^{\}star}$ nur bei vorhandenem bzw. entsprechend konfiguriertem Stromeingang verfügbar.

Funktionsbeschreibung ANZEIGE → ZUSATZZEILE → EINSTELLUNGEN 100% WERT \otimes Hinweis! (2401)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde: ■ VOLUMENFLUSS IN % ■ MASSEFLUSS IN % ■ VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % ■ MASSEFLUSS BARGRAPH IN % In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.). **FORMAT** Minweis! (2402)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) eine numerische Auswahl getroffen wurde. In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Zusatzzeile fest. Auswahl: XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX - X.XXXXWerkeinstellung: X.XXXX Minweis! ■ Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit! ■ Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. $1.2 \rightarrow \text{kg/h}$), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können. **ANZEIGEMODUS** \otimes Hinweis! (2403)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN % getrof-In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden. Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen).. +50 A0001258 SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen). A0001259 Werkeinstellung: STANDARD

5.3.2 Funktionsgruppe MULTIPLEX



Funktionsbeschreibung

ANZEIGE → ZUSATZZEILE → MULTIPLEX

ZUORDNUNG (2420)

In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2400), auf der Zusatzzeile dargestellt wird.

Auswahl:

AUS

VOLUMENFLUSS

MASSEFLUSS

VOLUMENFLUSS IN %

MASSEFLUSS IN %

VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %

MASSEFLUSS BARGRAPH IN %

DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT

ISTWERT STROM (1...2)

ISTWERT FREQUENZ (1...2)

SUMMENZÄHLER (1...3)

MESSSTELLENBEZEICHNUNG

DICHTE *

TEMPERATUR *

ISTWERT STROMEINGANG *

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN:

FÜLLNAME ("BATCH # 1" oder "BIER 330", usw.)

FÜLLMENGE (abzufüllende Gesamtmenge)

FÜLLMENGENZÄHLER (durchgeführte Abfüllvorgänge)

GESAMT FÜLLMENGE (effektive Abfüllgesamtmenge)

FÜLLUNG AUFWÄRTS (Füllfortschritt aufwärts)

FÜLLUNG ABWÄRTS (Füllfortschritt abwärts)



Minweis!

Die Auswahlmöglichkeiten des Softwarepakets ABFÜLLEN beziehen sich immer auf die in der Funktion FÜLLAUSWAHL (Seite 122) ausgewählte Abfüllung ("BATCH # 1", "BATCH # 2", usw.). Beispiel: wurde in der Funktion FÜLLAUSWAHL (7200) die Auswahl BATCH # 1 getroffen, so können nur die Werte von BATCH # 1 (Füllname, Füllmenge, usw.) angezeigt werden.

Werkeinstellung:

AUS



Minweis!

Der Multiplexbetrieb wird ausgesetzt, sobald eine Stör-/Hinweismeldung vorliegt. Auf der Anzeige erscheint die entsprechende Fehlermeldung.


- Störmeldung (gekennzeichnet durch einen dargestellten Blitz):
 - wurde in der Funktion QUITTIERUNG STÖRUNGEN (8004) die Auswahl EIN getroffen, wird der Multiplexbetrieb weitergeführt, sobald die Störung quittiert wurde und nicht mehr aktiv ist.
 - wurde in der Funktion QUITTIERUNG STÖRUNGEN (8004) die Auswahl AUS getroffen, wird der Multiplexbetrieb weitergeführt, sobald die Störung nicht mehr
- Hinweismeldung (gekennzeichnet durch ein Ausrufezeichen):
 - der Multiplexbetrieb wird weitergeführt, sobald die Hinweismeldung nicht mehr aktiv ist.


^{*} nur bei vorhandenem bzw. entsprechend konfiguriertem Stromeingang verfügbar.

Funktionsbeschreibung ANZEIGE → ZUSATZZEILE → MULTIPLEX 100% WERT Minweis! (2421)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde: ■ VOLUMENFLUSS IN % ■ MASSEFLUSS IN % ■ VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % ■ MASSFLUSS BARGRAPH IN % In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.). FORMAT (2422)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) eine numerische Auswahl getroffen wurde. In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des zweiten Anzeigewerts der Zusatzzeile fest. XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX - X.XXXXWerkeinstellung: X.XXXX Minweis! ■ Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit! ■ Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. $1.2 \rightarrow \text{kg/h}$), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können. **ANZEIGEMODUS** (2423)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN % getroffen wurde. In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden. STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen).. +50 +75 SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen). A0001259 Werkeinstellung: STANDARD

5.4 Gruppe INFOZEILE


5.4.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN





Funktionsbeschreibung ANZEIGE → INFOZEILE → EINSTELLUNGEN 100% WERT Hinweis! (2601)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde: ■ VOLUMENFLUSS IN % ■ MASSEFLUSS IN % ■ VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % ■ MASSEFLUSS BARGRAPH IN % In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.). **FORMAT** Minweis! (2602)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) eine numerische Auswahl getroffen wurde. In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Infozeile fest. Auswahl: XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX - X.XXXXWerkeinstellung: X.XXXX Minweis! ■ Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit! ■ Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. $1.2 \rightarrow \text{kg/h}$), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können. **ANZEIGEMODUS** \otimes Hinweis! (2603)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN % getroffen wurde. In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden. Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen).. +50 SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen). -50 A0001259 Werkeinstellung: STANDARD

5.4.2 Funktionsgruppe MULTIPLEX



Funktionsbeschreibung

ANZEIGE → INFOZEILE → MULTIPLEX

Minweis!

Bei der Auswahl FÜLLBEDIENTASTEN in der Funktion ZUORDNUNG (2600), entfällt die Funktionalität der Multiplexanzeige auf der Infozeile.

ZUORDNUNG (2620)

In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2600), auf der Infozeile dargestellt wird.

Auswahl:

VOLUMENFLUSS IN % MASSEFLUSS IN % VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % MASSEFLUSS BARGRAPH IN % DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT ISTWERT STROM (1...2)

ISTWERT FREQUENZ (1...2)

SUMMENZÄHLER (1...3)

MESSSTELLENBEZEICHNUNG

BETRIEBS-/SYSTEMZUSTAND

ANZEIGE DURCHFLUSSRICHTUNG

DICHTE *

TEMPERATUR *

ISTWERT STROMEINGANG *

Werkeinstellung:

AUS



Hinweis!


Der Multiplexbetrieb wird ausgesetzt, sobald eine Stör-/Hinweismeldung vorliegt. Auf der Anzeige erscheint die entsprechende Fehlermeldung.

- Störmeldung (gekennzeichnet durch einen dargestellten Blitz):
 - wurde in der Funktion QUITTIERUNG STÖRUNGEN (8004) die Auswahl EIN getroffen, wird der Multiplexbetrieb weitergeführt, sobald die Störung quittiert wurde und nicht mehr aktiv ist.
 - wurde in der Funktion QUITTIERUNG STÖRUNGEN (8004) die Auswahl AUS getroffen, wird der Multiplexbetrieb weitergeführt, sobald die Störung nicht mehr
- Hinweismeldung (gekennzeichnet durch ein Ausrufezeichen):
 - der Multiplexbetrieb wird weitergeführt, sobald die Hinweismeldung nicht mehr aktiv ist.

^{*} nur bei vorhandenem bzw. entsprechend konfiguriertem Stromeingang verfügbar.


Funktionsbeschreibung ANZEIGE → INFOZEILE → MULTIPLEX 100% WERT \otimes Hinweis! (2621)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2620) eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde: ■ VOLUMENFLUSS IN % ■ MASSEFLUSS IN % ■ VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % ■ MASSEFLUSS BARGRAPH IN % In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.). **FORMAT** Minweis! (2622)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) eine numerische Auswahl getroffen wurde. In dieser Funktion wird die maximale Anzahl der Nachkommastellen des zweiten Anzeigewerts der Infozeile festgelegt. Auswahl: XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX - X.XXXXWerkeinstellung: X.XXXX Minweis! ■ Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit! ■ Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. $1.2 \rightarrow \text{kg/h}$), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können. **ANZEIGEMODUS** \otimes Hinweis! (2623)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2620) die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN% getroffen wurde. In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden. Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen).. +50 SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen). -50 A0001258 Werkeinstellung: STANDARD

6 Block SUMMENZÄHLER



6.1 Gruppe SUMMENZÄHLER (1...3)

6.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung SUMMENZÄHLER → SUMMENZÄHLER (1...3) → EINSTELLUNGEN Nachfolgende Funktionsbeschreibungen sind für die Summenzähler 1...3 gültig, welche unabhängig voneinander konfigurierbar sind. **ZUORDNUNG** In dieser Funktion erfolgt die Zuordnung einer Messgröße für den jeweiligen (3000)Summenzähler. Auswahl: **MASSEFLUSS** VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: **VOLUMENFLUSS** Minweis! ■ Der jeweilige Summenzähler wird auf den Wert "0" zurückgesetzt, sobald die Auswahl geändert wird. ■ Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN, des jeweiligen Summenzählers, nur noch die Funktion ZUORDNUNG (3000) eingeblendet. **EINHEIT** In dieser Funktion wird die Einheit der zuvor ausgewählten Messgröße des Summen-SUMMENZÄHLER zählers bestimmt. (3001)Auswahl: (für die Zuordnung MASSEFLUSS): Metrisch \rightarrow g; kg; t US \rightarrow oz; lb; ton Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.). Auswahl (für die Zuordnung VOLUMENFLUSS): Metrisch \rightarrow cm³; dm³; m³; ml; l; hl; Ml Mega $US \rightarrow cc$; af; ft³; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals); bbl (filling tanks) Imperial \rightarrow gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals) Freie Einheit \rightarrow _ _ _ _ (siehe Frunktionsgruppe FREIE EINHEIT auf Seite 17) Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).

SUMMENZÄHLER → SUMMENZÄHLER (1...3) → EINSTELLUNGEN

ZÄHLERMODUS (3002)

In dieser Funktion wird für den Summenzähler bestimmt, auf welche Weise die Durchflussanteile aufsummiert werden.

Auswahl:

BILANZ

Positive und negative Durchflussanteile. Die positiven und negativen Durchflussanteile werden gegeneinander verrechnet. D.h. es wird der Nettodurchfluss in Fließrichtung erfasst.

VORWÄRTS

Nur positive Durchflussanteile.

RÜCKWÄRTS

Nur negative Durchflussanteile.

Werkeinstellung:

Summenzähler 1 = BILANZ Summenzähler 2 = VORWÄRTS Summenzähler 3 = RÜCKWÄRTS

RESET ZÄHLER (3003)

In dieser Funktion kann die Summe und der Überlauf des Summenzählers auf Null zurückgesetzt werden.

Auswahl:

NEIN JA


Werkeinstellung:

NEIN

Minweis!

Ist das Gerät mit einem Statuseingang ausgerüstet, kann der Reset jedes einzelnen Summenzählers bei entsprechender Konfiguration auch durch einen Impuls ausgelöst werden (siehe Funktion ZUORDNUNG STATUSEINGANG (5000) auf Seite 98).

6.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB



Funktionsbeschreibung

SUMMENZÄHLER → SUMMENZÄHLER (1...3) → BETRIEB

Nachfolgende Funktionsbeschreibungen sind für die Summenzähler 1...3 gültig, welche unabhängig voneinander konfigurierbar sind.

SUMME (3040)

In dieser Funktion wird die seit Messbeginn aufsummierte Messgröße des Summenzählers angezeigt. Je nach getroffener Auswahl in der Funktion ZÄHLERMODUS (3002) und der Durchflussrichtung, kann dieser Wert positiv oder negativ sein.

Anzeige:

max. 7-stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit (z.B. 15467,04 m³; -4925,631 kg)



Minweis!

- Wurde in der Funktion ZÄHLERMODUS (siehe Seite 47) die Auswahl:
 - "BILANZ" getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler Durchfluss in positiver und negativer Fließrichtung (gegeneinander verrechnet).
 - "VORWÄRTS" getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler nur Durchfluss in positiver Fließrichtung.
 - "RÜCKWÄRTS" getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler nur Durchfluss in negativer Fließrichtung.
- Das Verhalten der Summenzähler bei Auftreten einer Störung wird in der Funktion FEHLERVERHALTEN (3801) bestimmt (siehe Seite 49).

ÜBERLAUF (3041)

In dieser Funktion wird der seit Messbeginn aufsummierte Überlauf des Summenzählers angezeigt.

Die aufsummierte Durchflussmenge wird durch eine max. 7-stellige Gleitkommazahl dargestellt. Größere Zahlenwerte (>9'999'999) können in dieser Funktion als sogenannte Überläufe ablesen werden. Die effektive Menge ergibt sich somit aus der Summe von ÜBERLAUF und dem in der Funktion SUMME angezeigten Wert.


Beispiel:

Anzeige bei 2 Überläufen: $2 \cdot 10^7 \text{ dm}^3 (= 20'000'000 \text{ dm}^3)$ Der in der Funktion SUMME angezeigte Wert = 196'845,7 dm³ Effektive Gesamtmenge = $20'196'845,7 \text{ dm}^3$


Ganzzahl mit Zehnerpotenz, inkl. Vorzeichen und Einheit, z.B. 2 10⁷ dm³

6.2 Gruppe ZÄHLERVERWALTUNG






7 Block AUSGÄNGE



7.1 **Gruppe STROMAUSGANG (1...2)**

7.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN ZUORDNUNG STROM-In dieser Funktion wird dem Stromausgang eine Messgröße zugeordnet. **AUSGANG** (4000)Auswahl: **AUS MASSEFLUSS** VOLUMENFLUSS Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN: FÜLLMENGE AUFWÄRTS (Füllfortschritt aufwärts) FÜLLMENGE ABWÄRTS (Füllfortschritt abwärts) Minweis! ■ Der ausgewählte Strombereich (Funktion STROMBEREICH (4001)) entspricht einem Füllgrad von 0...100% bezogen auf die Füllmenge. ■ Die Werte für 0/4 mA und 20 mA (Funktion WERT 0_4 mA (4002) und WERT 20 mA (4003)) werden automatisch von der Füllsoftware festgelegt. Beispiel für einer Abfüllung aufwärts: Wert 0/4 mA = 0 [Einheit]; Wert 20 mA = Füllmenge [Einheit]. Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS Minweis! Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN (400) nur noch diese Funktion, ZUORDNUNG STROMAUSGANG (4000), angezeigt.

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

STROMBEREICH (4001)

In dieser Funktion kann der Strombereich ausgewählt werden. Mit der Auswahl wird der Arbeitsbereich sowie der obere und untere Ausfallsignalpegel festgelegt. Für den Stromausgang 1 kann zusätzlich die Option HART festgelegt werden.

Auswahl

- 0-20 mA
- 4-20 mA
- 4-20 mA HART (nur für Stromausgang 1)
- 4-20 mA NAMUR
- 4-20 mA HART NAMUR (nur für Stromausgang 1)
- 4-20 mA US
- 4-20 mA HART US (nur für Stromausgang 1)
- 0-20 mA (25 mA)
- 4-20 mA (25 mA)
- 4-20 mA (25 mA) HART (nur für Stromausgang 1)


Werkeinstellung:

- 4-20 mA HART NAMUR (für Stromausgang 1)
- 4-20 mA NAMUR (für alle weiteren Stromausgänge)



- Die Auswahl HART wird nur von dem, in der Gerätesoftware als Stromausgang 1 bezeichneten, Stromausgang unterstützt (Anschlussklemmen 26 und 27, siehe Funktion KLEMMENNUMMER (4080) auf Seite 61).
- Bei einer Hardware-Umschaltung von einem aktiven (Werkeinstellung) auf ein passives Ausgangssignal ist ein Strombereich von 4–20 mA auszuwählen (siehe Betriebsanleitung Promag 53, BA047D/06/de).

Strombereich, Arbeitsbereich und Ausfallsignalpegel



а	1	2	3
0-20 mA	0 - 20.5 mA	0	22
4-20 mA	4 - 20.5 mA	2	22
4-20 mA HART	4 - 20.5 mA	2	22
4-20 mA NAMUR	3.8 - 20.5 mA	3.5	22.6
4-20 mA HART NAMUR	3.8 - 20.5 mA	3.5	22.6
4-20 mA US	3.9 - 20.8 mA	3.75	22.6
4-20 mA HART US	3.9 - 20.8 mA	3.75	22.6
0-20 mA (25 mA)	0 - 24 mA	0	25
4-20 mA (25 mA)	4 - 24 mA	2	25
4-20 mA (25 mA) HART	4 - 24 mA	2	25

A0001222

- a = Strombereich
- 1 = Arbeitsbereich (Messinformation)
- 2 = unterer Ausfallsignalpegel
- 3 = oberer Ausfallsignalpegel



- Liegt der Messwert außerhalb des Messbereichs (definiert in den Funktionen WERT 0_4 mA (4002) und WERT 20 mA (4003)), wird eine Hinweismeldung generiert (#351–354, Strombereich).
- Bei einer Störung verhält sich der Stromausgang entsprechend der in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4006) festgelegten Auswahl. Damit eine Störmeldung generiert wird, muss die Fehlerkategorie von einer Hinweismeldung auf eine Störmeldung geändert werden (ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER (8000)

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

WERT 0_4 mA (4002)

In dieser Funktion wird dem 0/4 mA Strom ein Wert zugeordnet.

Der Wert darf größer oder kleiner als der 20 mA zugeordnete Wert sein (Funktion WERT 20 mA (4003)). Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss) sind positive und negative Werte zulässig.

Beispiel:


4 mA zugeordneter Wert = $-250 \, l/h$

20 mA zugeordneter Wert = +750 l/h

Berechneter Stromwert = 8 mA (bei Nulldurchfluss)

Eine Eingabe des 0/4 mA und 20 mA (Funktion 4003) Wertes mit unterschiedlichen Vorzeichen ist nicht möglich, wenn in der Funktion MESSMODUS (4004) die Auswahl SYMMETRIE getroffen wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN".

Beispiel für Messmodus STANDARD:



A0001223

- \bigcirc = Anfangswert (0...20 mA)
- @= Unterer Ausfallsignal pegel: abhängig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH
- $@= An fangswert \ (4...20 \ mA): abhängig \ von \ der \ Auswahl \ in \ der \ Funktion \ STROMBEREICH$
- 4 = Endwert (0/4...20 mA): abhängig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH
- ⑤ = Maximaler Stromwert: abhängig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH
- ⑥ = Oberer Ausfallsignalpegel (Fehlerverhalten): abhängig von der Auswahl in den Funktionen STROMBEREICH (s. Seite 52) und FEHLERVERHALTEN (s. Seite 59)
- A = Messspanne (die min. Messspanne darf den Wert, der einer Durchflussgeschwindigkeit von 0,3 m/s entspricht, nicht unterschreiten)

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl, mit Vorzeichen

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) übernommen (siehe Seite 14 bzw. Seite 13).
- Wurde in der Funktion ZUORDNUNG STROMAUSGANG (4000) die Auswahl FÜLLMENGE AUFWÄRTS bzw. FÜLLMENGE ABWÄRTS gewählt (nur möglich mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN), wird der 0/4 mA Wert in dieser Funktion automatisch vorgegeben und ist nicht editierbar.



Achtung

Der Stromausgangs verhält sich, je nach Parametrierung in verschiedenen Funktionen, unterschiedlich. Folgend werden einige Parametrierbeispiele und deren Auswirkung auf den Stromausgang erläutert.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

WERT 0_4 mA

(Fortsetzung)


Parametrierbeispiel A:


- 1. WERT 0_4 mA (4002) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. $-5 \text{ m}^3/\text{h}$) WERT 20 mA (4003) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. $10 \text{ m}^3/\text{h}$) oder
- WERT 0_4 mA (4002) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m³/h) WERT 20 mA (4003) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. -40 m³/h)

und

MESSMODUS (4004) = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte für 0/4 mA und 20 mA wird der Arbeitsbereich des Messgerätes definiert. Über- oder unterschreitet der effektive Durchfluss diesen Arbeitsbereich (siehe Abb. ①), so wird eine Stör- oder Hinweismeldung generiert (#351–354, Strombereich) und der Stromausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4006).





A0001262

Parametrierbeispiel B:

- 1. WERT 0_4 mA (4002) = gleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m 3 /h) WERT 20 mA (4003) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m 3 /h) oder
- WERT 0_4 mA (4002) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m³/h) WERT 20 mA (4003) = gleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m³/h)


und


MESSMODUS (4004) = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte für 0/4~mA und 20~mA wird der Arbeitsbereich des Messgerätes definiert. Dabei wird einer der beiden Werte als Nulldurchfluss (z.B. $0~m^3/h$) parametriert.

Über- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den als Nulldurchfluss parametrierten Wert, so wird keine Stör- oder Hinweismeldung generiert und der Stromausgang behält seinen Wert bei.

Über- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den anderen Wert, so wird eine Störoder Hinweismeldung generiert (#351-354, Strombereich) und der Stromausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4006).






A0001264

 $\label{lem:minimum} \mbox{Mit dieser Einstellung wird bewusst nur eine Durchflussrichtung ausgegeben und Durchflusswerte in die andere Fließrichtung werden unterdrückt.}$

Parametrierbeispiel C:

MESSMODUS (4004) = SYMMETRIE

Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Der 0_4 mA WERT ① und 20 mA WERT ② müssen das gleiche Vorzeichen besitzen (+ oder -). Der "20 mA WERT" ③ (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten 20 mA WERT ② (z.B. Förderfluss).



A0001249

ZUORDNUNG RELAIS (4700) = DURCHFLUSSRICHTUNG

Mit dieser Einstellung kann z.B. die Ausgabe der Fließrichtung über einen Schaltkontakt erfolgen.

Parametrierbeispiel D:

MESSMODUS (4004) = PULSIERENDER DURCHFLUSS \rightarrow Seite 56 ff.

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

WERT 20 mA (4003)

In dieser Funktion wird dem 20 mA Strom ein Wert zugeordnet. Der Wert darf größer oder kleiner als der 0/4 mA zugeordnete Wert sein (Funktion WERT 0_4 mA (4002) siehe Seite 53). Je nach zugeordneter Messgröße $(z.B.\ Volumen-$

fluss) sind positive und negative Werte zulässig.

Beispiel:

4 mA zugeordneter Wert = -250 l/h20 mA zugeordneter Wert = +750 l/h

Berechneter Stromwert = 8 mA (bei Nulldurchfluss)

Eine Eingabe des 0/4~mA (Funktion 4002) und 20 mA Wertes mit unterschiedlichen Vorzeichen ist nicht möglich, wenn in der Funktion MESSMODUS (4004) die Auswahl SYMMETRIE getroffen wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN".

Beispiel für Messmodus STANDARD \rightarrow Seite 53.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl, mit Vorzeichen

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).



- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) übernommen.
- Wurde in der Funktion ZUORDNUNG STROMAUSGANG (4000) die Auswahl FÜLL-MENGE AUFWÄRTS bzw. FÜLLMENGE ABWÄRTS gewählt (nur möglich mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN), wird der 20 mA Wert in dieser Funktion automatisch vorgegeben und ist nicht editierbar.



Beachten Sie unbedingt die Informationen in der Funktion WERT 0_4 mA (unter " \circ Achtung"; Parametrierbeispiele) auf Seite 53.

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

MESSMODUS (4004)

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Stromausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD SYMMETRIE

PULSIERENDER DURCHFLUSS

Werkeinstellung:


STANDARD

Beschreibung der einzelnen Auswahlmöglichkeiten:

■ STANDARD

Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgröße. Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs (definiert durch den 0_4 mA WERT 0 und 0_4 mA WERT 0), werden bei der Signalausgabe wie folgt berücksichtigt:


- $-\,$ Wird einer der Werte gleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT 0_4 mA = $0~\text{m}^3/\text{h})$ definiert, erfolgt bei Über- bzw. Unterschreitung dieses Wertes keine Meldung und der Stromausgang behält seinen Wert bei (in dem Beispiel 4 mA). Bei einer Über- bzw. Unterschreitung des anderen Wertes, erfogt die Meldung "STROMAUSGANG AM ANSCHLAG" und der Stromausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4006).
- Werden beide Werte ungleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT 0_4 mA = $-5~{\rm m}^3/{\rm h}$; WERT 20 mA = $10~{\rm m}^3/{\rm h}$) definiert, erfolgt bei Überbzw. Unterschreitung des Messbereichs die Meldung "STROMAUSGANG AM ANSCHLAG" und der Stromausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4006).



A0001248

■ SYMMETRIE

Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Der 0_4 mA WERT ① und 20 mA WERT ② müssen das gleiche Vorzeichen besitzen (+ oder –). Der "20 mA WERT" ③ (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten 20 mA WERT ② (z.B. Förderfluss).



A0001249

Hinweis!

- Die Fließrichtung kann über die konfigurierbaren Relais- oder Statusausgänge ausgegeben werden.
- Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewählt werden, wenn die Werte in den Funktionen WERT 0_4 mA (4002) und WERT 20 mA (4003) das gleiche Vorzeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist. Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht anwählbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MÖGLICH" wird angezeigt.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

MESSMODUS

(Fortsetzung)

■ PULSIERENDER DURCHFLUSS

Bei einem stark schwankenden Durchfluss, wie z.B Kolbenpumpenanwendungen werden Durchflussanteile außerhalb der Messspanne zwischengespeichert, verrechnet und maximal 60 Sekunden zeitversetzt ausgegeben. Kann die Zwischenspeicherung nicht innerhalb von ca. 60 Sekunden abgearbeitet werden, erfolgt eine Stör- bzw. Hinweismeldung.

Unter gewissen Anlagebedingungen können sich Durchflusswerte im Zwischenspeicher aufsummieren, z.B. bei längerem und unerwünschten Rückfluss des Messstoffs. Dieser Zwischenspeicher wird allerdings bei allen relevanten Programmiereingriffen, die den Stromausgang betreffen, zurückgesetzt.




Achtung!

Wurde in der Funktion ZUORDNUNG STROMAUSGANG (4000) die Auswahl FÜLL-MENGE AUFWÄRTS oder FÜLLMENGE ABWÄRTS getroffen, wird die Auswahl in dieser Funktion automatisch vorgegeben und ist nicht editierbar.

Weiterführende Erläuterungen und Informationen


Das Verhalten des Stromausgangs bei folgenden Annahmen:

1. Definierte Messspanne (①–②): ① und ② mit **gleichen** Vorzeichen



A0001248


und folgenden Durchflussverhalten:



A0001265

STANDARD


Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgröße. Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs, werden bei der Signalausgabe nicht berücksichtigt.



A0001267

■ SYMMETRIE


Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung.



A0001268

■ PULSIERENDER DURCHFLUSS

 $\label{thm:continuous} Durchflussanteile \ außerhalb \ der \ Messspanne \ werden \ zwischengespeichert, \ verrechnet \ und \ maximal \ 60 \ Sekunden \ zeitversetzt \ ausgegeben.$




A0001269

(Fortsetzung siehe nächste Seite)


AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

Weiterführende Erläuterungen und Informationen (Fortsetzung) 2. Definierte Messspanne (①–②): ① und ② mit **ungleichen** Vorzeichen.



Durchfluss a (—) außerhalb, b (--) innerhalb der Messspanne.

A0001272




A0001273

STANDARD

a (—): Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs, können bei der Signalausgabe nicht berücksichtigt werden.

Es wird eine Störmeldung generiert (# 351...354, Strombereich) und der Stromausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4006).

b (--): Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgröße.




A0001274

SYMMETRIE

Diese Auswahl ist in dem Fall nicht möglich, da der 0_4 mA WERT und der 20 mA WERT unterschiedliche Vorzeichen besitzen.

■ PULSIERENDER DURCHFLUSS

Durchflussanteile außerhalb der Messspanne zwischengespeichert, verrechnet und maximal 60 Sekunden zeitversetzt ausgegeben.



A0001275

ZEITKONSTANTE (4005)

In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Stromausgangssignal auf stark schwankende Messgrößen besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).

Eingabe:

Festkommazahl 0,01...100,00 s

Werkeinstellung:

3,00 s

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

FEHLERVERHALTEN (4006)

Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Stromausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Stromausgang. Das Fehlerverhalten weiterer Ausgänge und Summenzähler wird in der zugehörigen Funktionsgruppe definiert.

Auswahl:

MIN. STROMWERT

Der Stromausgang wird auf den Wert des unteren Ausfallsignalpegels gesetzt (die jeweiligen Werte finden Sie in der Funktion STROMBEREICH (4001) auf Seite 52).

MAX. STROMWERT

Der Stromausgang wird auf den Wert des oberen Ausfallsignalpegels gesetzt (die jeweiligen Werte finden Sie in der Funktion STROMBEREICH (4001) auf Seite 52).

LETZTER WERT (nicht empfohlen)

Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der Störung.


AKTUELLER WERT

Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung. Die Störung wird ignoriert.

Werkeinstellung:


MIN. STROMWERT


7.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB



	Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE \rightarrow STROMAUSGANG (12) \rightarrow BETRIEB
ISTWERT STROM (4040)	Anzeige des aktuellen, rechnerisch ermittelten, Istwert des Ausgangstroms. Anzeige:
	0,0025,00 mA
SIMULATION STROM (4041)	In dieser Funktion kann die Simulation des Stromausgangs aktiviert werden. Auswahl:
	AUS EIN
	Werkeinstellung: AUS
	 Hinweis! Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STROM-AUSGANG" angezeigt. Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messgerate, worden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben.
	Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben. Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
WERT SIMULATION STROM (4042)	Hinweis! Diese Funktion wird nur eingeblendet wenn die Funktion SIMULATION STROM (4041) aktiv ist (= EIN).
	In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Wert (z.B. 12 mA) bestimmt, der am Stromausgang ausgegeben werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen.
	Eingabe: 0,0025,00 mA
	Werkeinstellung: 0,00 mA
	Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.


7.1.3 Funktionsgruppe INFORMATION





7.2 Gruppe IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2)

7.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



	IMPULS-/FREQAUSG. 2 ECB ⇒ EINSTELLUNGEN 420		
Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (12) → EINSTELLUNGEN (ALLGEMEIN / FREQUENZ)			
BETRIEBSART (4200)	In dieser Funktion konfigurieren Sie den Ausgang als Impuls-, Frequenz- oder Status- ausgang. Je nach der hier getroffenen Auswahl sind in dieser Funktionsgruppe unter- schiedliche Funktionen verfügbar. Auswahl: IMPULS FREQUENZ STATUS Werkeinstellung: IMPULS		
ZUORDNUNG FREQUENZ (4201)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. In dieser Funktion wird dem Frequenzausgang eine Messgröße zugeordnet. Auswahl: AUS MASSEFLUSS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS Hinweis! Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese Funktion, ZUORDNUNG FREQUENZ (4201), angezeigt.		

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

ANFANGSFREQUENZ (4202)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird für den Frequenzausgang eine Anfangsfrequenz festgelegt. Den zugehörigen Messwert des Messbereichs legen Sie in der Funktion WERT-f min (4204) auf der Seite 64 fest.

Eingabe:

5-stellige Festkommazahl: 0...10000 Hz

Werkeinstellung:

Beispiel:

- WERT-f min = 0 1/h, Anfangsfrequenz = 0 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 0 1/h wird eine Frequenz von 0 Hz ausgegeben.
- WERT-f min = 1 1/h, Anfangsfrequenz = 10 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 1 1/h wird eine Frequenz von 10 Hz ausgegeben.

ENDFREQUENZ (4203)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird für den Frequenzausgang eine Endfrequenz festgelegt. Den zugehörigen Messwert des Messbereichs legen Sie in der Funktion WERT-f max (4205) auf der Seite 64 fest.

Eingabe:

5-stellige Festkommazahl 2...10000 Hz

Werkeinstellung:

10000 Hz

Beispiel:

- WERT-f max = 1000 l/h, Endfrequenz = 1000 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 1000 l/h wird eine Frequenz von 1000 Hz ausgegeben.
- WERT-f max = 3600 1/h, Endfrequenz = 1000 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von $3600\,l/h$ wird eine Frequenz von $1000\,Hz$ ausgegeben.



Minweis!

In der Betriebsart FREQUENZ ist das Ausgangssignal symmetrisch (Impuls-/Pausenverhältnis = 1:1). Bei kleinen Frequenzen wird die Impulsdauer auf max. 2 Sekunden begrenzt, d.h. das Impuls-/Pausenverhältnis ist nicht mehr symmetrisch.

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

WERT-f min (4204)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Anfangsfrequenz (4202) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf größer oder kleiner sein als der dem WERT-f max zugeordnete Wert. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss) sind positive und negative Werte zulässig. Durch die Festlegung von WERT-f min und WERT-f max bestimmen Sie die gewünschte Messspanne.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



Minweis!

- Grafische Darstellung des WERT-f min (siehe Funktion WERT-f max).
- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) übernommen (siehe Seite 14 bzw. Seite 13).

WERT-f max (4205)



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Endfrequenz (4203) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf größer oder kleiner sein als der dem WERT-f min zugeordnete Wert. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss) sind positive und negative Werte zulässig. Durch die Festlegung von WERT-f min und WERT-f max bestimmen Sie die gewünschte Messspanne.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl


Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).



Minweis!

Eine Eingabe von WERT-f min und WERT-f max mit unterschiedlichen Vorzeichen ist nicht möglich, wenn in der Funktion MESSMODUS (4206) die Auswahl SYMMETRIE getroffen wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABEBEREICH ÜBER-SCHRITTEN".



A0001279

1 = Wert-f min

② = Wert-f max

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

WERT-f max

(Fortsetzung)


Parametrierbeispiel 1:


- 1. WERT-f min (4204) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. -5 m³/h)
 WERT-f max (4205) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m³/h) oder
- WERT-f min (4204) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m³/h) WERT-f max (4205) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. –40 m³/h)

und

MESSMODUS (4004) = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte für WERT-f min und WERT-f max wird der Arbeitsbereich des Messgerätes definiert. Über- oder unterschreitet der effektive Durchfluss diesen Arbeitsbereich (siehe Abb. ①), so wird eine Stör- oder Hinweismeldung generiert (#355-358, Frequenzbereich) und der Frequenzausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209).





A0001262

Parametrierbeispiel 2:


- 1. WERT-f min (4204) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m³/h) WERT-f max (4205) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m³/h) oder
- 2. WERT-f min (4204) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 $m^3/h)$ WERT-f max (4205) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 0 $m^3/h)$ und


und MESSMODUS (4004) = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte für WERT-f min und WERT-f max wird der Arbeitsbereich des Messgerätes definiert. Dabei wird einer der beiden Werte als Nulldurchfluss (z.B. 0 m $^3/h$) parametriert.

Über-bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den als Nulldurchfluss parametrierten Wert, so wird keine Stör- oder Hinweismeldung generiert und der Frequenzausgang behält seinen Wert bei.

Über- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den anderen Wert, so wird eine Störoder Hinweismeldung generiert (#355-358, Frequenzbereich) und der Frequenzausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209).






A0001264

Mit dieser Einstellung wird bewusst nur eine Durchflussrichtung ausgegeben und Durchflusswerte in die andere Fliessrichtung werden unterdrückt.

Parametrierbeispiel 3:

MESSMODUS (4206) = SYMMETRIE

Das Frequenzausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Der WERT-f min ① und WERT-f max ② müssen das gleiche Vorzeichen besitzen (+ oder -). Der "WERT-f max" ③ (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten WERT-f max ② (z.B. Förderfluss).



A0001249

ZUORDNUNG RELAIS (4700) = DURCHFLUSSRICHTUNG

 $\label{eq:middle} \mbox{Mit dieser Einstellung kann z.B. die Ausgabe der Fließrichtung "über einen Schaltkontakt erfolgen.$

Parametrierbeispiel 4:

MESSMODUS (4004) = PULSIERENDER DURCHFLUSS \rightarrow Seite 56 ff.

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

MESSMODUS (4206)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Frequenzausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD SYMMETRIE PULSIERENDER DURCHFLUSS

Werkeinstellung


STANDARD

Beschreibung der einzelnen Auswahlmöglichkeiten:

■ STANDARD

Das Frequenzausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgröße. Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs (definiert durch den WERT-f min. \odot und WERT-f max. \circledcirc) werden bei der Signalausgabe nicht berücksichtigt.


- Wird einer der Werte gleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT-f min = 0 m³/h) definiert, erfolgt bei Über- bzw. Unterschreitung dieses Wertes keine Meldung und der Frequenzausgang behält seinen Wert bei (in dem Beispiel 0 Hz). Bei einer Über- bzw. Unterschreitung des anderen Wertes, erfogt die Meldung "FREQUENZAUSGANG AM ANSCHLAG" und der Frequenzausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209).
- Werden beide Werte ungleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT-f min = -5 m³/h; WERT-f max = 10 m³/h) definiert, erfolgt bei Über- bzw. Unterschreitung des Messbereichs die Meldung "FREQUENZAUSGANG AM ANSCHLAG" und der Frequenzausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209).



A0001279

■ SYMMETRIE

Das Frequenzausgangssignal ist unabhängig von der Durchflussrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Der WERT-f min ① und WERT-f max ② müssen das gleiche Vorzeichen besitzen (+ oder –). Der WERT-f max ③ (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten WERT-f max ② (z.B. Vorwärtsfluss).



A0001280

Minweis!

- Die Durchflussrichtung kann über die konfigurierbaren Relais- oder Statusausgänge ausgegeben werden.
- Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewählt werden, wenn die Werte in den Funktionen WERT-f min (4204) und WERT-f max (4205) das gleiche Vorzeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist. Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht anwählbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MÖGLICH" wird angezeigt.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE ightarrow IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) ightarrow EINSTELLUNGEN (FREQUENZ) **MESSMODUS** ■ PULSIERENDER DURCHFLUSS (Fortsetzung) Bei einem stark schwankenden Durchfluss, wie z.B Kolbenpumpenanwendungen werden Durchflussanteile außerhalb der Messspanne zwischengespeichert, verrechnet und maximal 60 Sekunden zeitversetzt ausgegeben. Kann die Zwischenspeicherung nicht innerhalb von ca. 60 Sekunden abgearbeitet werden, erfolgt eine Stör-bzw. Hinweismeldung. Unter gewissen Anlagebedingungen können sich Durchflusswerte im Zwischenspeicher aufsummieren, z.B. bei längerem und unerwünschten Rückfluss des Messstoffs. Dieser Zwischenspeicher wird allerdings bei allen relevanten Programmiereingriffen, die den Frequenzausgang betreffen, zurückgesetzt.

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

AUSGANGSSIGNAL (4207)



Funktion nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

Auswahl der Ausgangs-Konfigurationen des Frequenzausgangs.

Auswahl:

0 = PASSIV - POSITIV

1 = PASSIV - NEGATIV

2 = AKTIV - POSITIV

3 = AKTIV - NEGATIV

Werkeinstellung: PASSIV - POSITIV

Erläuterungen

- PASSIV = der Frequenzausgang wird mit einer externen Hilfsenergie versorgt.
- AKTIV = der Freq.-ausgang wird mit der geräteinternen Hilfsenergie versorgt.

Durch die Konfiguration des Ausgangssignalpegels (POSITIV oder NEGATIV) wird das Ruheverhalten (bei Nulldurchfluss) des Frequenzausgangs bestimmt.

Der interne Transistor wird bei der Auswahl:

- POSITIV mit einem **positiven** Signalpegel angesteuert.
- NEGATIV mit einem **negativen** Signalpegel (0 V) angesteuert.



Die Ausgangssignalpegel des Frequenzausgangs sind bei der passiven Ausgangs-Konfiguration von der externen Beschaltung abhängig (siehe Beispiele).

Beispiel für eine passive Ausgangsbeschaltung (PASSIV)

Bei der Auswahl PASSIV wird der Frequenzausgang als Open-Collector konfiguriert.



A0001225

① = Open Collector

② = Externe Hilfsenergie


Minweis!

Für Dauerströme bis 25 mA ($I_{max} = 250$ mA / 20 ms).

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) beträgt der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen 0 V.




① = Open Collector

② = Pull-Up-Widerstand

 $@= Transistoransteuerung \ im \ Ruhezustand \ "POSITIV" \ (bei \ Nulldurchfluss) \\$

④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V auf einen positiven Spannungspegel.



A0001967

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)


AUSGANGSSIGNAL

(Fortsetzung)

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Down-Widerstand.


Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) wird über den Pull-Down-Widerstand ein positiver Spannungspegel gemessen.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-001

- ① = Open Collector
- ② = Pull-Down-Widerstand
- ③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)
- ④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.




A0001972

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-NEGATIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) ist der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen auf einem positiven Spannungspegel.



① = Open Collector

② = Pull-Up-Widerstand

③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "NEGATIV" (bei Nulldurchfluss)

④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.



A0001972

(Fortsetzung siehe nächste Seite)


AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

AUSGANGSSIGNAL

(Fortsetzung)

Beispiel für die aktive Ausgangsbeschaltung (AKTIV):

Die interne Hilfsenergie beträgt bei aktiver Beschaltung $24~{\rm V}.$ Der Frequenzausgang ist kurzschlussfest ausgeführt.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-003


① = 24 V DC Interne Hilfsenergie

② = kurzschlussfester Ausgang

Die Signalpegel sind analog zur passiven Beschaltung zu sehen.


Für die Ausgangs-Konfiguration **AKTIV-POSITIV** gilt:

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) beträgt der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen 0 V.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-015


Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V auf einen positiven Spannungspegel.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-009


Für die Ausgangs-Konfiguration AKTIV-NEGATIV gilt:

 $\label{thm:limit} Im\ Ruhezustand\ (bei\ Nulldurchfluss)\ ist\ der\ Ausgangssignalpegel\ an\ den\ Anschlussklemmen\ auf\ einem\ positiven\ Spannungspegel.$



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-014

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-010

Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ) ZEITKONSTANTE Hinweis! (4208)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Frequenzausgangssignal auf stark schwankende Messgrößen besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante). Eingabe: Festkommazahl 0,00...100,00 s Werkeinstellung: 1,00 s **FEHLERVERHALTEN** Hinweis! (4209)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Frequenzausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Frequenzausgang. Andere Ausgänge oder die Anzeige (z.B. Summenzähler) bleiben davon unberührt. Auswahl: RUHEPEGEL Ausgabe 0 Hz. STÖRPEGEL Ausgabe der in der Funktion WERT STÖRPEGEL (4211) vorgegebenen Frequenz. Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der Störung. AKTUELLER WERT Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung (Störung wird ignoriert). Werkeinstellung: RUHEPEGEL WERT STÖRPEGEL Minweis! (4211)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl FREQUENZ getroffen und in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209) die Auswahl STÖRPEGEL getroffen wurde. In dieser Funktion wird die Frequenz die das Messgerät bei einer Störung ausgeben soll definiert. Eingabe: max. 5-stellige Zahl: 0...12500 Hz Werkeinstellung: 12500 Hz

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

ZUORDNUNG IMPULS (4221)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Impulsausgang eine Messgröße zugeordnet.

Auswahl:

AUS

MASSEFLUSS VOLUMENFLUSS

Werkeinstellung:

VOLUMENFLUSS



Minweis!

Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese Funktion, ZUORDNUNG IMPULS (4221), angezeigt.

IMPULSWERTIGKEIT (4222)



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Durchflussmenge festgelegt, bei deren Erreichen jeweils ein Impuls ausgegeben werden soll. Durch einen externen Summenzähler lassen sich diese Impulse aufsummieren und somit die gesamte Durchflussmenge seit Messbeginn erfassen.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.).



Minweis!

Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMEN (0403) bzw. EINHEIT MASSE (0401) übernommen (siehe Seite 15 bzw. Seite 13).

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

IMPULSBREITE (4223)



A Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Impulsbreite der Ausgangsimpulse eingegeben.


Eingabe:

0,05...2000 ms

Werkeinstellung:

100 ms

Die Ausgabe der Impulse erfolgt **immer** mit der in dieser Funktion eingegebenen Impulsbreite (B). Die Pausen (P) zwischen den einzelnen Impulsen werden automatisch angepasst, sie entsprechen jedoch mindestens der Impulsbreite (B=P).



A0001233

 $\begin{array}{l} B = Eingegebene \; Impulsbreite \; (die \; Darstellung \; gilt \; für \; positive \; Impulse) \\ P = \; Pausen \; zwischen \; den \; einzelnen \; Impulsen \end{array}$



Wählen Sie bei der Eingabe der Impulsbreite einen Wert, der von einem angeschlossenen Zählwerk (z.B. mechanischer Zähler, SPS, usw.) noch verarbeitet werden kann.



Achtung!

Ist die aus der eingegebenen Impulswertigkeit (siehe Funktion IMPULSWERTIGKEIT (4222) auf Seite 72) und dem aktuellen Durchfluss resultierende Impulsanzahl bzw. Frequenz zu groß um die gewählte Impulsbreite einzuhalten (die Pausen P ist kleiner als die eingegebene Impulsbreite B), wird nach Zwischenspeicherung/Verrechnung eine Systemfehlermeldung generiert (# 359...362, Impulsspeicher).

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

MESSMODUS (4225)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Impulsausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD

Es werden nur positive Durchflussanteile aufsummiert. Negative Anteile werden nicht berücksichtigt.

SYMMETRIE

Es werden positive und negative Durchflussanteile berücksichtigt.



Hinweis!

Die Durchflussrichtung kann über den Relaisausgang ausgegeben werden.

PULSIERENDER DURCHFLUSS

Bei einem stark schwankendem Durchfluss, wie z.B Kolbenpumpenanwendungen werden die positiven und negativen Durchflussanteile, unter Berücksichtigung der Vorzeichen aufsummiert (z.B. $-10\,\mathrm{l}$ und $+25\,\mathrm{l}=15\,\mathrm{l}$).

Durchflussanteile außerhalb der maximalen Pulsanzahl pro Sekunde (Wertigkeit/Breite) werden zwischengespeichert, verrechnet und nach maximal 60 Sekunden zeitversetzt ausgegeben. Kann die Zwischenspeicherung nicht innerhalb von ca. 60 Sekunden abgearbeitet werden, erfolgt eine Stör- bzw. Hinweismeldung.

Unter gewissen Anlagebedingungen können sich Durchflusswerte im Zwischenspeicher aufsummieren, z.B. bei längerem und unerwünschten Rückfluss des Messstoffs. Dieser Zwischenspeicher wird allerdings bei allen relevanten Programmiereingriffen, die den Impulsausgang betreffen, zurückgesetzt.

STANDARD RÜCKWÄRTS

Es werden nur negative Durchflussanteile aufsummiert. Positive Anteile werden nicht berücksichtigt.

Werkeinstellung:

STANDARD

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

AUSGANGSSIGNAL (4226)

Minweis!

Funktion nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

Auswahl der Ausgangs-Konfigurationen des Impulsausgangs.

Auswahl

0 = PASSIV - POSITIV

1 = PASSIV - NEGATIV

2 = AKTIV - POSITIV

3 = AKTIV - NEGATIV

Werkeinstellung: PASSIV - POSITIV

Erläuterungen

- PASSIV = der Impulsausgang wird mit einer externen Hilfsenergie versorgt.
- AKTIV = der Impulsausgang wird mit der geräteinternen Hilfsenergie versorgt.

Durch die Konfiguration des Ausgangssignalpegels (POSITIV oder NEGATIV) wird das Ruheverhalten (bei Nulldurchfluss) des Impulsausgangs bestimmt.

Der interne Transistor wird bei der Auswahl:


- POSITIV mit einem **positiven** Signalpegel angesteuert.
- NEGATIV mit einem **negativen** Signalpegel (0 V) angesteuert.



Die Ausgangssignalpegel des Impulsausgangs sind bei der passiven Ausgangs-Konfiguration von der externen Beschaltung abhängig (siehe Beispiele).

Beispiel für eine passive Ausgangsbeschaltung (PASSIV)

Bei der Auswahl PASSIV wird der Impulsausgang als Open-Collector konfiguriert.



A0001225

- ① = Open Collector
- ② = Externe Hilfsenergie


Minweis!

Für Dauerströme bis 25 mA (I_{max} = 250 mA / 20 ms).

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:


Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

 Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) beträgt der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen 0 V.



- ① = Open Collector
- ② = Pull-Up-Widerstand
- ③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)
- 4 = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V auf einen positiven Spannungspegel.



A0001967

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (IMPULS)


AUSGANGSSIGNAL

(Fortsetzung)

ispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Down-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) wird über den Pull-Down-Widerstand ein positiver Spannungspegel gemessen.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-001

- ① = Open Collector
- ② = Pull-Down-Widerstand
- ③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)
- ④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)


Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.



A0001972

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-NEGATIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand. Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) ist der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen auf einem positiven Spannungspegel.




① = Open Collector

2 = Pull-Up-Widerstand

③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "NEGATIV" (bei Nulldurchfluss)

④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.



A0001972

(Fortsetzung siehe nächste Seite)


AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

AUSGANGSSIGNAL

(Fortsetzung)

Beispiel für die aktive Ausgangsbeschaltung (AKTIV):

Die interne Hilfsenergie beträgt bei aktiver Beschaltung 24 V. Der Impulsausgang ist kurzschlussfest ausgeführt.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-003

① = 24 V DC Interne Hilfsenergie

② = kurzschlussfester Ausgang

Die Signalpegel sind analog zur passiven Beschaltung zu sehen.

Für die Ausgangs-Konfiguration ${\bf AKTIV\text{-}POSITIV}$ gilt:

 \mbox{Im} Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) beträgt der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen 0 V.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-015

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V auf einen positiven Spannungspegel.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-009

Für die Ausgangs-Konfiguration **AKTIV-NEGATIV** gilt:

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) ist der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen auf einem positiven Spannungspegel.



F06-xxxxxxxxx-04-xx-xx-xx-014

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.



F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-010

AUSGÄNGE \rightarrow IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) \rightarrow EINSTELLUNGEN (IMPULS)

FEHLERVERHALTEN (4227)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Impulsausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Impulsausgang. Andere Ausgänge oder die Anzeige (z.B. Summenzähler) bleiben davon unberührt.

Auswahl:

RUHEPEGEL

Ausgabe 0 Impulse.

AKTUELLER WERT

 $Messwertausgabe \ auf \ Basis \ der \ aktuellen \ Durchflussmessung. \ Die \ St\"{o}rung \ wird \ ignoriert.$

Werkeinstellung:

RUHEPEGEL

78

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (STATUS)

ZUORDNUNG STATUS (4241)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl STATUS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Statusausgang eine Schaltfunktion zugeordnet.

Auswahl:

AUS

EIN (Betrieb)

STÖRMELDUNG

HINWEISMELDUNG

STÖRMELDUNG oder HINWEISMELDUNG

MSÜ oder OED (Messstoff-/Offene Elektroden-Überwachung, nur wenn aktiv)

DURCHFLUSSRICHTUNG

GRENZWERT MASSEFLUSS

GRENZWERT VOLUMENFLUSS

GRENZWERT SUMMENZÄHLER (1...3)

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN:

ABFÜLLUNG LÄUFT

> FÜLLZEIT

>< FÜLLMENGEN (< min. / > max. Füllmenge)

FÜLLFORTSCHRITT (Füllende bevorstehend)



Zur Auswahl stehen nur die Überwachungsfunktionen (7240...7243), bei welchen ein Wert ungleich Null vorhanden sind (max. 3).

Werkeinstellung:

STÖRMELDUNG

- Minweis!
- Der Statusausgang weist ein Ruhestromverhalten auf, d.h. bei normalem fehlerfreien Messbetrieb ist der Ausgang geschlossen (Transistor leitend).
 - Als "normaler, fehlerfreier" Betrieb gilt: Durchflussrichtung = vorwärts; Grenzwert
 nicht überschritten; kein leeres oder teilgefülltes Messrohr (MSÜ/OED); keine
 Stör-/Hinweismeldung vorhanden.
 - Schaltverhalten wie Relaisausgang, s. Seite 94
- Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese Funktion, ZUORDNUNG STATUS (4241), angezeigt.

EINSCHALTPUNKT (4242)



∆ Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS (4241) eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Einschaltpunkt (Aktivierung des Statusausgangs) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, größer oder kleiner als der Ausschaltpunkt sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss, Zählerstand) sind positive oder negative Werte zulässig.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) übernommen.
- Für die Ausgabe der Durchflussrichtung steht nur der Einschaltpunkt zur Verfügung (kein Ausschaltpunkt). Bei Eingabe eines Wertes ungleich dem Nulldurchfluss (z.B. 5), entspricht die Differenz zwischen Nulldurchfluss und den eingegebenen Wert der halben Umschalthysterese.

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (STATUS)

EINSCHALT-VERZÖGERUNG (4243)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS (4241) eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine Verzögerungszeit (0...100 Sekunden) für das Einschalten (d.h. Signal wechselt von 0 nach 1) des Statusausgangs vorgegeben werden. Bei Erreichen des angewählten Grenzwertes beginnt die Verzögerungszeit. Der Statusausgang schaltet nach Ablauf der Verzögerungszeit, falls während der Zeit die Einschaltbedingung vorliegt.

Eingabe:

Festkommazahl: 0,0...100,0 s

Werkeinstellung:

0,0 s

AUSSCHALTPUNKT (4244)



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS (4241) eine Auswahl GRENZWERT getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Ausschaltpunkt (Deaktivierung des Statusausgangs) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, größer oder kleiner als der Einschaltpunkt sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss, Zählerstand) sind positive und negative Werte zulässig.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



Minweis!

- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) übernommen.
- Wurde in der Funktion MESSMODUS (4246) die Auswahl SYMMETRIE getroffen und für den Ein- und Ausschaltpunkt werden Werte mit unterschiedlichen Vorzeichen eingegeben, erscheint die Hinweismeldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN".

AUSSCHALT-VERZÖGERUNG (4245)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl STATUS getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine Verzögerungszeit (0...100 Sekunden) für das Ausschalten (d.h. Signal wechselt von 1 nach 0) des Statusausgangs vorgegeben werden. Bei Erreichen des angewählten Grenzwertes beginnt die Verzögerungszeit. Der Statusausgang schaltet nach Ablauf der Verzögerungszeit, falls während der Zeit die Schaltbedingung vorliegt.

Eingabe:

Festkommazahl 0,0...100,0 s

Werkeinstellung:

0,0 s

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN (STATUS)

MESSMODUS (4246)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl STATUS getroffen wurde und dem Statusausgang ein Grenzwert zugeordnet wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Statusausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD

Das Statusausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten.

SYMMETRIE


Das Statusausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten unabhängig von dem vorgegebenen Vorzeichen. Wurde ein Schaltpunkt mit einem positiven Vorzeichen definiert, schaltet das Statusausgangssignal auch, sobald der Wert in negativer Richtung (mit negativen Vorzeichen) erreicht wurde (siehe Abbildung).

Werkeinstellung:

STANDARD

Beispiel für den Messmodus SYMMETRIE: Einschaltpunkt: Q=4, Ausschaltpunkt: Q=10 \oplus = Statusausgang geschaltet (leitend)

@= Statusausgang ausgeschaltet (nicht leitend)



A0001247



- Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewählt werden, wenn die Werte in den Funktionen EINSCHALTPUNKT (4242) und AUSSCHALTPUNKT (4244) das gleiche Vorzeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist.
- Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht anwählbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MÖGLICH" wird angezeigt.

ZEITKONSTANTE (4247)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl STATUS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Messsignal auf stark schwankende Messgrößen, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante). Eine Dämpfung wirkt auf das Messsignal bevor der Schaltzustand geändert wird und damit die Einschalt- oder Ausschaltverzögerung aktiviert wird. Somit wird eine ständige Änderung des Statusausgangs bei Durchflussschwankungen verhindert.


Eingabe:


Festkommazahl 0,00...100,00 s

Werkeinstellung:

0,00 s

7.2.2 Funktionsgruppe BETRIEB





Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE \rightarrow IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) \rightarrow BETRIEB (FREQUENZ) WERT SIMULATION Hinweis! **FREQUENZ** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die (4303)Auswahl FREQUENZ getroffen wurde, und die Funktion SIMULATION FREQUENZ (4302) aktiv (= EIN) ist. In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Frequenzwert (z.B. 500 Hz) vorgegeben, der am Frequenzausgang ausgegeben werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Eingabe: 0...12500 Hz Werkeinstellung: 0 Hz Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → BETRIEB (IMPULS)

SIMULATION IMPULS (4322)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion kann die Simulation des Impulsausgangs aktiviert werden.

Auswahl:

AUS

ABZÄHLEND

Es werden die in der Funktion WERT SIMULATION IMPULS vorgegebenen Impulse ausgegeben.

KONTINUIERLICH

Es werden kontinuierlich Impulse mit der in der Funktion IMPULSBREITE vorgegebenen Impulsbreite ausgegeben. Die Simulation wird gestartet, sobald die Auswahl KONTINU-IERLICH mit der <a>E-Taste bestätigt wurde.



Mit der Bestätigung der Auswahl KONTINUIERLICH mittels der 🗉-Taste wird die Simulation gestartet. Die Simulation kann über die Funktion SIMULATION IMPULS wieder ausgeschaltet werden.

Werkeinstellung:

AUS



Minweis!

- Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung #631 SIMULATION IMPULSAUSGANG angezeigt.
- Das Impuls-/Pausenverhältnis beträgt bei beiden Simulationsarten 1:1.
- Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben.



Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

WERT SIMULATION **IMPULS** (4323)



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion SIMULATION IMPULS die Auswahl ABZÄHLEND getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Anzahl Impulse (z.B. 50) vorgegeben, die während der Simulation ausgegeben werden. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Die Impulse werden mit der in der Funktion IMPULSBREITE vorgegebenen Impulsbreite ausgegeben. Das Impuls-/Pausenverhältnis beträgt 1:1.

Die Simulation wird gestartet, sobald die Vorgabe mit der ☐ -Taste bestätigt wurde. Wurden die vorgegebenen Impulse ausgegeben, bleibt die Anzeige bei 0 stehen.

Eingabe:

0...10 000

Werkeinstellung:



Mit der Bestätigung des Simulationswertes mittels der 🗉-Taste wird die Simulation gestartet. Die Simulation kann über die Funktion SIMULATION IMPULS wieder ausgeschaltet werden.





Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) → BETRIEB (STATUS) ISTZUSTAND STATUS Hinweis! (4341)Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die Auswahl STATUS getroffen wurde. Anzeige des aktuellen Zustands des Statusausgangs. Anzeige: NICHT LEITEND LEITEND SIMULATION SCHALT-Minweis! **PUNKT** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die (4343)Auswahl STATUS getroffen wurde. In dieser Funktion kann die Simulation des Statusausgangs aktiviert werden. Auswahl: **AUS** EIN Werkeinstellung: **AUS** Minweis! ■ Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STATUSAUSGANG" angezeigt. • Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben. Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert. WERT SIMULATION Minweis! **SCHALTPUNKT** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die (4343)Auswahl STATUS getroffen wurde, und die Funktion SIMULATION SCHALTPUNKT (4343) aktiv (=EIN) ist. In dieser Funktion wird das Schaltverhalten des Statusausgangs während der Simulation bestimmt. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Auswahl: NICHT LEITEND LEITEND Werkeinstellung: NICHT LEITEND Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.


7.2.3 Funktionsgruppe INFORMATION





7.3 Gruppe RELAISAUSGANG (1...2)

7.3.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung

AUSGÄNGE \rightarrow RELAISAUSGANG (1...2) \rightarrow EINSTELLUNGEN

ZUORDNUNG RELAIS (4700)

In dieser Funktion wird dem Relaisausgang eine Schaltfunktion zugeordnet.

Auswahl:

AUS

EIN (Betrieb)

STÖRMELDUNG

HINWEISMELDUNG

STÖRMELDUNG oder HINWEISMELDUNG

MSÜ oder OED (Messstoff-/Offene Elektroden-Überwachung, nur wenn aktiv)

DURCHFLUSSRICHTUNG

GRENZWERT MASSEFLUSS

GRENZWERT VOLUMENFLUSS

GRENZWERT SUMMENZÄHLER (1...3)

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN:

FÜLLVENTIL 1 (z.B. zur Steuerung von Ventil 1)

FÜLLVENTIL 2 (z.B. zur Steuerung von Ventil 2)

ABFÜLLUNG LÄUFT

> FÜLLZEIT

>< FÜLLMENGEN (< min. /> max. Füllmenge)

FÜLLFORTSCHRITT (Füllende bevorstehend)



- In der Auswahl stehen nur die Anzahl Füllventile zur Verfügung, welche in der Funktion FÜLLSTUFEN (7208) ausgewählt wurden (max. 3).
- Zur Auswahl stehen nur die Überwachungsfunktionen (7240...7243), bei welchen ein Wert ungleich Null vorhanden sind (max. 3).

Werkeinstellung:

STÖRMELDUNG



- Beachten Sie bitte unbedingt die Darstellungen und weiterführenden Informationen zum Schaltverhalten des Relaisausgangs (siehe Seite 94).
- Wir empfehlen Ihnen, mindestens einen Relaisausgang als Störungsausgang zu konfigurieren und das Fehlerverhalten der Ausgänge zu definieren.
- Standardmäßig ist der Relaisausgang als Schließkontakt herausgeführt. Über eine Steckbrücke auf dem Relaismodul ist die Umkonfiguration zu einem Öffnerkontakt möglich (siehe Betriebsanleitung Promag 53, BA047D/06/de).
- Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese Funktion (4700) angezeigt.

AUSGÄNGE → RELAISAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

EINSCHALTPUNKT (4701)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG RELAIS (4700) eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Einschaltpunkt (Anziehen des Relaisausgangs) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, größer oder kleiner als der Ausschaltpunkt sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss, Zählerstand) sind positive oder negative Werte zulässig.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



Minweis!

- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) übernommen.
- Für die Ausgabe der Durchflussrichtung steht nur der Einschaltpunkt zur Verfügung (kein Ausschaltpunkt). Bei Eingabe eines Wertes ungleich dem Nulldurchfluss (z.B. 5), entspricht die Differenz zwischen Nulldurchfluss und den eingegebenen Wert der halben Umschalthysterese.

EINSCHALT-VERZÖGERUNG (4702)



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG RELAIS (4700) eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine Verzögerungszeit (0...100 Sekunden) für das Anziehen (d.h. Signal wechselt von 0 nach 1) des Relais vorgegeben werden. Bei Erreichen des angewählten Grenzwertes beginnt die Verzögerungszeit. Der Relaisausgang schaltet nach Ablauf der Verzögerungszeit, falls während der Zeit die Schaltbedingung vorliegt.

Eingabe:

Festkommazahl 0,0...100,0 s

Werkeinstellung:

0.0 s

AUSSCHALTPUNKT (4703)



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG RELAIS (4700) eine Auswahl GRENZWERT getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Ausschaltpunkt (Abfallen des Relais) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, größer oder kleiner als der Einschaltpunkt sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss, Zählerstand) sind positive oder negative Werte zulässig.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



Minweis!

- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) übernommen.
- Wurde in der Funktion MESSMODUS (4705) die Auswahl SYMMETRIE getroffen und für den Ein- und Ausschaltpunkt werden Werte mit unterschiedlichen Vorzeichen eingegeben, erscheint die Hinweismeldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN".

AUSGÄNGE → RELAISAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

AUSSCHALT-**VERZÖGERUNG** (4704)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG RELAIS (4700) eine Auswahl GRENZWERT getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine Verzögerungszeit (0...100 Sekunden) für das Abfallen (d.h. Signal wechselt von 1 nach 0) des Relais vorgegeben werden. Bei Erreichen des angewählten Grenzwertes beginnt die Verzögerungszeit. Der Relaisausgang schaltet nach Ablauf der Verzögerungszeit, falls während der Zeit die Schaltbedingung vorliegt.

Eingabe:

Festkommazahl 0,0...100,0 s

Werkeinstellung:

0,0 s

MESSMODUS (4705)



Hinweis!

Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn dem Relaisausgang ein Grenzwert zugeordnet wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Relaisausgang bestimmt.

STANDARD

Das Relaisausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten.

SYMMETRIE

Das Relaisausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten unabhängig von dem vorgegebenen Vorzeichen. Wurde ein Schaltpunkt mit einem positiven Vorzeichen definiert, schaltet der Relaisausgang auch, sobald der Wert in negativer Richtung (mit negativen Vorzeichen) erreicht wurde (siehe Abbildung).

Werkeinstellung:

STANDARD


Beispiel für den Messmodus SYMMETRIE:

Einschaltpunkt Q = 4

Ausschaltpunkt Q = 10

① = Relais angezogen

2 = Relais abgefallen





- Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewählt werden, wenn die Werte in den Funktionen EINSCHALTPUNKT (4701) und AUSSCHALTPUNKT (4703) das gleiche Vorzeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist.
- Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht anwählbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MÖGLICH" wird angezeigt.

Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → RELAISAUSGANG (1...2) → EINSTELLUNGEN

ZEITKONSTANTE (4706)

In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Messsignal auf stark schwankende Messgrößen, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).

Eine Dämpfung wirkt auf das Messsignal bevor der Schaltzustand geändert wird und damit die Einschalt- oder Ausschaltverzögerung aktiviert wird.

Eine Dämpfung verhindert somit eine ständige Änderung des Relaissausgangs bei Durchflussschwankungen.


Eingabe:

Festkommazahl 0,00...100,00 s

Werkeinstellung:

0,00 s


7.3.2 Funktionsgruppe BETRIEB




	Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → RELAISAUSGANG (12) → BETRIEB
ISTZUSTAND RELAIS (4740)	Anzeige des aktuellen Status des Relaisausgangs. Mittels einer Steckbrücke kann auf der Kontaktseite festgelegt werden, ob der Relaisausgang als Öffner oder Schließer arbeiten soll siehe Betriebsanleitung Promag 53, BA047D/06/de. Anzeige: ÖFFNER OFFEN ÖFFNER GESCHLOSSEN SCHLIESSER OFFEN SCHLIESSER GESCHLOSSEN
SIMULATION SCHALTPUNKT (4741)	In dieser Funktion kann die Simulation des Relaisausgangs aktiviert werden. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS Hinweis! Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION RELAIS" angezeigt. Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben. Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

Funktionsbeschreibung ${\sf AUSG\ddot{A}NGE} \rightarrow {\sf RELAISAUSGANG} \; (1...2) \rightarrow {\sf BETRIEB}$ WERT SIMULATION Hinweis! **SCHALTPUNKT** Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Funktion SIMULATION (4742)SCHALTPUNKT (4741) aktiv (=EIN) ist. In dieser Funktion wird der Schaltzustand des Relaisausgangs während der Simulation bestimmt. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Die Auswahl ist davon abhängig, ob der Relaisausgang als Öffner oder Schließer konfiguriert wurde. Auswahl Relaisausgang als Öffner konfiguriert: ÖFFNER OFFEN ÖFFNER GESCHLOSSEN Relaisausgang als Schließer konfiguriert: SCHLIESSER OFFEN SCHLIESSER GESCHLOSSEN Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

7.3.3 Funktionsgruppe INFORMATION





7.3.4 Verhalten des Relaisausgangs


Allgemein

Falls Sie den Relaisausgang für "GRENZWERT" oder "DURCHFLUSSRICHTUNG" konfiguriert haben, so können Sie in den Funktionen EINSCHALTPUNKT und AUSSCHALTPUNKT die dazu erforderlichen Schaltpunkte festlegen. Erreicht die betreffende Messgröße diese vordefinierten Werte, so schaltet der Relaisausgang wie in den unteren Abbildungen dargestellt.

Relaisausgang konfiguriert für Grenzwert

Der Relais- bzw. Statusausgang schaltet um, sobald die aktuelle Messgröße einen bestimmten Schaltpunkt über- oder unterschritten hat.

Anwendung: Überwachen von Durchfluss bzw. verfahrenstechnischen Randbedingungen.




- $A = Maximale Sicherheit \rightarrow ① AUSSCHALTPUNKT > ② EINSCHALTPUNKT$
- B = Minimale Sicherheit \rightarrow ① AUSSCHALTPUNKT < ② EINSCHALTPUNKT
- $C = Minimale \ Sicherheit \rightarrow \textcircled{1} \ AUSSCHALTPUNKT = \textcircled{2} \ EINSCHALTPUNKT \ (diese \ Konfiguration \ ist \ zu \ vermeiden)$
- ③ = Relais abgefallen (spannungslos)

Relaisausgang konfiguriert für Durchflussrichtung

Der in der Funktion EINSCHALTPUNKT eingegebene Wert definiert gleichzeitig den Schaltpunkt für die positive und negative Durchflussrichtung.

Ist der eingegebene Schaltpunkt beispielsweise $= 1 \text{ m}^3/\text{h}$, so fällt das Relais erst bei $-1 \text{ m}^3/\text{h}$ ab und zieht bei $+1 \text{ m}^3/\text{h}$ wieder an. Falls eine direkte Umschaltung erwünscht ist (keine Hysterese), Schaltpunkt auf den Wert = 0 stellen. Wird die Schleichmengenunterdrückung benutzt, empfiehlt es sich, die Hysterese auf einen Wert größer oder gleich der Schleichmenge einzustellen.



A0001236

- a = Relais angezogen
- b = Relais abgefallen

7.3.5 Schaltverhalten Relaisausgang

Eunistian	7.coton d		Delejeenule	Kont	akt*
Funktion	Zustand		Relaisspule	Öffner	Schließer
EIN (Betrieb)	System im Messbetrieb	XXX.XXX.XX	angezogen	A0001239	A0001237
	System außer Messbetrieb (Ausfall der Hilfsenergie)	XXX.XXXX A0001291	abgefallen	A0001240	A0001238
Störmeldung	System in Ordnung	XXX.XXX.XX	angezogen	A0001239	A0001237
	(System- oder Prozessfehler) Störung → Fehlerverhalten Aus-/Eingänge und Summenzähler	XXX.XXXX A0001291	abgefallen	A0001240	A0001238
Hinweismeldung	System in Ordnung	XXX.XXX.XX	angezogen	A0001239	A0001237
	(System- oder Prozessfehler) Störung → Weiterführung des Messbetriebs	XXX.XXXX A0001291	abgefallen	A0001240	A0001238
Störmeldung oder Hinweismeldung	System in Ordnung	XXX.XXX.XX	angezogen	A0001239	A0001237
	(System- oder Prozessfehler) Störung → Fehlerverhalten oder Hinweis → Weiterführung des Messbetriebs	XXX.XXX A0001291	abgefallen	A0001240	A0001238

E .1d	Zustand		Relaisspule	Kontakt*	
Funktion				Öffner	Schließer
Messstoffüber- wachung (MSÜ) / Offene Elektroden Detektion (OED)	Messrohr gefüllt	A0001292	angezogen	A0001239	A0001237
	Messrohr teilgefüllt / leeres Messrohr	A0001293	abgefallen	A0001240	A0001238
Durchfluss- richtung	Vorwärts	A0001241	angezogen	A0001239	A0001237
	Rückwärts	A0001242	abgefallen	A0001240	A0001238
Grenzwert - Volumenfluss - Summenzähler	Grenzwert nicht über- oder unterschritten	A0001243	angezogen	A0001239	A0001237
	Grenzwert über- oder unterschritten	A0001244	abgefallen	A0001240	A0001238

 $^{^{\}star}$ Klemmennummer gemäß Funktion KLEMMENNUMMER (4780) auf Seite 93.



Verfügt das Messgerät über zwei Relais, so sind diese werkseitig wie folgt konfiguriert:
■ Relais 1 → Schließer


- Relais $2 \rightarrow \ddot{O}$ ffner



Achtung!
Bei der Verwendung des optionalen Softwarepakets ABFÜLLEN empfeheln wir das gleiche Schaltverhalten der Kontakte (entweder Schließer oder Öffner) bei allen verwendeten Relaisausgängen.

96

8 Block EINGÄNGE




8.1 Gruppe STATUSEINGANG

8.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN


EINGÄNGE	$ Arr F \Rightarrow egin{bmatrix} STATUSEINGANG & FAA \ \Rightarrow \ \end{bmatrix} \Rightarrow egin{bmatrix} EINSTELLUNGEN & 500 \ \end{bmatrix}$
	Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STATUSEINGANG → EINSTELLUNGEN
ZUORDNUNG STA- TUSEINGANG (5000)	In dieser Funktion wird dem Statuseingang eine Schaltfunktion zugeordnet. Auswahl: AUS RESET SUMMENZÄHLER (13) RESET ALLE SUMMENZÄHLER MESSWERTUNTERDRÜCKUNG RESET STÖRMELDUNG Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN: START ABFÜLLEN (Start/Stop) PAUSE ABFÜLLEN (Anhalten/Weiter) RESET FÜLLMENGE (Reset von Gesamtmenge /-zähler) Werkeinstellung: AUS Achtung! Die Messwertunterdrückung ist aktiv, solange der Pegel am Statuseingang ansteht (Dauersignal). Alle anderen Zuordnungen reagieren auf eine Pegelveränderung (Impuls)
AKTIVER PEGEL (5001)	am Statuseingang. In dieser Funktion kann festgelegt werden, ob die zugeordnete Schaltfunktion bei angelegtem Pegel (HOCH) oder nicht angelegtem Pegel (TIEF) ausgelöst wird oder bleibt. Auswahl: HOCH TIEF Werkeinstellung: HOCH
MINDEST PULSBREITE (5002)	In dieser Funktion wird eine Impulsbreite festgelegt, die der Eingangsimpuls mindestens erreichen muss, um die angewählte Schaltfunktion (siehe Funktion ZUORDNUNG STA TUSEINGANG (5000)) auszulösen. Eingabe: 20100 ms Werkeinstellung: 50 ms

8.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB



Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STATUSEINGANG → BETRIEB		
ISTZUSTAND STATUSEINGANG (5040)	Anzeige des angelegten Pegelzustands des Statuseingangs. Anzeige: HOCH TIEF	
SIMULATION STATUSEINGANG (5041)	In dieser Funktion kann der Statuseingang simuliert werden, d.h. die dem Statuseingang zugeordnete Funktion (siehe Funktion ZUORDNUNG STATUSEINGANG (5000) auf Seite 98) wird ausgelöst. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STATUSEINGANG" angezeigt. Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben.	
WERT SIMULATION STATUSEINGANG (5042)	Hinweis! Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Funktion SIMULATION STATUSEINGANG (5041) aktiv (=EIN) ist. In dieser Funktion wird der Pegel, den der Statuseingang während der Simulation einnehmen soll, bestimmt. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Auswahl: HOCH TIEF Werkeinstellung: TIEF Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.	

8.1.3 Funktionsgruppe INFORMATION



Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STATUSEINGANG → INFORMATION		
KLEMMENNUMMER (5080)	Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STATUSEINGANG → INFORMATION In dieser Funktion werden die Nummern der vom Statuseingang belegten Klemmen (im Anschlussraum) angezeigt.	

8.2 Gruppe STROMEINGANG


8.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STROMEINGANG → EINSTELLUNGEN		
ZUORDNUNG STROM- EINGANG (5200)	In dieser Funktion wird dem Stromeingang eine Prozessgröße zugeordnet. Auswahl: AUS TEMPERATUR DICHTE Werkeinstellung: AUS	
STROMBEREICH (5201)	In dieser Funktion kann der Strombereich ausgewählt werden. Mit der Auswahl wird der Arbeitsbereich sowie der obere und untere Ausfallsignalpegel festgelegt. Auswahl: 0-20 mA 4-20 mA 4-20 mA US 0-20 mA (25 mA) 4-20 mA NAMUR 4-20 mA NAMUR Werkeinstellung: 4-20 mA NAMUR Bei einer Hardware-Umschaltung von einem aktiven (Werkeinstellung) auf ein passives Ausgangssignal ist ein Strombereich von 420 mA auszuwählen (siehe Betriebsanleitung Promag 53, BA047D/06/de). Strombereich / Arbeitsbereich (Messinformation): 0-20 mA / 020,5 mA 4-20 mA NAMUR / 3,820,5 mA 4-20 mA NAMUR / 3,920,8 mA 0-20 mA (25 mA) / 024 ma 4-20 mA (25 mA) / 024 ma 4-20 mA (25 mA) / 424 mA	
WERT 0_4 mA (5202)	In dieser Funktion wird dem 0/4 mA-Strom ein Wert zugeordnet. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: Abhängig von der dem Stromeingang zugeordneten Prozessgröße (s. Funktion ZUORDNUNG STROMEINGANG, 5200). Dichte: 0,5 kg/l Temperatur: -50 °C Hinweis! Die zugehörige Einheit wird aus den Funktionen EINHEIT DICHTE (0420) bzw. EINHEIT TEMPERATUR (0422) übernommen.	


Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STROMEINGANG → EINSTELLUNGEN WERT 20 mA In dieser Funktion wird dem 20 mA-Strom ein Wert zugeordnet. (5203)5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: Abhängig von der dem Stromeingang zugeordneten Prozessgröße (s. Funktion ZUORDNUNG STROMEINGANG, 5200). - Dichte: 2,0 kg/l - Temperatur: 200 °C Minweis! Die zugehörige Einheit wird aus den Funktionen EINHEIT DICHTE (0420) bzw. EINHEIT TEMPERATUR (0422) übernommen. **FEHLER WERT** In dieser Funktion kann ein definierter Fehlerwert für die betreffende Prozessgröße (5204)eingegeben werden. Wenn der Stromwert außerhalb des gewählten Bereiches liegt (s. Funktion STROM-BEREICH, 5201), dann wird die Prozessgröße auf den hier definierten "Fehlerwert" gesetzt und eine entsprechende Hinweismeldung STROMEINGANG BEREICH (# 363) generiert. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: Abhängig von der dem Stromeingang zugeordneten Prozessgröße (s. Funktion ZUORDNUNG STROMEINGANG, 5200). - Dichte: 1,25 kg/l - Temperatur: 75 °C Minweis! • Ausgelöste Störungen des Messverstärkers bzw. das Fehlverhalten der Ausgänge haben keinen Einfluss auf den Stromeingang. ■ Die zugehörige Einheit wird aus den Funktionen EINHEIT DICHTE (0420) bzw. EINHEIT TEMPERATUR (0422) übernommen.

8.2.2 Funktionsgruppe BETRIEB




	T 1.0 1 1 1	
Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STROMEINGANG → BETRIEB		
ISTWERT STROM (5240)	Anzeige des aktuellen Istwertes des Eingangsstroms. Anzeige:	
	0,025 mA	
SIMULATION STROM (5241)	In dieser Funktion kann die Simulation des Stromeingangs aktiviert werden. Auswahl:	
	AUS EIN	
	Werkeinstellung: AUS	
	 ➡ Hinweis! ■ Eine aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIM. STR. EING. 1" (# 661) angezeigt. 	
	 Der für die Simulation ausgegebene Wert am Stromeingang, wird in der Funktion WERT SIMULATION STROM (5242) festgelegt. Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge und die Anzeige korrekt ausgegeben. 	
	Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.	
WERT SIMULATION STROM (5242)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, falls die Funktion SIMULATION STROM (5241) eingeschaltet ist.	
	In dieser Funktion kann ein frei wählbarer Wert, z.B. 12 mA, vorgegeben werden, der am Stromeingang simuliert werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen.	
	Eingabe: 0,0025,00 mA	
	Werkeinstellung: 0,00 mA oder 4 mA (je nach Einstellung in der Funktion 5201).	
	Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.	

8.2.3 Funktionsgruppe INFORMATION



Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STROMEINGANG → INFORMATION		
KLEMMENNUMMER (5280)	Funktionsbeschreibung EINGÄNGE → STROMEINGANG → INFORMATION In dieser Funktion werden die Nummern der vom Stromeingang belegten Klemmen (im Anschlussraum) sowie die Polarität angezeigt.	

9 Block GRUNDFUNKTION




9.1 Gruppe HART

9.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

GRUNDFUNKTION GAA ⇒ **EINSTELLUNGEN HART** 600 **Funktionsbeschreibung** GRUNDFUNKTION → HART → EINSTELLUNGEN MESSSTELLEN BEZEICH-In dieser Funktion kann dem Messgerät eine Messstellenbezeichnung gegeben werden. NUNG Diese Messstellenbezeichnung ist über die Vor-Ort-Anzeige oder über das HART (6000)Protokoll editierbar und ablesbar. Eingabe: max. 8-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9, +, -, Satzzeichen Werkeinstellung: "_____" (ohne Text) MESSSTELLEN In dieser Funktion kann dem Messgerät eine Messstellenbeschreibung gegeben werden. **BESCHREIBUNG** Diese Messstellenbeschreibung ist über die Vor-Ort-Anzeige oder über das HART (6001)Protokoll editierbar und ablesbar. Eingabe: max. 16-stelliger Text, Auswahl: A–Z, 0–9, +, –, Satzzeichen Werkeinstellung: '_____" (ohne Text) **BUS ADRESSE** In dieser Funktion wird die Adresse festgelegt, über die ein Datenaustausch via HART (6002)Protokoll erfolgen soll. Eingabe: 0...15 Werkeinstellung: Hinweis! Bei den Adressen 1...15 wird ein Konstantstrom von 4 mA eingeprägt. HART PROTOKOLL In dieser Funktion wird angezeigt, ob das HART-Protokoll aktiv ist. (6003)Anzeige: AUS = HART Protokoll nicht aktiv EIN = HART Protokoll aktiv Minweis! Durch die Auswahl 4-20 mA HART bzw. 4-20 mA (25 mA) HART in der Funktion STROMBEREICH (siehe Seite 52), wird das HART-Protokoll aktiviert. **SCHREIBSCHUTZ** In dieser Funktion wird angezeigt ob ein Schreibzugriff auf das Messgerät möglich ist. (6004)Anzeige: AUS (Datenaustausch möglich) EIN (Datenaustausch gesperrt) Werkeinstellung: **AUS** Minweis! Der Schreibschutz wird über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine aktiviert bzw. deakti-

viert (siehe auch Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/).


9.1.2 Funktionsgruppe INFORMATION



Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → HART → BETRIEB		
HERSTELLER ID (6040)	Anzeige des Herstellernummer. Anzeige: - Endress+Hauser - 17 (≅ 11 hex) für Endress+Hauser	
GERÄTE ID (6041)	Anzeige der Geräte ID in einem hexadezimalen Zahlenformat. Anzeige: 42 hex (≅ 66 dez) für ProdType	
DEVICE REVISION (6042)	Anzeige der gerätespezifischen Revision der HART-Kommando-Schnittstelle. Anzeige: z.B.: 5	

9.2 Gruppe PROZESSPARAMETER

9.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



	Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → EINSTELLUNGEN
ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE (6400)	In dieser Funktion erfolgt die Zuordnung des Schaltpunktes für die Schleichmengen- unterdrückung. Auswahl: AUS MASSEFLUSS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS
EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE (6402)	Eingabe des Einschaltpunktes der Schleichmengenunterdrückung. Wird ein Wert ungleich 0 eingegeben, wird die Schleichmengenunterdrückung aktiv. Wenn die Schleichmengenunterdrückung aktiv ist, erscheint auf der Anzeige das Vorzeichen des Durchflusswertes hervorgehoben. Eingabe: 5-stellige Gleitpunktzahl [Einheit] Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 149 ff.). Hinweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) übernommen (siehe Seite 14 bzw. Seite 13).
AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE (6403)	Eingabe des Ausschaltpunktes (b) der Schleichmengenunterdrückung. Der Ausschaltpunkt wird als positiver Hysteresewert (H), bezogen auf den Einschaltpunkt (a), eingegeben. Eingabe: Ganzzahl 0100% Werkeinstellung: 50% Beispiel: Q = Durchfluss [Volumen/Zeit] t = Zeit a = EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE (6402) = 200 dm³/h b = AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE (6403) = 10% c = Schleichmengenunterdrückung aktiv 1 = Schleichmengenunterdrückung wird eingeschaltet bei 200 dm³/h 2 = Schleichmengenunterdrückung wird ausgeschaltet bei 220 dm³/h

GRUNDFUNKTION \rightarrow PROZESSPARAMETER \rightarrow EINSTELLUNGEN

DRUCKSTOSS-UNTERDRÜCKUNG (6404)

Beim Schließen eines Ventils können kurzzeitig starke Flüssigkeitsbewegungen in der Rohrleitung auftreten, welche vom Messsystem registriert werden. Die dabei aufsummierten Impulse führen, insbesondere bei Abfüllvorgängen, zu einem falschen Summenzählerstand. Aus diesem Grund ist das Messgerät mit einer Druckstoßunterdrückung (= zeitliche Signalunterdrückung) ausgestattet, die anlagenbedingte "Störungen" eliminieren kann.

Minweis!

Voraussetzung für den Einsatz der Druckstoßunterdrückung ist eine Aktivierung der Schleichmengenunterdrückung (siehe Funktion EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE auf Seite 108).

In dieser Funktion bestimmen Sie die Zeitspanne der aktiven Druckstoßunterdrückung.

Aktivierung der Druckstoßunterdrückung

Die Druckstoßunterdrückung wird aktiviert, sobald der Durchfluss den Einschaltpunkt der Schleichmenge unterschreitet (siehe Grafik Punkt 1).


Bei der Aktivierung der Druckstoßunterdrückung gilt folgendes:

- lacktriangledown Stromausgang ightarrow gibt den Stromaus, der dem Nulldurchfluss entspricht.
- Impuls-/Frequenzausgang → gibt die Frequenz aus, die dem Nulldurchfluss entspricht.
- Anzeige Durchfluss \rightarrow 0.
- \blacksquare Anzeige Summenzähler \rightarrow die Summenzähler bleiben auf dem zuletzt gültigen Wert stehen.

Deaktivierung der Druckstoßunterdrückung Die Druckstoßunterdrückung wird inaktiv, sobald die in dieser Funktion vorgegebene Zeit abgelaufen ist (siehe Grafik Punkt **2**).

Minweis!

Der aktuelle Durchflusswert wird erst wieder verarbeitet und angezeigt, wenn die vorgegebene Zeit für die Druckstoßunterdrückung abgelaufen ist und der Durchfluss den Ausschaltpunkt der Schleichmenge überschritten hat (siehe Grafik Punkt $\bf 3$).



A0001285-DE


Eingabe:

max. 4-stellige Zahl, inkl. Einheit: 0,00...100,0 s

Werkeinstellung:

0,00 s

9.2.2 Funktionsgruppe MSÜ PARAMETER



Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → MSÜ PARAMETER

MSÜ (6420)

Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der Leerrohrdetektion kann dieser Zustand permanent überwacht werden. In dieser Funktion kann dazu die Messstoffüberwachung (MSÜ) oder die Offene Elektroden Detektion (OED) aktiviert werden:

- MSÜ = Messstoffüberwachung (Leerrohrdetektion mittels MSÜ-Elektrode)
- OED = Offene Elektroden-Detektion (Leerrohrdetektion mittels Messelektroden, falls der Messaufnehmer keine MSÜ-Elektrode besitzt oder die Einbaulage für den Einsatz der MSÜ nicht geeignet ist).

Auswahl:

AUS - EIN SPEZIAL - OED - EIN STANDARD

AUS (MSÜ und OED nicht aktiv)

FIN SPEZIAL.

Einschalten der Messstoffüberwachung (MSÜ) für Messgeräte in Getrenntausführung (Messaufnehmer und Messumformer räumlich getrennt).

OED:

Einschalten der Offenen Elektroden Detektion (OED).

EIN STANDARD:

Einschalten der Messstoffüberwachung (MSÜ) für:

- Messgeräte in Kompaktausführung (Messaufnehmer und Messumformer bilden eine Einheit).
- Anwendungen, bei denen durch den Messstoff eine Belags- und Filmbildung auf der Messrohrauskleidung und den Messelektroden entsteht.

Werkeinstellung:

AUS



Hinweis!

- Die Auswahl EIN STANDARD und EIN SPEZIAL ist nur verfügbar, wenn der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.
- Die MSÜ/OED-Funktion ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet (AUS) und muss bei Bedarf aktiviert werden.
- Die Messgeräte werden bereits werkseitig mit Wasser (ca. 500 μ S/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich vor Ort durchzuführen (siehe Funktion MSÜ/OED ABGLEICH (6481) auf Seite 115).
- Für die Aktivierung der MSÜ/OED-Funktion, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Sind diese nicht vorhanden, wird die Funktion MSÜ/OED ABGLEICH (s. Seite 115) eingeblendet.
- Bei einem fehlerhaftem Leerrohr- und Vollrohrabgleich werden folgende Fehlermeldungen angezeigt:
 - ABGLEICH VOLL = LEER:

Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen **muss** der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich **erneut** durchgeführt werden.

- ABGLEICH NICHT OK:

Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeit des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegt.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → MSÜ PARAMETER

MSÜ

(Fortsetzung)

Anmerkungen zur Messstoffüberwachung (MSÜ und OED)

- Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der MSÜ/OED kann dieser Zustand permanent überwacht werden.
- Ein leeres oder teilgefülltes Rohr ist ein Prozessfehler. Werkseitig wurde definiert, dass eine Hinweismeldung ausgegeben wird und das dieser Prozessfehler keine Auswirkungen auf die Ausgänge hat.
- Der MSÜ/OED-Prozessfehler kann über die konfigurierbaren Relais- oder Statusausgänge ausgegeben werden.
- In der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (8002, Seite 140), kann definiert werden, ob eine Hinweis- oder eine Störmeldung ausgelöst werden soll.
- Eine Plausibilitätsprüfung der Abgleichswerte erfolgt nur beim Aktivieren der Messstoffüberwachung. Wird ein Leer- oder Vollrohrabgleich bei aktiver Messstoffüberwachung durchgeführt, so muss deshalb nach Beendigung des Abgleichs die Messstoffüberwachung aus- und wieder eingeschaltet werden, um die Plausibilitätsprüfung zu starten.

Verhalten während Teilrohrfüllung

Falls die Messstoffüberwachung ($MS\bar{U}/OED$) eingeschaltet ist und aufgrund eines teilgefüllten oder leeren Messrohres anspricht, erscheint auf der Anzeige die Hinweismeldung "TEILFÜLLUNG". Bei Teilfüllung des Messrohrs und **nicht** eingeschalteter $MS\bar{U}/OED$ kann das Verhalten in identisch aufgebauten Anlagen durchaus unterschiedlich sein:

- Schwankende Durchflussanzeige
- Nulldurchfluss
- Überhöhte Durchflusswerte

Anmerkungen zur Offenen Elektroden Detektion (OED)

Die Offene Elektroden Detektion (OED) arbeitet typengleich wie die Messstoffüberwachung (MSÜ). Im Gegensatz zur MSÜ, bei der das Messgerät mit einer separaten (optionalen) Elektrode ausgestattet sein muss, erfolgt bei der OED die Erfassung einer Teilfüllung durch die zwei standardmässig vorhandenen Messelektroden (die Messelektrode wird nicht mehr mit Messstoff bedeckt).

Die offene Elektrodendetektion kann auch eingesetzt werden wenn:

- der Messaufnehmer nicht die optimale Einbaulage für den Einsatz der MSÜ hat (optimal = waagrechte Montage).
- der Messaufnehmer nicht mit einer zusätzlichen (optionalen) Messstoffelektrode ausgerüstet ist.



■ Verbindungskabellänge:

Beachten Sie bei der Montage der Getrenntausführung die max. zulässige Kabellänge von 15 Metern zwischen Messaufnehmer und Messumformer, um eine korrekte OED-Funktion zu gewährleisten.

■ OED-Leerrohrabgleich:

Um eine einwandfreie Funktion der "Offenen Elektroden Detektion" zu erreichen, ist beim Leerrohrabgleich darauf zu achten, dass die Elektroden nicht mehr mit Medium (Flüssigkeisfilm) benetzt sind. Auch während des normalem Messbetriebes ist die Funktion nur dann sichergestellt, wenn bei leerem Messrohr kein Flüssigkeitsfilm mehr auf den Elektroden vorhanden ist.

GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → MSÜ PARAMETER

MSÜ ANSPRECHZEIT (6425)



Hinweis!

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion MSÜ (6420) die Auswahl EIN STANDARD, EIN SPEZIAL oder OED getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien für ein "leeres" Messrohr ununterbrochen erfüllt sein müssen, bevor eine Hinweis- oder Störmeldung erzeugt wird. Die hier getroffene Einstellung wird sowohl von der aktiven Messstoffüberwachung (MSÜ) als auch von der Offenen Elektroden Detektion (OED) verwendet.

Eingabe:

Festkommazahl: 1,0...100 s

Werkeinstellung:

1,0 s





Minweis!

OED-Erkennungszeit:

Die Erkennung offener Elektroden ist, im Gegensatz zur Messstoffüberwachung (MSÜ) sehr träge (Verzögerung mind. 25 Sekunden) und aktiviert erst danach die programmierte Ansprechzeit! Wir empfehlen grundsätzlich, falls möglich, die Funktion Messstoffüberwachung (MSÜ) anzuwenden, welche eine optimale Lösung zur Erfassung von nicht komplett gefüllten Messrohren darstellt.

9.2.3 Funktionsgruppe ECC PARAMETER





GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → ECC PARAMETER

ECC ERHOLZEIT (6442)



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist.

In dieser Funktion wird die Erholzeit vorgegeben, für die der letzte vor der Reinigung erfasste Durchflussmesswert beibehalten wird. Eine Erholzeit ist notwendig, da nach der Elektrodenreinigung die Signalausgänge wegen elektrochemischen Störspannungen schwanken können.

Eingabe:

max. 3-stellige Zahl: 1...600 s

Werkeinstellung:

5 s



Achtung!

Während der eingestellten Erholzeit (max. 600 s) wird der letzte, vor der Reinigung erfasste Messwert ausgegeben. Durchflussänderungen, z.B. Stillstand, werden deshalb vom Messsystem während dieser Zeitspanne nicht registriert.

ECC REINIGUNGS-**ZYKLUS** (6443)



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist.

In dieser Funktion wird der Reinigungszyklus der Elektrodenreinigung vorgegeben.


Eingabe:

Ganzzahl: 30...10080 min

Werkeinstellung:

40 min

9.2.4 Funktionsgruppe ABGLEICH



Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → ABGLEICH

MSÜ/OED ABGLEICH (6481)

In dieser Funktion kann der MSÜ-/OED-Abgleich für ein leeres bzw. volles Messrohr aktiviert werden.

Hinweis!

Eine detaillierte Beschreibung der "Messstoffüberwachung" finden Sie auf Seite 110.

Auswahl:

AUS

VOLLROHRABGLEICH LEERROHRABGLEICH OED VOLLABGLEICH OED LEERABGLEICH

Werkeinstellung:

AUS

Vorgehensweise für den Leerrohr-/Vollrohrabgleich (MSÜ und OED)

- Leeren Sie die Rohrleitung. Für den MSÜ-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand noch mit Messstoff benetzt sein, für den OED-Leerrohrabgleich jedoch nicht (keine benetzten Messelektroden).
- 2. Starten Sie den Leerrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "LEERROHRABGLEICH" bzw. "OED LEERABGLEICH" auswählen und mit \blacksquare bestätigen.
- 3. Füllen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff.
- 4. Starten Sie den Vollrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" bzw. "OED VOLLABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen.
- 5. Wählen Sie nach erfolgtem Vollrohrabgleich die Einstellung "AUS" und verlassen Sie die Funktion mit ${\ensuremath{}^{\square}}$.
- 6. Wählen Sie nun die Funktion MSÜ (s. Seite 110). Schalten Sie die Leerrohrdetektion ein, indem Sie folgende Einstellungen wählen:
 - MSÜ → EIN STANDARD bzw. EIN SPEZIAL wählen und mit \blacksquare bestätigen.
 - OED → OED wählen und mit $\stackrel{\blacksquare}{}$ bestätigen.

Achtung!

Um die MSÜ/OED-Funktion einschalten zu können, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich können folgende Meldungen auf der Anzeige erscheinen:

- ABGLEICH VOLL = LEER


Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen muss der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden!

- ABGLEICH NICHT OK

Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeitswerte des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegen.

9.3 Gruppe SYSTEMPARAMETER

9.3.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION \rightarrow SYSTEMPARAMETER \rightarrow EINSTELLUNGEN		
EINBAURICHTUNG AUF- NEHMER (6600)	In dieser Funktion kann das Vorzeichen der Durchflussmessgröße gegebenenfalls geändert werden. Auswahl: NORMAL (Durchfluss in Pfeilrichtung) INVERS (Durchfluss gegen Pfeilrichtung) Werkeinstellung: NORMAL	
	Hinweis! Stellen Sie die tatsächliche Durchflussrichtung des Messstoffs in Bezug auf die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-(Typenschild) fest.	
SYSTEMDÄMPFUNG (6603)	In dieser Funktion kann die Filtertiefe des digitalen Filters eingestellt werden. Damit kann die Empfindlichkeit des Messsignals gegenüber Störspitzen verringert werden (z.B. bei hohem Feststoffgehalt, Gaseinschlüssen im Messstoff, usw.). Die Reaktionszeit des Messsystems nimmt mit zunehmender Filtereinstellung ab. Eingabe: 015	
	Werkeinstellung:	
	Hinweis! Die Systemdämpfung wirkt auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts.	
INTEGRATIONSZEIT (6604)	In dieser Funktion kann die Integrationszeit eingestellt werden. Die Werkeinstellung braucht im Normalfall nicht geändert werden. Eingabe: 3,365 ms Werkeinstellung:	
	20 ms bei 50 Hz \rightarrow Netzfrequenz (z.B. Europa) 16,7 ms bei 60 Hz \rightarrow Netzfrequenz (z.B. USA)	
	Achtung! Die Integrationszeit darf nicht größer gewählt werden als die Messperiode (6820). Hinweis! Die Integrationszeit bestimmt die Dauer der internen Aufsummierung der indizierten Spannung im Messstoff (Abgriff durch Messelektrode), d.h. die Zeit, in der das Messgerät den wahren Durchfluss erfasst (danach wird für die nächste Integration das Magnetfeld gegenpolig neu aufgebaut).	

GRUNDFUNKTION → SYSTEMPARAMETER → EINSTELLUNGEN

MESSWERT-UNTERDRÜCKUNG (6605)

In dieser Funktion kann die Auswertung von Messgrößen unterbrochen werden. Dies ist z.B. für Reinigungsprozesse einer Rohrleitung sinnvoll. Die Auswahl wirkt auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts.

Auswahl

AUS

 $EIN \rightarrow Signalausgabe$ wird auf den Wert "NULLDURCHFLUSS" gesetzt.

Werkeinstellung:


AUS

Minweis!

Bei Abfüllvorgängen mit dem optionalen Softwarepaket ABFÜLLEN, darf die Messwertunterdrückung \mathbf{nicht} aktiviert sein.

9.4 Gruppe AUFNEHMERDATEN

9.4.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION → AUFNEHMERDATEN → EINSTELLUNGEN

Sämtliche Messaufnehmerdaten (Kalibrierfaktoren, Nullpunkt und Nennweite) werden werkseitig eingestellt und auf dem S-DAT, Speicherbaustein des Messaufnehmers, abgelegt.

Achtung!

Die nachfolgenden Kenndaten sind im Normalfall nicht veränderbar, da eine Änderung zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung beeinflussen würde, insbesondere auch die Messgenauigkeit. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen können deshalb auch mit Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl nicht verändert werden.

Kontaktieren Sie bitte Ihre Endress+Hauser-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.


Minweis!

Die einzelnen Werte der Funktionen sind auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgeführt.

K-FAKTOR POSITIV (6801)	Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors (positive Durchflussrichtung) für den Messaufnehmer. Der Kalibrierfaktor wird werkseitig ermittelt und eingestellt.
	Anzeige: 5-stellige Festkommazahl: 0,50002,0000
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung
K-FAKTOR NEGATIV (6802)	Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors (negative Durchflussrichtung) für den Messaufnehmer. Der Kalibrierfaktor wird werkseitig ermittelt und eingestellt.
	Anzeige: 5-stellige Festkommazahl: 0,50002,0000
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung
NULLPUNKT (6803)	Anzeige des aktuellen Nullpunktkorrekturwertes für den Messaufnehmer. Die Nullpunktkorrektur wird werkseitig ermittelt und eingestellt.
	Anzeige: max. 4-stellige Zahl: -1000+1000
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung
NENNWEITE (6804)	Anzeige der Nennweite des Messaufnehmers. Die Nennweite ist durch die Messaufnehmergröße vorgegeben und wird werkseitig eingestellt.
	Anzeige: 22000 mm bzw. 1/1278"
	Werkeinstellung: abhängig von der Messaufnehmergröße

118

9.4.2 Funktionsgruppe BETRIEB



Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION → AUFNEHMERDATEN → BETRIEB

Sämtliche Messaufnehmerdaten (Messperiode, Überspannungszeit, usw.) werden werkseitig eingestellt und auf dem S-DAT, Speicherbaustein des Messaufnehmers, abgelegt.

MESSPERIODE (6820)

In dieser Funktion wird die Zeit einer vollen Messperiode eingestellt. Die Zeitdauer einer Messperiode ergibt sich aus der Anstiegzeit des Magnetfelds, der kurzen Erholzeit, der (einstellbaren) Integrationszeit und der Messstoffüberwachungszeit.

Eingabe:

0,0...1000 ms

Werkeinstellung:

nennweitenabhängig



Das System überprüft die eingegebene Zeit und setzt die tatsächlich intern verwendete Messperiode auf einen plausiblen Wert. Bei einer Eingabe von 0 ms ermittelt das System selbstständig die kürzeste Zeit.



Achtung!

Die nachfolgenden Kenndaten sind im Normalfall nicht veränderbar, da eine Änderung zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung beeinflussen würde, insbesondere auch die Messgenauigkeit. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen können deshalb auch mit Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl nicht verändert werden.

Kontaktieren Sie bitte Ihre Endress+Hauser-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.

ÜBERSPANNUNGSZEIT FELD (6821)

In dieser Funktion wird die Zeit vorgegeben, in der eine Überspannung am Spulenkreis anliegt um das Magnetfeld möglichst schnell aufzubauen. Während des Messbetriebs wird die Überspannzeit automatisch nachgeregelt.

Die Überspannungszeit ist vom Messaufnehmertyp und dem Nenndurchmesser abhängig und wird werkseitig eingestellt.

Anzeige

4-stellige Gleitkommazahl: 0,0...100,0 ms

Werkeinstellung:

nennweitenabhängig

MSÜ ELEKTRODE (6822)

In dieser Funktion wird angezeigt, ob der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.

Anzeige:


JA NEIN

Werkeinstellung:

JA o bei standardmäßig vorhandener Elektrode

Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → AUFNEHMERDATEN → BETRIEB POLARITÄT ECC In dieser Funktion wird die aktuelle Strompolarität für die optionale Elektrodenreinigung (6823)(ECC) angezeigt. Die Elektrodenreinigung wird, je nach Elektrodenwerkstoff, mit einem positiven oder negativen Strom ausgeführt. Das Messgerät wählt anhand der im S-DATTM abgelegten Elektrodenwerkstoffdaten automatisch die entsprechende Polarität. Anzeige: $POSITIV \rightarrow bei$ Elektroden aus: 1.4435, Hastelloy C, Platin NEGATIV → bei Elektroden aus: Tantal Achtung! Wird ein falscher Strom auf die Elektroden gegeben, führt dies zur Zerstörung des Elektrodenwerkstoffes.

10 Block SPEZIALFUNKTION



10.1 Gruppe ABFÜLLFUNKTION

10.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

SPEZIALFUNKTION H \Rightarrow ABFÜLLFUNKTION HCA \Rightarrow EINSTELLUNGEN 720

Funktionsbeschreibung SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → EINSTELLUNGEN **FÜLLAUSWAHL** In dieser Funktion wird eine Abfüllvorgabe ausgewählt. Es stehen sechs verschiedene (7200)Abfüllvorgaben zur Verfügung über die verschiedene Abfüllungen definiert werden können. Auswahl: BATCH # 1 (oder der Name, der in der Funktion FÜLLNAME (7201) für die Abfüllvorgabe 1 definiert wurde) BATCH # 2 (oder der Name, der in der Funktion FÜLLNAME (7201) für die Abfüllvorgabe 2 definiert wurde) BATCH # 3 (oder der Name, der in der Funktion FÜLLNAME (7201) für die Abfüllvorgabe 3 definiert wurde) BATCH # 4 (oder der Name, der in der Funktion FÜLLNAME (7201) für die Abfüllvorgabe 4 definiert wurde) BATCH # 5 (oder der Name, der in der Funktion FÜLLNAME (7201) für die Abfüllvorgabe 5 definiert wurde) BATCH # 6 (oder der Name, der in der Funktion FÜLLNAME (7201) für die Abfüllvorgabe 6 definiert wurde) Werkeinstellung: BATCH # 1 Minweis! ■ Durch die Auswahl einer Abfüllvorgabe und den (nachfolgenden) zugehörigen Einstellungen können bis zu 6 verschiedene Abfüllungen vorkonfiguriert und bei Bedarf angewählt werden. ■ Alle nachfolgenden Funktionen in dieser Funktionsgruppe, sowie die Funktionen der Funktionsgruppen VENTIL PARAMETER (722) und ÜBERWACHUNG (724) werden der hier ausgewählten Abfüllvorgabe zugeordnet. ■ Alle Einstellungen in den nachfolgenden Funktionen dieser Funktionsgruppe sind jeweils nur für die in der Funktion FÜLLAUSWAHL (7200) selektierte Abfüllvorgabe gültig. D.h. die Eingabe bzw. Auswahl wird der aktuell ausgewählten Abfüllvorgabe (z.B. in der Werkeinstellung BATCH # 1) zugeordnet. **FÜLLNAME** In dieser Funktion kann der Abfüllvorgabe ein spezifischer Name zugeordnet werden. (7201)max. 8-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9 Werkeinstellung: Name der Abfüllvorgabe (abhängig von der Auswahl in der Funktion FÜLLAUSWAHL (7200), z.B. "BATCH # 1"). Nach einer Eingabe (z.B. "BIER 33"), erscheint in der Homeposition bei der Mengenauswahl der Füllname (BIER 33) und nicht mehr der Name der Abfüllvorgabe (z.B. "BATCH # 1").

Funktionsbeschreibung SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → EINSTELLUNGEN **ZUORDNUNG** In dieser Funktion kann der Abfüllvorgabe eine Füllgröße zugeordnet werden. **FÜLLGRÖSSE** (7202)Auswahl: ALIS **VOLUMENFLUSS** MASSEFLUSS Werkeinstellung: **AUS** Minweis! ■ Die möglichen Zuordnungen der Anzeigefunktionen werden automatisch erweitert. Nach Auswahl einer Füllgröße (MASSE oder VOLUMEN) kann in der Informationszeile, durch die Zuordnung "Abfüllmenü", Vorort die Funktionsbelegung der Minus-Taste (Start-Anhalten-Weiter) und der Plus-Taste (Stop-Abfüllname/Menge) applikationsspezifisch definiert werden. Somit steht Vorort am Messgerät mit der Anzeige und Bedienung eine direkte Abfüllbedienstation zur Verfügung. ■ Soll die Funktionalität ABFÜLLEN nicht mehr genutzt werden, muss hier die Auswahl AUS getroffen werden. Alle mit der Funktion zusammenhängenden Einstellungen (z.B. Schaltkontakt dem Relaisausgang zugeordnet) sind einer anderen Funktionalität **FÜLLMENGE** In dieser Funktion wird die abzufüllende Menge festgelegt. (7203)5-stellige Gleitkommazahl: 0...max. Wert (nennweitenabhängig) [Einheit] Werkeinstellung: 0 [Einheit] Hinweis! ■ Die zugehörige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA) übernommen (siehe Seite 13). ■ Bei Erreichen der hier eingegebenen Füllmenge erfolgt der Schließkontakt für Ventil 1 (siehe Funktion SCHLIESSEN VENTIL 1 (7221) auf Seite 125). FIXE KORREKTUR-In dieser Funktion kann eine positive oder negative Korrekturmenge festgelegt werden. **MENGE** Die Korrekturmenge gleicht eine anlagenbedingte, konstante Fehlmenge aus. Diese (7204)kann z.B. durch das Nachlaufen einer Pumpe oder durch die Schließzeit eines Ventils verursacht werden. Die Korrekturmenge wird vom Anlagenbediener ermittelt. Bei einer Überfüllung muss eine negative, bei einer Unterfüllung eine positive Korrekturmenge vorgegeben werden. Hinweis! Die Korrekturmenge wirkt nur auf die Füllmenge, nicht aber auf die Korrektur des Nachlaufs. Eingabe: Festkommazahl mit Vorzeichen (nennweitenabhängig) Werkeinstellung: 0 [Einheit] Hinweis! ■ Falls der Eingabebereich für die Korrekturmenge nicht ausreicht, muss gegebenenfalls die Füllmenge angepasst werden. ■ Die zugehörige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA) übernommen (siehe Seite 13).

SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → EINSTELLUNGEN

FÜLLSTUFEN (7208)

In dieser Funktion wird die Anzahl der Füllstufen festgelegt. Eine Abfüllung kann in mehreren Stufen, z.B. 2-stufig mit einer Schnell- und einer Feinabfüllung, ausgeführt werden.

Auswahl:

1-stufig (1 Ventil bzw. 1-stufige Abfüllung) 2-stufig (2 Ventile bzw. 2-stufige Abfüllung)

Werkeinstellung:

1-stufig (1 Ventil bzw. 1-stufige Abfüllung)



- Die Auswahl der Füllstufen (Anzahl Ventile) ist direkt von der Bestückung der Ausgänge abhängig. So muss für eine 2-stufige Abfüllung z.B. zwei Relaisausgänge im Messgerät zur Verfügung stehen.
- Die in der Funktionsgruppe VENTIL PARAMETER (Seite 125) zur Verfügung stehenden Funktionen, sind abhängig von der in dieser Funktion ausgewählten Anzahl Füllstufen (Anzahl Ventile).

EINGABEFORMAT (7209)

In dieser Funktion wird das Eingabeformat der Mengenwerte für die Schaltpunkte des Ventils bzw. der Ventile festgelegt.

Auswahl:

WERT-ANGABEN (z.B. 10 [Einheit]) %-ANGABEN (z.B. 80 [%])

Werkeinstellung:

WERT-ANGABEN



Minweis!

Das in dieser Funktion gewählte Eingabeformat wird auch in den Funktionsgruppen VENTIL PARAMETER (Seite 125) und ÜBERWACHUNG (Seite 130) verwendet.

10.1.2 Funktionsgruppe VENTIL PARAMETER

ABFÜLLFUNKTION EINSTELLUNGEN **SPEZIALFUNKTION** HCA 720 Ħ VENTIL PARAMETER 722

Funktionsbeschreibung

SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → VENTIL PARAMETER

In den folgend Funktionen können die Schaltkontakte von bis zu 2 Ventilen parametriert werden. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Schaltkontakte (Ventile) und somit deren Einstellung in dieser Gruppe wird in der Funktion FÜLLSTUFEN (7208) festgelegt.



Hinweis!

Die nachfolgenden Funktionen sind nur dann verfügbar, wenn in der Funktion FÜLLAUSWAHL (7200) mindestens eine Abfüllvorgabe ausgewählt wurde.

ÖFFNEN VENTIL 1 (7220)

In dieser Funktion wird der Mengenwert vorgegeben, bei dem der Kontakt 1 öffnet. Dieser wird zur Ausgabe über einen zugeordneten Ausgang als Schaltpunkt für das Ventil 1 verwendet. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Eingabe:

0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Füllmenge)

Werkeinstellung:

0 [Einheit] oder 0 [%]



Minweis!

■ Dynamische Nachführung bei %-Angaben:

Wird der Eingabewert als %-Angabe ausgeführt, so bezieht sich dieser %-Wert immer auf die Abfüllmenge (z.B. 70% der Abfüllmenge von 10 Liter = 7 Liter), Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Füllmenge (7203), erfolgt eine automatisch, dynamische Anpassung des effektiven Mengenschaltpunktes (z.B. bei 70% und einer veränderten, neuen Abfüllmenge von 10 auf 20 Liter wird der Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst).

■ Dynamische Nachführung bei Wert-Angaben:

Wird die Eingabe als Wertangabe ausgeführt, so ist dieser Wert "absolut" bei gleichbleibender Abfüllmenge (z.B. immer 7 Liter, bei einer Abfüllmenge von 10 Liter). Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Füllmenge (7203), erfolgt eine automatische, dynamische Anpassung/Nachführung des Mengenschaltpunktes (z.B. bei einer sich veränderten, neuen Abfüllmenge von 10 auf 20 Liter wird der Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst). D.h. die bestehende Wertangabe wird prozentual der veränderten Abfüllmenge nachgeführt.

SCHLIESSEN VENTIL 1 (7221)

In dieser Funktion wird der Mengenwert angezeigt, bei dem der Kontakt 1 (Ventil 1) schließt. Die Anzeige des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Anzeige:

Wert oder 100% (entspricht der Füllmenge)

Werkeinstellung:

0 [Einheit] oder 0 [%]



Minweis!

Der Schaltkontakt für Ventil 1 ist der "Hauptkontakt", d.h. die Schließfunktion des Ventils 1 ist fest der eingegebenen Füllmenge (siehe Funktion FÜLLMENGE (7203) auf Seite 123) zugeordnet. Somit ist die Funktion SCHLIESSEN VENTIL 1 auch die Grundlage zur Berechnung der Nachlaufmenge.

SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → VENTIL PARAMETER

ÖFFNEN VENTIL 2 (7222)

In dieser Funktion wird der Mengenwert vorgegeben, bei dem der Kontakt 2 öffnet. Dieser wird zur Ausgabe über einen zugeordneten Ausgang als Schaltpunkt für das Ventil 2 verwendet. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Eingabe:

0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Füllmenge)

Werkeinstellung:

0 [Einheit] oder 0 [%]



■ Dynamische Nachführung bei %-Angaben: Wird der Eingabewert als %-Angabe ausgeführt, so bezieht sich dieser %-Wert immer auf die Abfüllmenge (z.B. 70% der Abfüllmenge von 10 Liter = 7 Liter), Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Füllmenge (7203), erfolgt eine automatisch, dynamische Anpassung des effektiven Mengenschaltpunktes (z.B. bei 70% und einer veränderten, neuen Abfüllmenge von 10 auf 20 Liter wird der Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst).

■ Dynamische Nachführung bei Wert-Angaben: Wird die Eingabe als Wertangabe ausgeführt, so ist dieser Wert "absolut" bei gleichbleibender Abfüllmenge (z.B. immer 7 Liter, bei einer Abfüllmenge von 10 Liter). Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Füllmenge (7203), erfolgt eine automatische, dynamische Anpassung/Nachführung des Mengenschaltpunktes (z.B. bei einer sich veränderten, neuen Abfüllmenge von 10 auf 20 Liter wird der Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst). D.h. die bestehende Wertangabe wird prozentual der veränderten Abfüllmenge nachgeführt.

SCHLIESSEN VENTIL 2 (7223)

In dieser Funktion wird der Mengenwert vorgegeben, bei dem der Kontakt 2 schließt. Dieser wird zur Ausgabe über einen zugeordneten Ausgang als Schaltpunkt für das Ventil 2 verwendet. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Füllmenge)

Werkeinstellung:

0 [Einheit] oder 0 [%]



Hinweis!

- Dynamische Nachführung bei %-Angaben: Wird der Eingabewert als %-Angabe ausgeführt, so bezieht sich dieser %-Wert immer auf die Abfüllmenge (z.B. 70% der Abfüllmenge von 10 Liter = 7 Liter), Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Füllmenge (7203), erfolgt eine automatisch, dynamische Anpassung des effektiven Mengenschaltpunktes (z.B. bei 70% und einer veränderten, neuen Abfüllmenge von 10 auf 20 Liter wird der Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst).
- Dynamische Nachführung bei Wert-Angaben: Wird die Eingabe als Wertangabe ausgeführt, so ist dieser Wert "absolut" bei gleichbleibender Abfüllmenge (z.B. immer 7 Liter, bei einer Abfüllmenge von 10 Liter). Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Füllmenge (7203), erfolgt eine automatische, dynamische Anpassung/Nachführung des Mengenschaltpunktes (z.B. bei einer sich veränderten, neuen Abfüllmenge von 10 auf 20 Liter wird der Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst). D.h. die bestehende Wertangabe wird prozentual der veränderten Abfüllmenge nachgeführt.

10.1.3 Beispiele für die Parametrierung von Abfüllvorgängen


Nachfolgend sind zwei Beispiele aufgeführt, welche die Wirkungsweise verschiedener Eingaben und Auswahlen in den Funktionsgruppe verdeutlicht.

Beispiel 1

Im ersten Beispiel wird die Parametrierung verschiedener Funktionen für die Durchführung einer Abfüllung erläutert und es werden die Auswirkungen auf die Funktionen bei einer Änderung der Füllmenge aufgezeigt.

Folgenden Abfüllung soll realisiert werden:

- 2-stufige Abfüllung mit einer Füllmenge von insgesamt 10 Liter.
- Grobabfüllmenge von 8 Liter. Das Ventil 2 öffnet zum Start der Abfüllung und schließt nach Erreichen von 8 Liter.
- Feinabfüllung von 2 Liter. Das Ventil 1 öffnet zum Start der Abfüllung und schließt (automatisch) nach Erreichen der Füllmenge (10 Liter).
- Nach 9 abgefüllten Liter soll eine Füllfortschrittsmeldung generiert werden.
- Die Eingaben sollen als Wert-Angaben erfolgen.



F06-x3xxxxxx-05-xx-xx-xx-000

v = Durchflussgeschwindigkeit [m/s]

t = Zeit

 $V_1 = Ventil 1 geöffnet$

V₂ = Ventil 2 geöffnet

- ① = Start Abfüllung/Grobabfüllung, Ventil 1 (7220) und 2 (7222) öffnen
- ② = Ventil 2 (7223) schließt, Grobabfüllmenge erreicht
- ③ = Füllfortschrittsmeldung (7243)
- ④ = Ventil 1 schließt (7221), Ende der Abfüllung
- x = Nachlaufmenge

Folgende Parametrierungen müßen durchgeführt werden:

- Auswahl der Einheit für die Abfüllung:
 Funktion EINHEIT VOLUMEN (0403) Seite 15 = 1 (Liter)
- Auswahl der Messgröße für die Abfüllung:
 Funktion ZUORDNUNG FÜLLGRÖSSE (7202) Seite 123 = VOLUMENFLUSS
- Eingabe der Füllmenge:
 Funktion FÜLLMENGE (7203) Seite 123 = 10 [Liter]
- Auswahl des Eingabeformats:
 Funktion FÜLLSTUFEN (7208) Seite 124 = 2-stufig
- Auswahl des Eingabeformats:
 Funktion EINGABEFORMAT (7209) Seite 124 = WERT-ANGABEN
- Mengenangabe wann das erste Ventil öffnen soll:
 Funktion ÖFFNEN VENTIL 1 (7220) Seite 125 = 0 [Liter]
 (Ventil 1 schließt automatisch bei Erreichen der Füllmenge = 10 [Liter], Anzeige in Funktion SCHLIESSEN VENTIL 1 (7221) Seite 125)
- Mengenangabe wann das zweite Ventil öffnen soll:
 Funktion ÖFFNEN VENTIL 2 (7224) Seite 126 = 0 [Liter]

- Mengenangabe wann das zweite Ventil schließen soll:
 Funktion SCHLIESSEN VENTIL 2 (7223) Seite 126 = 8 [Liter]
- Mengenangabe wann die Meldung generiert werden soll:
 Funktion FÜLLFORTSCHRITT (7243) Seite 133 = 9 [Liter]

Beispiel 1 a

Abfüllvorgaben identisch wie in Beispiel 1, jedoch eine neue Füllmenge von 20 Liter und Generierung einer Meldung nach 18 abgefüllten Liter.

Folgende manuelle Parametrierungen müßen durchgeführt werden:

- Eingabe der neuen Füllmenge:
 Funktion FÜLLMENGE (7203) Seite 123 = 20 [Liter]
- Neue Mengenangabe wann die Meldung generiert werden soll: Funktion FÜLLFORTSCHRITT (7243) Seite 133 = 18 [Liter]

Folgende Funktionen werden automatisch an die neue Füllmenge angepasst:


- Funktion ÖFFNEN VENTIL 1 = 0 [Liter]
- Funktion ÖFFNEN VENTIL 2 = 0 [Liter]
- Funktion SCHLIESSEN VENTIL 2 = 16 [Liter]

Beispiel 2

Das zweite Beispiel erklärt die Parametrierung der verschiedenen Funktionen zur Abfüllung mit dem Eingabeformat in % für die Schaltpunkte der Ventile.

Folgenden Abfüllung soll realisiert werden:

- 2-stufige Abfüllung mit einer Füllmenge von insgesamt 15 Liter.
- Grobabfüllmenge von 3 bis 12 Liter. Ventil 2 öffnet nach Erreichen von 20% (3 Liter) und schließt nach Erreichen von 80% (12 Liter) der Füllmenge.
- Ventil 1 öffnet zum Start der Abfüllung und schließt (automatisch) nach Erreichen der Füllmenge (15 Liter).
- Die Eingaben sollen als %-Angaben erfolgen.



F06-x3xxxxxx-05-xx-xx-xx-001

v = Durchflussgeschwindigkeit [m/s]

t = Zeit

V₁ = Ventil 1 geöffnet

V₂ = Ventil 2 geöffnet

- ① = Start Abfüllung, Ventil 1 (7220) öffnet
- ② = Ventil 2 (7222) öffnet, Start Grobabfüllmenge
- ③ = Ventil 2 (7223) schließt, Grobabfüllmenge erreicht
- 4 = Ventil 1 (7221) schließt, Ende der Abfüllung

x = Nachlaufmenge

Folgende Parametrierungen müßen durchgeführt werden:

- Auswahl der Einheit für die Abfüllung:
 Funktion EINHEIT VOLUMEN (0403) Seite 15 = 1 (Liter)
- Auswahl der Messgröße für die Abfüllung:
 Funktion ZUORDNUNG FÜLLGRÖSSE (7202) Seite 123 = VOLUMENFLUSS
- Eingabe der Füllmenge:
 Funktion FÜLLMENGE (7203) Seite 123 = 15 [Liter]
- Auswahl des Eingabeformats:
 Funktion FÜLLSTUFEN (7208) Seite 124 = 2-stufig
- Auswahl des Eingabeformats:
 Funktion EINGABEFORMAT (7209) Seite 124 = %-ANGABEN
- Prozentangabe wann das erste Ventil öffnen soll:
 Funktion ÖFFNEN VENTIL 1 (7220) Seite 125 = 0 [%]
 (Ventil 1 schließt automatisch bei Erreichen der Füllmenge = 15 [Liter], Anzeige in Funktion SCHLIESSEN VENTIL 1 (7221) Seite 125)
- Prozentangabe wann das zweite Ventil öffnen soll:
 Funktion ÖFFNEN VENTIL 2 (7224) Seite 126 = 20 [%] entspricht 3 Liter
- Prozentangabe wann das zweite Ventil schließen soll:
 Funktion SCHLIESSEN VENTIL 2 (7223) Seite 126 = 80 [%] entspricht 12 Liter

Beispiel 2 a

Abfüllvorgaben identisch wie in Beispiel 1, jedoch eine neue Füllmenge von 45 Liter.


Folgende manuelle Parametrierung muss durchgeführt werden:

Eingabe der neuen Füllmenge: Funktion FÜLLMENGE (7203) Seite 123 = 45 [Liter]

Folgende Funktionen werden automatisch an die neue Füllmenge angepasst:

- Funktion ÖFFNEN VENTIL 1 = 0 [%]
- Funktion ÖFFNEN VENTIL 2 = 20 [%] entspricht 9 Liter.
- Funktion SCHLIESSEN VENTIL 2 = 80 [%] entspricht 36 Liter.

10.1.4 Funktionsgruppe ÜBERWACHUNG



Funktionsbeschreibung

SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → ÜBERWACHUNG

MAXIMALE FÜLLZEIT (7240)

In dieser Funktion kann eine maximale Abfüllzeit vorgegeben werden. Nach Ablauf der vorgegebenen Abfüllzeit werden alle Ventile geschlossen (siehe Funktionen SCHLIESSEN VENTIL 1...2, siehe Seite 125 ff.).

Diese Funktion kann z.B. aus Sicherheitsgründen eingesetzt werden, um bei einem Anlagedefekt das Schließen aller Abfüllventile sicherzustellen.

Eingabe:

0...30000 s

Werkeinstellung:

0 s (= deaktiviert)



Achtung!

- Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Abfüllmenge (siehe Funktion FÜLLMENGE (7203) auf Seite 123) erfolgt keine automatische Anpassung, d.h. dieser Wert muss neu bestimmt und eingegeben werden (siehe auch Störmeldung # 471 in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Störungsbehebung).
- Während der aktiven Störmeldung ist kein Abfüllen (START) mehr möglich!



Hinweis!

- Bei einer Eingabe von 0 s (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv, d.h. die Abfüllventile werden nicht über diese Funktion geschlossen.
- Als Werkeinstellung ist diese Funktion einer Störmeldung zugeordnet. Neu werden sie nicht mehr automatisch nach 60 s ausgetragen, sondern sie werden dauerhaft (blinkend in Home) angezeigt. Sie können rückgesetzt werden, d.h. das Gerät geht aus dem Fehlerverhalten. Die Störmeldung kann durch folgende Aktionen quittiert werden:
 - Generell:
 - Das Quittieren ist möglich, wenn ein x-beliebiger programmierbarer Abfüllparameter eingegeben wird.
 - Batching über Statuseingang:
 - Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn ein Impuls abgesetzt wird. Erst durch einen weiteren Impuls wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
 - Batching über Füllbedientasten (Softkeys):
 - Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn START gedrückt wird. Erst durch ein weiteres Drücken von START wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
 - Batching über Funktion Füllvorgang 7260:
 - Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn z.B. ANHALTEN, START, PAUSE, WEITER gedrückt wird. Erst durch ein weiteres Drücken von START wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
- Wird diese Funktion mehr zur generellen Überwachung eingesetzt oder ist die Zeit zwischen zwei Abfüllvorgängen kurz, empfehlen wir diese Funktion einer Hinweismeldung zuzuordnen (siehe Funktion FEHLER KATEGORIE auf Seite 140). Während der aktiven Hinweismeldung kann die nächste Abfüllung trotzdem gestartet werden und die Hinweismeldung wird dadurch quittiert.
- Diese Funktion kann über den Schaltausgang ausgegeben werden.

SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → ÜBERWACHUNG

(7241)

MINIMALE FÜLLMENGE In dieser Funktion kann eine minimale Füllmenge festgelegt werden. Wurde die minimale Füllmenge bei Beenden einer Abfüllung nicht erreicht (z.B. bei aktivem Nachlaufmodus), wird eine Meldung erzeugt. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Anwendung:

Meldung, dass eine Unterfüllung vorliegt (z.B. der Inhalt von Gefäßen entspricht nicht der deklarierten Menge).

0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Füllmenge)

Werkeinstellung:

0 [Einheit] (= deaktiviert)



Achtung!

- Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Abfüllmenge (siehe Funktion FÜLLMENGE (7203) auf Seite 123) erfolgt keine automatische Anpassung, d.h. dieser Wert muss neu bestimmt und eingegeben werden (siehe auch Störmeldung # 472 in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Störungsbehebung).
- Während der aktiven Störmeldung ist kein Abfüllen (START) mehr möglich!



Hinweis!

- Bei einer Eingabe von 0 s (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv.
- Als Werkeinstellung ist diese Funktion einer Störmeldung zugeordnet. **Neu** werden sie nicht mehr automatisch nach 60 s ausgetragen, sondern sie werden dauerhaft (blinkend in Home) angezeigt. Sie können rückgesetzt werden, d.h. das Gerät geht aus dem Fehlerverhalten. Die Störmeldung kann durch folgende Aktionen quittiert werden:
 - Generell:
 - Das Quittieren ist möglich, wenn ein x-beliebiger programmierbarer Abfüllparameter eingegeben wird.
 - Batching über Statuseingang: Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn ein Impuls abgesetzt wird. Erst durch einen weiteren Impuls wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
 - Batching über Füllbedientasten (Softkeys): Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn START gedrückt wird. Erst durch ein weiteres Drücken von START wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
 - Batching über Funktion Füllvorgang 7260: Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn z.B. ANHALTEN, START, PAUSE, WEITER gedrückt wird. Erst durch ein weiteres Drücken von START wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
- Wird diese Funktion mehr zur generellen Überwachung eingesetzt oder ist die Zeit zwischen zwei Abfüllvorgängen kurz, empfehlen wir diese Funktion einer Hinweismeldung zuzuordnen (siehe Funktion FEHLER KATEGORIE auf Seite 140). Während der aktiven Hinweismeldung kann die nächste Abfüllung trotzdem gestartet werden und die Hinweismeldung wird dadurch quittiert.
- Diese Funktion kann über den Schaltausgang ausgegeben werden.

SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → ÜBERWACHUNG

MAXIMALE FÜLLMENGE (7242)

In dieser Funktion kann eine maximale Füllmenge festgelegt werden. Wird die maximale Füllmenge bei einer Abfüllung überschritten, werden alle Ventile geschlossen, die Abfüllung wird gestoppt und es wird eine Meldung erzeugt. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Anwendung:

Vermeidung einer Überfüllung um kritische Analgesituationen durch überlaufenden Messstoff zu verhindern (z.B. Anlagestillstand durch Auslösen von Sicherheitsniveauschaltern, Verschmutzungen, Produktverlust, usw.).

0...2 x max. Wert oder 0...200% (bezogen auf die Füllmenge)

Werkeinstellung:

0 [Einheit] (= deaktiviert)



Achtung!

- Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Abfüllmenge (siehe Funktion FÜLLMENGE (7203) auf Seite 123) erfolgt keine automatische Anpassung, d.h. dieser Wert muss neu bestimmt und eingegeben werden (siehe auch Störmeldung # 472 in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Störungsbehebung).
- Während der aktiven Störmeldung ist kein Abfüllen (START) mehr möglich!



Minweis!

- Bei einer Eingabe von 0 s (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv.
- Als Werkeinstellung ist diese Funktion einer Störmeldung zugeordnet. **Neu** werden sie nicht mehr automatisch nach 60 s ausgetragen, sondern sie werden dauerhaft (blinkend in Home) angezeigt. Sie können rückgesetzt werden, d.h. das Gerät geht aus dem Fehlerverhalten. Die Störmeldung kann durch folgende Aktionen quittiert werden:
 - Generell:
 - Das Quittieren ist möglich, wenn ein x-beliebiger programmierbarer Abfüllparameter eingegeben wird.
 - Batching über Statuseingang: Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn ein Impuls abgesetzt wird. Erst durch einen weiteren Impuls wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
 - Batching über Füllbedientasten (Softkeys): Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn START gedrückt wird. Erst durch ein weiteres Drücken von START wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
 - Batching über Funktion Füllvorgang 7260: Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn z.B. ANHALTEN, START, PAUSE, WEITER gedrückt wird. Erst durch ein weiteres Drücken von START wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
- Wird diese Funktion mehr zur generellen Überwachung eingesetzt oder ist die Zeit zwischen zwei Abfüllvorgängen kurz, empfehlen wir diese Funktion einer Hinweismeldung zuzuordnen (siehe Funktion FEHLER KATEGORIE auf Seite 140). Während der aktiven Hinweismeldung kann die nächste Abfüllung trotzdem gestartet werden und die Hinweismeldung wird dadurch quittiert.
- Diese Funktion kann über den Schaltausgang ausgegeben werden.

SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → ÜBERWACHUNG

FÜLLFORTSCHRITT (7243)

In dieser Funktion kann eine Füllmenge definiert werden, bei der eine Meldung erzeugt werden soll. Bei Erreichen der vorgegebene Füllmenge, wird die Meldung erzeugt und kann über mit einen Ausgang ausgegeben werden.

Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Anwendung:

Bei längeren Abfüllungen zur Vorbereitung oder Durchführung von produktionstechnischen Massnahmen (z.B. Gebindewechsel vorbereiten, usw.).

Eingabe:

0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Füllmenge)

Werkeinstellung:

0 [Einheit] (= deaktiviert)



Achtung!

Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergrößerung) der Abfüllmenge (siehe Funktion FÜLLMENGE (7203) auf Seite 123) erfolgt keine automatische Anpassung, d.h. dieser Wert muss neu bestimmt und eingegeben werden (siehe auch Hinweismeldung # 473 in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Störungsbehebung).



Hinweis!

- Bei einer Eingabe von 0 (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv.
- Diese Funktion kann über den Schaltausgang ausgegeben werden.
- $\,\blacksquare\,$ Die Füllvortschrittsmeldung bleibt bis zum Abfüllende aktiv.

SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → ÜBERWACHUNG

MAX. DURCHFLUSS (7244)

In dieser Funktion kann ein maximaler Durchflusswert vorgegeben werden. Bei Überschreitung des vorgegebenen Durchflusswertes wird der Abfüllvorgang abgebrochen und alle Ventile werden geschlossen.

Anwendung:

Diese Funktion kann z.B. aus Sicherheitsgründen eingesetzt werden, um bei einem Anlagedefekt das Schließen aller Abfüllventile sicherzustellen.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

0 [Einheit] (= deaktiviert)




- Die zugehörige Einheit wird in Abhängigkeit der im Parameter ZUORDNUNG FÜLLGRÖSSE selektierten Prozessgrösse und der in der Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN eingestellten Einheit übernommen.
- Bei einer Eingabe von 0 s (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv.
- Wird der Abfüllvorgang durch das Überschreiten des vorgegebenen Durchflusswertes abgebrochen, so wird der Parameter FÜLLMENGENZÄHLER nicht inkrementiert.
- Neue Fehlermeldung > MAX.DURCHFL. mit der Fehlernummer #474.
- Als Werkeinstellung ist diese Funktion einer Störmeldung zugeordnet. Neu werden sie nicht mehr automatisch nach 60 s ausgetragen, sondern sie werden dauerhaft (blinkend in Home) angezeigt. Sie können rückgesetzt werden, d.h. das Gerät geht aus dem Fehlerverhalten. Die Störmeldung kann durch folgende Aktionen quittiert werden:
 - Generell:
 - Das Quittieren ist möglich, wenn ein x-beliebiger programmierbarer Abfüllparameter eingegeben wird.
 - Batching über Statuseingang:
 Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn ein Impuls abgesetzt wird.
 Erst durch einen weiteren Impuls wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
 - Batching über Füllbedientasten (Softkeys):
 Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn START gedrückt wird. Erst durch ein weiteres Drücken von START wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.
 - Batching über Funktion Füllvorgang 7260:
 Das Quittieren der Störmeldung ist möglich, wenn z.B. ANHALTEN, START,
 PAUSE, WEITER gedrückt wird. Erst durch ein weiteres Drücken von START wird ein neuer Abfüllvorgang gestartet.

Unter der ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (8002) kann mit der FEHLER KATEGORIE (8003) definiert werden, ob es sich um eine Hinweis- oder Störungsmeldung handeln soll.

Werkeinstellung = STÖRUNGSMELDUNG


10.1.5 Funktionsgruppe BETRIEB



	Funktionsbeschreibung SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → BETRIEB
FÜLLVORGANG (7260)	Über diese Funktion kann ein Abfüllvorgang gesteuert werden. Die Abfüllung kann manuell gestartet oder eine laufende Abfüllung unterbrochen bzw. jederzeit gestoppt werden. Auswahl: ANHALTEN (Stoppen der Abfüllung START (Starten der Abfüllung) PAUSE (Unterbrechen der Abfüllung) WEITER (Fortsetzen der Abfüllung) Werkeinstellung: STOP ➡ Hinweis! ■ Diese Funktion kann auch über den Statuseingang (siehe Funktion ZUORDNUNG STATUSEINGANG (5000) auf Seite 98) gesteuert werden. ■ Erfolgt für die Informationszeile die Zuordnung ABFÜLLMENÜ (siehe Seite 41), wird Vorort die Funktionsbelegung der Minus-Taste (START-STOP) und der Plus-Taste (PAUSE-WEITER / Abfüllvorgabe) applikationsspezifisch definiert. Somit steht auch vor Ort am Messgerät mit der Anzeige und Bedienung eine direkte Abfüllbedienstation (nicht zugriffsgeschützt!) zur Verfügung. ■ Bei Auftreten einer Störung: ■ während des Abfüllvorgangs, wird die Abfüllung abgebrochen (STOP) und auf der Vor-Ort-Anzeige wechselt die Anzeige alternierend vom Abfüllmenü auf die Störmeldung. ■ Bei Aktivierung der Messwertunterdrückung (siehe Seite 117): ■ während eines Abfüllvorgangs, wird die Abfüllung abgebrochen (STOP). ■ während einer Abfüllpause (Auswahl PAUSE), kann die Abfüllung nicht wieder gestartet werden (siehe auch Hinweismeldung # 571 und # 572 in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Störungsbehebung.
FÜLLUNG AUFWÄRTS (7261)	In dieser Funktion kann der Füllfortschritt aufwärts abgelesen werden, d.h. von 0 ausgehend erhöht sich die angezeigte Menge bis zum Abschluss des Abfüllvorgangs. Anzeige: Gleitpunktzahl inkl. Einheit Hinweis! Der Wert dieser Funktion kann über den Stromausgang ausgegeben werden.

F		
Funktionsbeschreibung SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → BETRIEB		
FÜLLUNG ABWÄRTS (7262)	In dieser Funktion kann der Füllfortschritt abwärts abgelesen werden, d.h. von der Füllmenge ausgehend verringert sich die angezeigte Menge bis zum Abschluss des Abfüllvorgangs.	
	Anzeige: Gleitpunktzahl inkl. Einheit	
	Hinweis! Der Wert dieser Funktion kann über den Stromausgang ausgegeben werden.	
FÜLLMENGENZÄHLER (7263)	In dieser Funktion wird die Anzahl der durchgeführten Abfüllungen angezeigt. Anzeige:	
	max. 7-stellige Gleitkommazahl	
	Werkeinstellung:	
	 Hinweis! Der Füllmengenzähler kann über die Funktion RESET GESAMTMENGE/ZÄHLER (7265) auf den Wert 0 zurückgesetzt werden. Diese Funktion wird auf den Wert 0 (null) zurückgesetzt, wenn in der Funktion FÜLLAUSWAHL (7200) eine andere Abfüllvorgabe ausgewählt wird. 	
GESAMTFÜLLMENGE (7264)	In dieser Funktion wird die effektive Gesamtsummer aller durchgeführten Abfüllungen angezeigt.	
	Anzeige: max. 7-stellige Gleitkommazahl [Einheit]	
	Werkeinstellung: 0 [Einheit]	
	 Hinweis! Die effektive Gesamtsumme ergibt sich z.B. bei einer 2-stufigen Abfüllung aus, Grobabfüllmenge, Feinabfüllmenge und Nachlaufmenge. Die Gesamtfüllmenge kann über die Funktion RESET GESAMTMENGE/ZÄHLER (7265) auf den Wert 0 zurückgesetzt werden. Diese Funktion wird auf den Wert 0 (null) zurückgesetzt, wenn in der Funktion FÜLLAUSWAHL (7200) eine andere Abfüllvorgabe ausgewählt wird. 	
RESET GESAMT- MENGE/ZÄHLER	In dieser Funktion kann der Füllmengenzähler und die Gesamtfüllmenge auf den Wert 0 zurückgesetzt werden.	
(7265)	Eingabe: NEIN JA	
	Werkeinstellung: NEIN	
	Hinweis! Der Füllmengenzähler und die Gesamtfüllmenge können auch über das Abfüllmenü (Informationszeile der Vor-Ort-Bedienung) zurückgesetzt werden.	
<u> </u>		

10.1.6 Funktionsgruppe INFORMATION



Funktionsbeschreibung SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → INFORMATION		
INTERNER SCHALT- PUNKT VENTIL 1 (7280)	In dieser Funktion wird der interne Schaltpunkt des Ventils 1 (siehe Funktion SCHLIES SEN VENTIL 1 (7221) auf Seite 125) angezeigt. Der angezeigte Wert berücksichtigt die fixe Korrekturmenge und / oder die berrechnete Nachlaufmenge. Anzeige: max. 7-stellige Gleitkommazahl [Einheit] Hinweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA) übernommen (siehe Seite 13).	
SCHLIESSZEIT VENTIL 1 (7282)	In dieser Funktion wird die intern berechnete Ventilschließzeit angezeigt. Anzeige: max. 7-stellige Gleitkommazahl [ms] Hinweis! Unter der Ventilschließzeit versteht man die Zeit zwischen dem Schaltpunkt des Ventil 1 und dem ersten Unterschreiten der Schleichmenge. Die Angabe kann nur als Trendanalyse beigezogen werden, da die Zeitauflösung direkt mit der Messperiode im Zusammenhang steht.	


SPEZIALFUNKTION → ABFÜLLFUNKTION → INFORMATION

FÜLLZEIT (7283)

In dieser Funktion kann die Füllzeit für den aktuellen bzw. abgeschlossenen Füllvorgang abgelesen werden, d.h. von 0 Sekunden ausgehend erhöht sich die angezeigte Zeit bis zum Abschluss des Abfüllvorgangs.

Anwendung:

Diese FÜLLZEIT bezieht sich auf die in der Funktion GESAMTFÜLLMENGE ermittelten Füllmenge für den aktuellen bzw. letzten Füllvorgang.




Anzeige:

max. 7-stellige Gleitkommazahl [s]



- Verhalten bei Steuerung des Abfüllvorgangs über Funktion FÜLLVORGANG:
 - ANHALTEN ⇒ FÜLLZEIT wird nicht zurückgesetzt und bleibt beim aktuellen Wert stehen.
 - START \Rightarrow FÜLLZEIT wird zurückgesetzt und fängt beim Startwert 0 an
 - PAUSE \Rightarrow FÜLLZEIT wird nicht zurückgesetzt und bleibt beim aktuellen Wert stehen
 - WEITER \Rightarrow FÜLLZEIT wird nicht zurückgesetzt und setzt die Aktualisierung auf Basis des letzten Zeitwerts fort
- Die FÜLLZEIT wird auch während dem Füllvorgang aktualisiert

11 Block ÜBERWACHUNG



11.1 Gruppe SYSTEM


11.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

ÜBERWACHUNG J	\Rightarrow	SYSTEM	JAA	\Rightarrow	EINSTELLUNGEN	800
		Funktionsbe	schreibun	or .		
Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → SYSTEM → EINSTELLUNGEN						
ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER (8000)	Durch	In dieser Funktion werden alle Systemfehler angezeigt. Durch die Auswahl eines bestimmten Systemfehlers kann in der nachfolgenden Funktion FEHLER KATEGORIE (8001) dessen Fehlerkategorie geändert werden.				ıktion
	ABBR	Auswahl: ABBRECHEN Systemfehlerliste				
	■ Ein	bestätigen!	nen Systemfeh		: "ABBRECHEN" auswählen und en Sie in der Betriebsanleitung	d mit
FEHLER KATEGORIE (8001)		Hinweis! Funktion ist nur verfügb 1) ein Systemfehler ausge			ion ZUORDNUNG SYSTEMFEH	ILER
	Störm	neldung auslöst. Wird die	Auswahl "ST	ÖRME	ler eine Hinweismeldung oder e LDUNGEN" getroffen, so verhal n eingestellten Fehlerverhalten.	
		vahl: VEISMELDUNGEN (nur MELDUNGEN (Ausgän _s		e)		
		Hinweis! weimaliger Betätigung de RDNUNG SYSTEMFEHL		■ erfo	lgt der Aufruf der Funktion	
ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (8002)	Durch	ser Funktion werden alle n die Auswahl eines einz ER KATEGORIE (8003)	elnen Prozessi	fehlers	kann in der nachfolgenden Funk	ction
		vahl: ECHEN ssfehlerliste				
	■ Die ■ B ■ Ein	bestätigen!	nen Prozessfeh		: "ABBRECHEN" auswählen und den Sie in der Betriebsanleitung	d mit
	110	ning 50, pr. 041 p/ 00/ (10/			

Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → SYSTEM → EINSTELLUNGEN FEHLER KATEGORIE Hinweis! (8003)Diese Funktion ist nur verfügbar, falls in der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (8002) ein Prozessfehler ausgewählt wurde. In dieser Funktion wird definiert, ob ein Prozessfehler eine Hinweismeldung oder eine Störmeldung auslöst. Wird die Auswahl "STÖRMELDUNGEN" getroffen, so verhalten sich im Fehlerfall alle Ausgänge entsprechend ihrem eingestellten Fehlerverhalten. Auswahl: HINWEISMELDUNGEN (nur Anzeige) STÖRMELDUNGEN (Ausgänge und Anzeige) Minweis! Bei zweimaliger Betätigung der Bedientaste 🗉 erfolgt der Aufruf der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (8002). QUITTIERUNG In dieser Funktion wird das Verhalten des Messgeräts bei einer Störmeldung festgelegt. **STÖRUNGEN** (8004)Auswahl: Ist die Störung behoben, nimmt das Messgerät den normalen Messbetrieb wieder auf. Die Störungsmeldung verschwindet automatisch von der Vor-Ort-Anzeige. Ist eine Störung behoben, nimmt das Messgerät den normalen Messbetrieb wieder auf. Die Störungsmeldung erscheint solange auf der Vor-Ort-Anzeige, bis die Meldung mit der E-Taste quittiert wird. Werkeinstellung: **AUS** ALARMVERZÖGERUNG In dieser Funktion wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien für einen Fehler (8005)ununterbrochen erfüllt sein müssen, bevor eine Stör- oder Hinweismeldung erzeugt Diese Unterdrückung wirkt sich, je nach Einstellung und Fehlerart, aus auf: ■ Anzeige Relaisausgang Stromausgang ■ Frequenzausgang Eingabe: 0...100 s (in Sekundenschritten) Werkeinstellung: 0 s Achtung! Bei Einsatz dieser Funktion werden Stör- und Hinweismeldungen, entsprechend Ihrer Einstellung, verzögert an die übergeordnete Steuerung (PLS, usw.) weitergegeben. Es ist daher im Vorfeld zu überprüfen, ob die sicherheitstechnischen Anforderungen des Prozesses dies erlauben. Dürfen die Stör- und Hinweismeldungen nicht unterdrückt werden, muss hier ein Wert von 0 Sekunden eingestellt werden.

Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → SYSTEM → EINSTELLUNGEN **ENTFERNEN** Minweis! **SW-OPTION** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn: (8006)■ die F-CHIP Software-Optionen zuvor freigeschaltet wurden • der F-CHIP sich **nicht** auf der I/O-Platine des Messgerätes befindet Löschen sämtlicher F-CHIP Software-Optionen, wie z.B. Abfüllen, etc. Nach dem Löschen der Software-Optionen wird das Messgerät neu gestartet. Auswahl: 0 = NEIN1 = JAWerkeinstellung: NEIN Achtung! Sind der Vor-Ort-Anzeige oder den Ausgängen Prozessgrößen zugeordnet, welche nur über die F-CHIP Software-Optionen verfügbar sind, müssen diese umkonfiguriert werden.

11.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB




	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → SYSTEM → BETRIEB			
AKTUELLER SYSTEM- ZUSTAND (8040)	In dieser Funktion wird der aktuelle Systemzustand angezeigt. Anzeige: "SYSTEM OK" oder Anzeige der am höchst priorisierten Stör-/ Hinweismeldung.			
ALTE SYSTEMZUSTÄNDE (8041)	Abfrage der letzten 15, seit dem letzten Messbeginn, aufgetretenen Stör- und Hinweismeldungen. Anzeige: der letzten 15 Stör- bzw. Hinweismeldungen.			
SIMULATION FEHLERVERHALTEN (8042)	In dieser Funktion können alle Ein-, Ausgänge und Summenzähler in ihr jeweiliges Fehlerverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung "SIMULATION FEHLERVERHAL- TEN". Auswahl: EIN AUS Werkeinstellung: AUS			
SIMULATION MESSGRÖSSE (8043)	In dieser Funktion können alle Ein-, Ausgänge und Summenzähler in ihr jeweiliges Durchflussverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung "SIMULATION MESSGRÖSSE". Auswahl: AUS MASSEFLUSS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: AUS Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.			


	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → SYSTEM → BETRIEB				
WERT SIMULATION MESSGRÖSSE (8044)	Hinweis! Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Funktion SIMULATION MESSGRÖSSE (8043) aktiv ist.				
	In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Wert (z.B. $12~\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$) vorgegeben. Dies dient dazu, die zugeordneten Funktionen im Gerät selbst und nachgeschaltete Signalkreise zu überprüfen.				
	Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]				
	Werkeinstellung: 0 [Einheit]				
	Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert. Die zugehörige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA) übernommen (siehe Seite 13).				
SYSTEM RESET (8046)	In dieser Funktion kann ein Reset des Messsystems durchgeführt werden.				
	Auswahl: NEIN NEUSTART (neues Aufstarten ohne Netzunterbruch)				
	Werkeinstellung: NEIN				
BETRIEBSSTUNDEN (8048)	Anzeige: Abhängig von der Anzahl der abgelaufenen Betriebsstunden: Betriebsstunden < 10 Stunden → Anzeigeformat = 0:00:00 (hr:min:sec) Betriebsstunden 1010'000 Stunden → Anzeigeformat = 0000:00 (hr:min) Betriebsstunden > 10'000 Stunden → Anzeigeformat = 000000 (hr)				

11.2 Gruppe VERSION-INFO

11.2.1 Funktionsgruppe GERÄT




11.2.2 Funktionsgruppe AUFNEHMER




Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → AUFNEHMER						
SERIENNUMMER (8200)	Anzeige der Seriennummer des Messaufnehmers.					
SENSORTYP (8201)	Anzeige des Messaufnehmertyps.					
SOFTWARE REVISIONSNUMMER S-DAT (8205)	Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das S-DAT programmiert wurde.					

11.2.3 Funktionsgruppe VERSTÄRKER




	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → VERSTÄRKER
SOFTWARE REVISIONSNUMMER VERSTÄRKER (8222)	Anzeige der Software–Revisionsnummer des Verstärkers.
SOFTWARE REVISIONSNUMMER T-DAT (8225)	Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das T-DAT programmiert wurde.
SPRACHPAKET (8226)	Anzeige des Sprachpakets. Folgende Sprachpakete können bestellt werden: WEST EU / USA, EAST EU / SCAND., ASIA, CHINA. Anzeige: vorhandenes Sprachpaket Hinweis! Die Funktion SPRACHE (2000) zeigt die Auswahl der Sprachen im entsprechenden Sprachpaket an. Ein Wechsel des Sprachpakets ist mit Hilfe des Konfigurationsprogramms ToF Tool – Fieldtool Package möglich. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.

11.2.4 Funktionsgruppe F-CHIP




Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → F-CHIP					
STATUS F-CHIP (8240)	Anzeige ob ein F-CHIP vorhanden ist und welchen Status er besitzt.				
SYSTEM OPTION (8241)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit einem F-CHIP ausgestattet ist. Anzeige der im Messgerät vorhandenen Softwareoptionen.				
SOFTWARE REVISIONSNUMMER F-CHIP (8244)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit einem F-CHIP ausgestattet ist. Anzeige der Software-Revisionsnummer des F-CHIP.				

11.2.5 Funktionsgruppe I/O-MODUL



Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → I/O-MODUL					
I/O-MODUL TYP (8300)	Anzeige der Bestückung des I/O-Moduls mit Klemmennummer.				
SOFTWARE REVISIONNUMMER I/O-MODUL (8303)	Anzeige der Software-Revisionsnummer des I/O-Moduls.				

11.2.6 Funktionsgruppen EIN-/AUSGANG 1...4



	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → IN-/OUTPUT 14
SUB-I/O TYP 1 = (8320) 2 = (8340) 3 = (8360) 4 = (8380)	Anzeige der Bestückung mit Klemmennummer.
SOFTWARE REVISIONSNUMMER SUB-I/O TYP 1 = (8323) 2 = (8343) 3 = (8363) 4 = (8383)	Anzeige der Software-Revisionsnummer des entsprechenden Sub-Moduls.

12 Werkeinstellungen

12.1 SI-Einheiten (nicht für USA und Canada)

Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzähler

Nenn	weite	S	Schleichme	nge		Endwert		Impu	lswerti	gkeit	Summe	nzähler	
		(c	ca. $v = 0.04 \text{ m/s}$		(ca. v = 2,5 m/s)		r = 0.04 m/s (ca. $v = 2.5 m/s$)		,	. 2 Puls i 2,5 m			
[mm]	[inch]		Volumen	Masse		Volumen	Masse		Vol.	Masse	Vol.	Masse	
2	1/12"	0,01	dm ³ /min	kg/min	0,5	dm ³ /min	kg/min	0,005	dm ³	kg	dm ³	kg	
4	5/32"	0,05	dm ³ /min	kg/min	2	dm ³ /min	kg/min	0,025	dm ³	kg	dm^3	kg	
8	5/16"	0,1	dm ³ /min	kg/min	8	dm ³ /min	kg/min	0,10	dm^3	kg	dm^3	kg	
15	1/2"	0,5	dm ³ /min	kg/min	25	dm ³ /min	kg/min	0,20	dm^3	kg	dm^3	kg	
25	1"	1	dm ³ /min	kg/min	75	dm ³ /min	kg/min	0,50	dm^3	kg	dm ³	kg	
32	$1^{1}/_{4}$ "	2	dm ³ /min	kg/min	125	dm ³ /min	kg/min	1,00	dm^3	kg	dm ³	kg	
40	$1^{1}/_{2}$ "	3	dm ³ /min	kg/min	200	dm ³ /min	kg/min	1,50	dm^3	kg	dm ³	kg	
50	2"	5	dm ³ /min	kg/min	300	dm ³ /min	kg/min	2,50	dm^3	kg	dm ³	kg	
65	$2^{1}/_{2}$ "	8	dm ³ /min	kg/min	500	dm ³ /min	kg/min	5,00	dm^3	kg	dm ³	kg	
80	3"	12	dm ³ /min	kg/min	750	dm ³ /min	kg/min	5,00	dm^3	kg	dm ³	kg	
100	4"	20	dm ³ /min	kg/min	1200	dm ³ /min	kg/min	10,00	dm^3	kg	dm ³	kg	
125	5"	30	dm ³ /min	kg/min	1850	dm ³ /min	kg/min	15,00	dm^3	kg	dm ³	kg	
150	6"	2,5	m ³ /h	t/h	150	m ³ /h	t/h	0,025	m^3	t	m^3	t	
200	8"	5,0	m ³ /h	t/h	300	m ³ /h	t/h	0,05	m^3	t	m^3	t	
250	10"	7,5	m ³ /h	t/h	500	m ³ /h	t/h	0,05	m^3	t	m^3	t	
300	12"	10	m ³ /h	t/h	750	m ³ /h	t/h	0,10	m^3	t	m^3	t	
350	14"	15	m ³ /h	t/h	1000	m ³ /h	t/h	0,10	m^3	t	m ³	t	
400	16"	20	m ³ /h	t/h	1200	m ³ /h	t/h	0,15	m^3	t	m^3	t	
450	18"	25	m ³ /h	t/h	1500	m ³ /h	t/h	0,25	m ³	t	m ³	t	
500	20"	30	m ³ /h	t/h	2000	m ³ /h	t/h	0,25	m ³	t	m^3	t	
600	24"	40	m ³ /h	t/h	2500	m ³ /h	t/h	0,30	m^3	t	m^3	t	
700	28"	50	m ³ /h	t/h	3500	m ³ /h	t/h	0,50	m^3	t	m ³	t	
-	30"	60	m ³ /h	t/h	4000	m ³ /h	t/h	0,50	m^3	t	m ³	t	
800	32"	75	m ³ /h	t/h	4500	m ³ /h	t/h	0,75	m^3	t	m^3	t	
900	36"	100	m ³ /h	t/h	6000	m ³ /h	t/h	0,75	m^3	t	m ³	t	
1000	40"	125	m ³ /h	t/h	7000	m ³ /h	t/h	1,00	m^3	t	m ³	t	
-	42"	125	m ³ /h	t/h	8000	m ³ /h	t/h	1,00	m^3	t	m^3	t	
1200	48"	150	m ³ /h	t/h	10000	m ³ /h	t/h	1,50	m^3	t	m^3	t	
-	54"	200	m ³ /h	t/h	13000	m ³ /h	t/h	1,50	m^3	t	m^3	t	
1400	-	225	m ³ /h	t/h	14000	m ³ /h	t/h	2,00	m ³	t	m^3	t	
-	60"	250	m ³ /h	t/h	16000	m ³ /h	t/h	2,00	m^3	t	m^3	t	
1600	_	300	m ³ /h	t/h	18000	m ³ /h	t/h	2,50	m ³	t	m^3	t	
_	66"	325	m ³ /h	t/h	20500	m ³ /h	t/h	2,50	m ³	t	m^3	t	
1800	72"	350	m ³ /h	t/h	23000	m ³ /h	t/h	3,00	m ³	t	m^3	t	
_	78"	450	m ³ /h	t/h	28500	m ³ /h	t/h	3,50	m ³	t	m^3	t	
2000	-	450	m ³ /h	t/h	28500	m ³ /h	t/h	3,50	m ³	t	m^3	t	

Sprache

Land	Sprache
Australien	English
Belgien	English
China	Chinese
Dänemark	English
Deutschland	Deutsch
England	English
Finnland	Suomi
Frankreich	Francais
Holland	Nederlands
Hong Kong	English
Indien	English
Indonesien	Bahasa Indonesia
International Instruments	English
Italien	Italiano
Japan	Japanese
Malaysia	English
Norwegen	Norsk
Polen	Polish
Portugal	Portuguese
Österreich	Deutsch
Russland	Russian
Schweden	Svenska
Schweiz	Deutsch
Singapur	English
Spanien	Espanol
Südafrika	English
Thailand	English
Tschechien	Czech
Ungarn	English

Dichte, Länge, Temperatur

	Einheit
Dichte	kg/l
Länge	mm
Temperatur	°C

12.2 US-Einheiten (nur für USA und Canada)

Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzähler

Nennweite		Schleichmenge		Endwert		Impulswertigkeit			Summenzähler			
		(ca. v = 0.04 m/s)		(c	(ca. v = 2,5 m/s)		(ca. 2 Pulse/s bei 2,5 m/s)					
[inch]	[mm]		Volumen	Masse		Volumen	Masse		Vol.	Masse	Vol.	Masse
1/12"	2	0,002	gal/min	lb/min	0,1	gal/min	lb/min	0,001	gal	lb	gal	lb
5/32"	4	0,008	gal/min	lb/min	0,5	gal/min	lb/min	0,005	gal	lb	gal	lb
5/16"	8	0.025	gal/min	lb/min	2	gal/min	lb/min	0,02	gal	lb	gal	lb
1/2"	15	0,10	gal/min	lb/min	6	gal/min	lb/min	0,05	gal	lb	gal	lb
1"	25	0,25	gal/min	lb/min	18	gal/min	lb/min	0,20	gal	lb	gal	lb
1 1/4"	32	0,50	gal/min	lb/min	30	gal/min	lb/min	0,20	gal	lb	gal	lb
1 1/2"	40	0,75	gal/min	lb/min	50	gal/min	lb/min	0,50	gal	lb	gal	lb
2"	50	1,25	gal/min	lb/min	75	gal/min	lb/min	0,50	gal	lb	gal	lb
2 1/2"	65	2,0	gal/min	lb/min	130	gal/min	lb/min	1	gal	lb	gal	lb
3"	80	2,5	gal/min	lb/min	200	gal/min	lb/min	2	gal	lb	gal	lb
4"	100	4,0	gal/min	lb/min	300	gal/min	lb/min	2	gal	lb	gal	lb
5"	125	7,0	gal/min	lb/min	450	gal/min	lb/min	5	gal	lb	gal	lb
6"	150	12	gal/min	lb/min	600	gal/min	lb/min	5	gal	lb	gal	lb
8"	200	15	gal/min	lb/min	1200	gal/min	lb/min	10	gal	lb	gal	lb
10"	250	30	gal/min	lb/min	1500	gal/min	lb/min	15	gal	lb	gal	lb
12"	300	45	gal/min	lb/min	2400	gal/min	lb/min	25	gal	lb	gal	lb
14"	350	60	gal/min	lb/min	3600	gal/min	lb/min	30	gal	lb	gal	lb
16"	400	60	gal/min	lb/min	4800	gal/min	lb/min	50	gal	1b	gal	lb
18"	450	90	gal/min	lb/min	6000	gal/min	lb/min	50	gal	lb	gal	lb
20"	500	120	gal/min	lb/min	7500	gal/min	lb/min	75	gal	lb	gal	lb
24"	600	180	gal/min	lb/min	10500	gal/min	lb/min	100	gal	lb	gal	lb
28"	700	210	gal/min	lb/min	13500	gal/min	lb/min	125	gal	lb	gal	lb
30"	-	270	gal/min	lb/min	16500	gal/min	lb/min	150	gal	lb	gal	lb
32"	800	300	gal/min	lb/min	19500	gal/min	lb/min	200	gal	lb	gal	lb
36"	900	360	gal/min	lb/min	24000	gal/min	lb/min	225	gal	lb	gal	lb
40"	1000	480	gal/min	lb/min	30000	gal/min	lb/min	250	gal	lb	gal	lb
42"		600	gal/min	lb/min	33000	gal/min	lb/min	250	gal	lb	gal	lb
48"	1200	600	gal/min	lb/min	42000	gal/min	lb/min	400	gal	lb	gal	lb
54"	-	1,3	Mgal/d	ton/h	75	Mgal/d	ton/h	0,0005	Mgal	ton	Mgal	ton
_	1400	1,3	Mgal/d	ton/h	85	Mgal/d	ton/h	0,0005	Mgal	ton	Mgal	ton
60"	-	1,3	Mgal/d	ton/h	95	Mgal/d	ton/h	0,0005	Mgal	ton	Mgal	ton
_	1600	1,7	Mgal/d	ton/h	110	Mgal/d	ton/h	0,0008	Mgal	ton	Mgal	ton
66"	_	2,2	Mgal/d	ton/h	120	Mgal/d	ton/h	0,0008	Mgal	ton	Mgal	ton
72"	1800	2,6	Mgal/d	ton/h	140	Mgal/d	ton/h	0,0008	Mgal	ton	Mgal	ton
78"	_	3,0	Mgal/d	ton/h	175	Mgal/d	ton/h	0,001	Mgal	ton	Mgal	ton
_	2000	3,0	Mgal/d	ton/h	175	Mgal/d	ton/h	0,001	Mgal	ton	Mgal	ton

Sprache, Dichte, Länge, Temperatur

	Einheit
Sprache	English
Dichte	g/cc
Länge	inch
Temperatur	°F

13 Index Funktionsmatrix

Blöcke	408 = INFORMATION	
A = MESSGRÖSSEN	420 = EINSTELLUNGEN	
B = QUICK SETUP	430 = BETRIEB	
C = ANZEIGE	438 = INFORMATION	
D = SUMMENZÄHLER	470 = EINSTELLUNGEN	
E = AUSGÄNGE 50	474 = BETRIEB	
F = EINGÄNGE 97	478 = INFORMATION	. 93
$G = GRUNDFUNKTION \dots 105$	500 = EINSTELLUNGEN	
H = SPEZIALFUNKTION	504 = BETRIEB	
J = ÜBERWACHUNG	508 = INFORMATION	100
	520 = EINSTELLUNGEN	101
Gruppen	524 = BETRIEB	103
AAA = MESSWERTE	528 = INFORMATION	104
ACA = SYSTEMEINHEITEN	600 = EINSTELLUNGEN	106
AEA = SPEZIALEINHEITEN	604 = INFORMATION	107
CAA = BEDIENUNG	640 = EINSTELLUNGEN	108
CCA = HAUPTZEILE	642 = MSÜ PARAMETER	
CEA = ZUSATZZEILE	644 = ECC PARAMETER	
CGA = INFOZEILE	648 = ABGLEICH	
DAA = SUMMENZÄHLER 1	660 = EINSTELLUNGEN	
DAB = SUMMENZÄHLER 2	680 = EINSTELLUNGEN	
DAC = SUMMENZÄHLER 3	682 = BETRIEB	
DJA = ZÄHLERVERWALTUNG	720 = EINSTELLUNGEN	
EAA = STROMAUSGANG 151	722 = VENTIL PARAMETER	
EAB = STROMAUSGANG 2	724 = ÜBERWACHUNG	
ECA = IMPULS-/FREQUENZAUSGANG 1	726 = BETRIEB	
ECB = IMPULS-/FREQUENZAUSGANG 2 62	728 = INFORMATION	
EGA = RELAISAUSGANG 1	800 = EINSTELLUNGEN	
EGB = RELAISAUSGANG 2 87	804 = BETRIEB	
FAA = STATUSEINGANG98	810 = GERÄT	
FCA = STROMEINGANG	820 = AUFNEHMER	
GAA = HART	822 = VERSTÄRKER	
GIA = PROZESSPARAMETER	824 = F-CHIP	
GLA = SYSTEMPARAMETER	830 = I/O-MODUL	
GNA = AUFNEHMERDATEN	832 = IN-/OUTPUT 1	
HCA = ABFÜLLFUNKTION	834 = IN-/OUTPUT 2	
JAA = SYSTEM	836 = IN-/OUTPUT 3	
JCA = VERSION-INFO	838 = IN-/OUTPUT 4	
	000 - 11 / 0011 01 4	140
Funktionsgruppen	Funktionen 0	
040 = EINSTELLUNGEN	0000 = BERECHNETER MASSEFLUSS	
042 = ZUSATZEINSTELLUNGEN	0001 = VOLUMENFLUSS	. 12
060 = FREIE EINHEIT	0005 = DICHTE	
070 = DICHTEPARAMETER	0008 = TEMPERATUR	. 12
200 = GRUNDEINSTELLUNG	0400 = EINHEIT MASSEFLUSS	. 13
202 = ENT-/VERRIEGELUNG	0401 = EINHEIT MASSE	
204 = BETRIEB	0402 = EINHEIT VOLUMENFLUSS	. 14
220 = EINSTELLUNG	0403 = EINHEIT VOLUMEN	. 15
222 = MULTIPLEX	0420 = EINHEIT DICHTE	. 16
240 = EINSTELLUNG	0422 = EINHEIT TEMPERATUR	
242 = MULTIPLEX 39	0424 = EINHEIT LÄNGE	. 16
260 = EINSTELLUNG	0602 = TEXT VOLUMENEINHEIT	
262 = MULTIPLEX	0603 = FAKTOR VOLUMENEINHEIT	
300 = EINSTELLUNG	0700 = DICHTE WERT	. 18
304 = BETRIEB	0701 = BEZUGSTEMPERATUR	
400 = EINSTELLUNGEN	0702 = AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	
404 = BETRIEB 60		

Funktionen 1	4080 = KLEMMENNUMMER	
1002 = QUICK SETUP INBETRIEBNAHME20	4200 = BETRIEBSART	
1003 = QUICK SETUP PULS. DURCHFLUSS20	4201 = ZUORDNUNG FREQUENZ	
1005 = QUICK SETUP ABFÜLLEN20	4202 = ANFANGSFREQUENZ	
1009 = T-DAT VERWALTEN	4203 = ENDFREQUENZ	
Eunistianan 2	4204 = WERT-f min	
Funktionen 2	$4205 = WERT-f max \dots 64$	
2000 = SPRACHE	4206 = MESSMODUS	
2002 = DÄMPFUNG ANZEIGE	4207 = AUSGANGSSIGNAL	
2003 = KONTRAST LCD	4208 = ZEITKONSTANTE	
2004 = HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	4209 = FEHLERVERHALTEN	
2020 = CODE EINGABE	4211 = WERT STÖRPEGEL	
2021 = KUNDENCODE	4221 = ZUORDNUNG IMPULS	
2022 = ZUSTAND ZUGRIFF	4222 = IMPULSWERTIGKEIT	
2023 = CODE EINGABEZÄHLER	4223 = IMPULSBREITE	
2040 = TEST ANZEIGE	4225 = MESSMODUS	
2200 = ZUORDNUNG	4226 = AUSGANGSSIGNAL	
2201 = 100% WERT	4227 = FEHLERVERHALTEN	8
2202 = FORMAT34	4241 = ZUORDNUNG STATUS79	
2220 = ZUORDNUNG	4242 = EINSCHALTPUNKT	9
2221 = 100% WERT	4243 = EINSCHALTVERZÖGERUNG80	
2222 = FORMAT36	4244 = AUSSCHALTPUNKT80	0
2400 = ZUORDNUNG	4245 = AUSCHALTVERZÖGERUNG	C
2401 = 100% WERT	4246 = MESSMODUS	
2402 = FORMAT	4247 = ZEITKONSTANTE	
2403 = ANZEIGEMODUS	4301 = ISTWERT FREQUENZ82	2
2420 = ZUORDNUNG	4302 = SIMULATION FREQUENZ82	
2421 = 100% WERT	4303 = WERT SIMULATION FREQUENZ83	
2422 = FORMAT	4322 = SIMULATION IMPULS84	
2423 = ANZEIGEMODUS	4323 = WERT SIMULATION IMPULS84	
2600 = ZUORDNUNG	4341 = ISTZUSTAND STATUS85	
2601 = 100% WERT	4342 = SIMULATION SCHALTPUNKT85	
2602 = FORMAT	4343 = WERT SIMULATION SCHALTPUNKT85	
2603 = ANZEIGEMODUS	4380 = KLEMMENNUMMER	
2620 = ZUORDNUNG	4700 = ZUORDNUNG RELAIS87	
2621 = 100% WERT	4701 = EINSCHALTPUNKT88	
2622 = FORMAT	4702 = EINSCHALTVERZÖGERUNG88	
2623 = ANZEIGEMODUS44	4703 = AUSSCHALTPUNKT88	
Funktionen 3	4704 = AUSSCHALTVERZÖGERUNG	
3000 = ZUORDNUNG	4705 = MESSMODUS	
3001 = EINHEIT SUMMENZÄHLER	4706 = ZEITKONSTANTE	
3002 = ZÄHLERMODUS	4740 = ISTZUSTAND RELAIS	
3003 = RESET ZÄHLER	4741 = SIMULATION SCHALTPUNKT	
3040 = SUMME	4742 = WERT SIMULATION SCHALTPUNKT92	
3041 = ÜBERLAUF	4780 = KLEMMENNUMMER	3
3800 = RESET ALLE SUMMENZÄHLER49	Funktionen 5	
3801 = FEHLERVERHALTEN	5000 = ZUORDNUNG STATUSEINGANG	R
T 1 1 A	5001 = AKTIVER PEGEL	
Funktionen 4	5002 = MINDESTPULSBREITE	
4000 = ZUORDNUNG STROMAUSGANG	5040 = ISTZUSTAND STATUSEINGANG	
4001 = STROMBEREICH	5041 = SIMULATION STATUSEINGANG	
4002 = WERT 0_4 mA	5042 = WERT SIMULATION STATUSEINGANG99	
4003 = WERT 20 mA	5080 = KLEMMENNUMMER	
4004 = MESSMODUS	5200 = ZUORDNUNG STROMEINGANG	
4006 = FEHLERVERHALTEN	5201 = STROMBEREICH	
4040 = ISTWERT STROM	5202 = WERT 0_4 mA103	
4040 = IST WERT STROW	5203 = WERT 20 mA102	2
4042 = WERT SIMULATION STROM	5204 = FEHLERVERHALTEN102	2
4042 – VYERT SHVIOLATION STROIVI	5240 = ISTWERT STROMEINGANG	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

5241 = SIMULATION STROM	7280 = INTERNER SCHALTPUNKT VENTIL 1	137
5242 = WERT SIMULATION STROM	7282 = FÜLLZEIT	
5245 = KLEMMENNUMMER	7282 = SCHLIESSZEIT VENTIL 1	137
Fundation on 4	Fundation on O	
Funktionen 6	Funktionen 8	1.40
6000 = MESSSTELLENBEZEICHNUNG	8000 = ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER	
6001 = MESSSTELLENBESCHREIBUNG	8001 = FEHLERKATEGORIE	
6002 = BUS ADRESSE	8002 = ZUORDNUNG PROZESSFEHLER	
6003 = HART PROTOKOLL	8003 = FEHLER KATEGORIE	
6004 = SCHREIBSCHUTZ 106	8004 = QUITTIERUNG STÖRUNGEN	
6040 = HERSTELLER ID	8005 = ALARMVERZÖGERUNG	
6041 = GERÄTE ID	8006 = ENTFERNEN SW-OPTION	
6042 = DEVICE REVISION	8040 = AKTUELLER SYSTEMZUSTAND	
6400 = ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE 108	8041 = ALTE SYSTEMZUSTÄNDE	
6402 = EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE 108	8042 = SIMULATION FEHLERVERHALTEN	
6403 = AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE 108	8043 = SIMULATION MESSGRÖSSE	
6404 = DRUCKSTOSSUNTERDRÜCKUNG 109	8044 = WERT SIMULATION MESSGRÖSSE	144
6420 = MSÜ 110	8046 = SYSTEM RESET	
6425 = MSÜ ANSPRECHZEIT 112	8048 = BETRIEBSSTUNDEN	144
6440 = ECC (Elektrodenreinigung)	8100 = GERÄTE-SOFTWARE	145
6441 = ECC REINIGUNGSDAUER	8200 = SERIENNUMMER	145
6442 = ECC ERHOLZEIT	8201 = SENSOR TYP	145
6443 = ECC REINIGUNGSZYKLUS 114	8205 = SOFTWARE REVNR. S-DAT	145
6481 = MSÜ/OED ABGLEICH	8222 = SOFTWARE REVNR. VERSTÄRKER	146
6600 = EINBAURICHTUNG AUFNEHMER 116	8225 = SOFTWARE REVNR. T-DAT	146
6603 = SYSTEMDÄMPFUNG	8226 = SPRACHPAKET	
6604 = INTEGRATIONSZEIT	8240 = STATUS F-CHIP	
6605 = MESSWERTUNTERDRÜCKUNG 117	8241 = SYSTEM OPTION	
6801 = K-FAKTOR POSITIV	8244 = SOFTWARE REVNR. F-CHIP	
6802 = K-FAKTOR NEGATIV	8300 = I/O-MODUL TYP	
6803 = NULLPUNKT	8303 = SOFTWARE REVNR. I/O-MODUL	
6804 = NENNWEITE	8320 = SUB-I/O TYP	
6820 = MESSPERIODE	8323 = SW-REVNR. SUB-I/O TYP	
6821 = ÜBERSPANNZEIT FELD	8340 = SUB-I/O TYP	
6822 = MSÜ ELEKTRODE	8343 = SW-REVNR. SUB-I/O TYP	
6823 = POLARITÄT ECC	8360 = SUB-I/O TYP	
	8363 = SW-REVNR. SUB-I/O TYP	
Funktionen 7	8380 = SUB-I/O TYP	
7200 = FÜLLAUSWAHL 122	8383 = SW-REVNR. SUB-I/O TYP	
7201 = FÜLLNAME		1 10
7202 = ZUORDNUNG FÜLLGRÖSSE 123		
7203 = FÜLLMENGE		
7204 = FIXE KORREKTURMENGE		
7208 = FÜLLSTUFEN 124		
7209 = EINGABEFORMAT 124		
7220 = ÖFFNEN VENTIL 1		
7221 = SCHLIESSEN VENTIL 1		
7222 = ÖFFNEN VENTIL 2		
7223 = SCHLIESSEN VENTIL 2		
7240 = MAXIMALE FÜLLZEIT		
7241 = MINIMALE FÜLLMENGE		
7242 = MAXIMALE FÜLLMENGE		
7243 = FÜLLFORTSCHRITT		
7244 = MAX. DURCHFLUSS		
7260 = FÜLLVORGANG		
7261 = FÜLLUNG AUFWÄRTS		
7262 = FÜLLUNG ABWÄRTS		
7263 = FÜLLMENGENZÄHLER		
7264 = GESAMTFÜLLMENGE		
7265 = RESET GESAMTMENGE/ZÄHLER		

156

14 Stichwortverzeichnis

A
Abfüllfunktion, Einstellungen 122
Abgleich Leer-/Vollrohr (MSÜ/OED)
Aktiver Pegel (Statuseingang)
Aktueller Systemzustand
Alarmverzögerung (Hinweis-/Störmeldungen) 141
Alte Systemzustände
Anfangsfrequenz
Anzeige
Anzeigetest
Beleuchtung (Hintergrundbeleuchtung) 30
Kontrast LCD
Sprachauswahl
Anzeigemodus
Infozeile
Infozeile (Multiplex)
Zusatzzeile 38
Zusatzzeile (Multiplex)
Aufnehmer
siehe Messaufnehmer
Ausdehnungskoeffizient Volumen (Dichteänderung) 19
Ausgänge 50
Ausgangssignal
Frequenzausgang
Impulsausgang
Ausschaltpunkt
Relaisausgang
Schleichmenge
Status (Impuls-/Frequenzausgang)
Ausschaltverzögerung
Relaisausgang
Status (Impuls-/Frequenzausgang)
В
Bedienung
Betrieb
Ent-/Verriegelung
Grundeinstellung
Betrieb
Abfüllfunktion
Anzeige 32
Aufnehmerdaten
Impuls-/Frequenzausgang
Relaisausgang
Statuseingang
Stromausgang 60
Stromeingang
Summenzähler
System
Betriebsart
Impuls-/Frequenzausgang
Betriebsstunden
Block
Anzeige
Ausgänge50
Eingänge 97

Grundfunktionen
Messgrößen 1
Quick-Setup
Spezialfunktion
Summenzähler
Überwachung
Busadresse
С
Code
Eingabe
Kundencode (privater Code)
D
Dämpfung
Anzeige
Relais, Zeitkonstante
Statusausgang, Zeitkonstante
System, Reaktionszeit
Dichte
Anzeige Dichtewert
Ausdehnungskoeffizient Volumen
Dichteparameter (Einführung)
Eingabe Dichtewert
Referenztemperatur
Display
siehe Anzeige
Druckstoßunterdrückung
Durchfluss
E
ECC (Elektrodenreinigung)
Erholzeit
Parameter
Polarität
Reinigungsdauer
Reinigungszyklus
Einbaurichtung Aufnehmer
Eingabeformat
Eingänge
Einheit
Dichte
Länge
Masse
Massefluss
Summenzähler
Temperatur
Volumen
Volumenfluss
Einschaltpunkt
Relaisausgang
Schleichmenge
Status (Impuls-/Frequenzausgang)
Einschaltverzögerung
Relaisausgang
Status (Impuls-/Frequenzausgang)
Einstellungen

Abfüllfunktion	Relaisausgang	01
Aufnehmerdaten	Statuseingang	
HART106	Stromausgang	
Hauptzeile	Stromeingang	
Impuls-/Frequenzausgang	Summenzähler	
Infozeile	System	
	•	
Prozessparameter	Dichteparameter	
Relaisausgang87	ECC-Parameter	113
Statuseingang98	Einstellungen	100
Stromausgang51	Abfüllfunktion	
Stromeingang101	Aufnehmerdaten	
Summenzähler	Betrieb	
System140	HART	
Systemeinheiten13	Hauptzeile	
Systemparameter116	Imp/Freqausgang	
Zusatzzeile37	Infozeile	
Ein-/Ausgang 14 (Version-Info)	Prozessparameter	
Elektrodenreinigung	Relaisausgang	87
siehe ECC	Statuseingang	98
Endfrequenz63	Stromausgang	51
Entfernen SW-Option142	Stromeingang	
Ent-/Verriegelung (Anzeige)31	Summenzähler	
_	System	
f e	Systemeinheiten	
F-CHIP (Version-Info)	Systemparameter	
Fehlerkategorie	Zusatzzeile	
Prozessfehler141	Ein-/Ausgang (14)	
Systemfehler140	Ent-/Verriegelung (Anzeige)	
Fehlerverhalten	F-CHIP	
aller Summenzähler	Freie Einheit (Spezialeinheiten)	
Frequenzausgang71	Gerät	
Impulsausgang	Grundeinstellung (Anzeige)	
Stromausgang59	Information	, /
Stromeingang102	Abfüllfunktion	137
Fixe Korrekturmenge	HART	
Format	Imp/Frequenzausgang	
Hauptzeile	Relaisausgang	
Hauptzeile (Multiplex)	Statuseingang	100
Infozeile42	Stromausgang	
Infozeile (Multiplex)44		
Zusatzzeile38	Stromeingang	
Zusatzzeile (Multiplex)40	I/O-Modul	
Freie Einheit	MSÜ-Parameter	110
Füllauswahl	Multiplex	2.5
Füllfortschritt	Hauptzeile	
Füllmenge	Infozeile	
Abwärts	Zusatzzeile	39
Aufwärts	Überwachung	
Füllmengenzähler	Abfüllfunktion	130
Füllname	Ventil Parameter	
Füllstufen	Abfüllfunktion	
	Verstärker	
Füllvorgang	Zusatzeinstellungen (Systemeinheiten)	16
Füllzeit	Funktionsmatrix	
Funktionsgruppe	Aufbau	
Abgleich	Kennzeichnung	9
Aufnehmer145	Übersicht	10
Betrieb	C	
Abfüllfunktion	G	4.45
Anzeige	Gerät (Version-Info)	
Impuls-/Frequenzausgang82	Geräte ID	107

Geräte-Software	Relaisausgang
Grundeinstellung (Anzeige)	Statuseingang
Grundfunktion	I/O-Modultyp
Gruppe	,
Abfüllfunktion	K
Aufnehmerdaten	K-Faktor
Bedienung (Anzeige)	Negativ
HART 106	Positiv
Hauptzeile	Klemmennummer
Impuls-/Frequenzausgang	Relaisausgang93
Infozeile	Statuseingang
Messwerte	Stromausgang
Prozessparameter	Stromeingang104
Relaisausgang 87	(Imp/Frequenzausgang)
Spezialeinheiten	Kontrast LCD
Statuseingang	Korrekturmenge (Fixe)
Stromausgang	Kundencode
Stromeingang	L
System	_
Systemeinheiten	LCD Kontrast
Systemparameter	M
Version-Info	Massefluss, berechneter
Zählerverwaltung	Maximale Füllmenge
Zusatzzeile	Maximale Füllzeit
Zusutzzene	Maximaler
H	Messaufnehmer
HART	Betriebsdaten
Einstellungen	Einbaurichtung
Information	Einstellungen
Hauptzeile	K-Faktor
Einstellungen	
Multiplex	Messperiode
Hersteller Nummer	Nullpunkt
	Überspannungszeit Feldspulen
I	Version-Info
Impulsbreite	Messgrößen (Block A)
Impulswertigkeit	Messmodus
Impuls-/Frequenzausgang	Frequenz (Impuls-/Frequenzausgang) 66, 67
Betrieb 82	Impulsausgang
Einstellungen 62	Relaisausgang
Information 86	Status (Impuls-/Frequenzausgang)
Inbetriebnahme	Stromausgang
Information	Messperiode, Messaufnehmer
Abfüllfunktion	Messstellenbeschreibung
Impuls-/Frequenzausgang	Messstellenbezeichnung
Relaisausgang93	Messstoffüberwachung (MSÜ/OED)
Statuseingang	Allgemeine Informationen
Stromausgang 61	Ansprechzeit
Stromeingang	Ein-/Ausschalten
Infozeile	Leer-/Vollrohrabgleich
Einstellungen	MSÜ-Elektrode119
Multiplex	Messwerte
Integrationszeit	Messwertunterdrückung
Interner Schaltpunkt Ventil 1	Mindest Pulsbreite98
Istwert	Minimale Füllmenge
Frequenz	MSÜ
Strom (Stromausgang) 60	siehe Messstoffüberwachung
Strom (Stromeingang)	Multiplex
Istzustand	Hauptzeile35
1012 do dall'u	

Infozeile	Statuseingang	
Zusatzzeile39	Strom (Stromausgang)	
N	Strom (Stromeingang)	103
Nennweite118	Software Revisionsnummer	
Nullpunkt	F-Chip	
Numpunkt110	I/O-Modul	
0	S-DAT	
OED (Offene Elektroden Detektion)	T-DAT	
siehe Messstoffüberwachung110	Verstärker	146
Öffnen	Spezialeinheiten	
Ventil 1	Dichteparameter	18
Ventil 1	Freie Einheit	
Venui Z120	Sprache	
P	Auswahl	2.0
Polarität ECC120	Sprachpakete (Anzeige)	
Prozessparameter	Werkeinstellungen (Land)	
•	Status F-CHIP	
Abgleich		14/
ECC-Parameter	Statuseingang	0.0
Einstellungen	Betrieb	
MSÜ-Parameter	Einstellungen	
Pulsierender Durchfluss	Information	100
0	Störpegel, Wert	71
0	Stromausgang	
Quick Setup	Betrieb	60
Abfüllen20	Einstellungen	51
Inbetriebnahme20	Information	
Pulsierender Durchfluss20	Strombereich	
Quick-Setup (Block B)20	Stromeingang	, , , , , , , , ,
Ouittierung Störungen	Betrieb	103
	Einstellungen	
R	Information	
Referenztemperatur		
Relaisausgang	Summenzähler	
Allgemein94	Betrieb	
Betrieb91	Einstellungen	
Einstellungen	Reset	
Information	Summe (Anzeige)	
Schaltverhalten95	Zählerverwaltung (Reset, usw.)	49
Reset	System	
Alle Summenzähler	Betrieb	143
Gesamtmenge/Zähler	Betriebsstunden	144
Summenzähler	Dämpfung	116
	Einstellungen	
System144	Reset	
S	Systemeinheiten	
Schaltverhalten Relaisausgang95	Einstellungen	13
Schleichmenge	Zusatzeinstellungen	
Schließen	Systemoption (Zusatz-Software)	
Ventil 1	Systemparameter, Einstellungen	110
Ventil 2	Systemzustand	1.40
Schließzeit Ventil 1	Aktuell	
Schreibschutz106	Alt	143
Seriennummer Messaufnehmer	Т	
Simulation	-	0.1
Fehlerverhalten143	T-DAT Verwalten	21
Frequenz82	Temperatur	
Impuls	Anzeige (Stromeingang)	
Messgröße	Einheit	
Schaltpunkt Relaisausgang	Referenztemperatur	
Schaltpunkt Status (Imp/Freqausgang)	Test Anzeige	32
ocharpank otata (mp/ 11cqausgang)	Тур	

Ein-/Ausgang 14	
U	
Überlauf, Summenzähler	48
Überspannzeit Feldspulen	
Überwachung (Block)	
Überwachung, Abfüllfunktion	
V	
Ventil Parameter, Abfüllfunktion	125
Version-Info	. 125
Aufnehmer	. 145
F-CHIP	
In-/Output 14	
I/O-Modul	
Verstärker	
Verstärker (Version-Info)	
Volumeneinheit, Texteingabe	
Volumenfluss (Anzeige)	
	12
W	1.10
Werkeinstellungen	. 149
Wert Simulation Frequenz	0.3
Impuls	
Messgröße	
Schaltpunkt Relaisausgang	
Schaltpunkt Status (Imp/Freqausgang)	
Statuseingang	
Strom (Stromausgang)	
Strom (Stromeingang)	. 103
Wert 0_4 mA	
Stromausgang	
Stromeingang	. 101
Wert 20 mA	55
Stromausgang	
Wert-f max	
Wert-f min	
	01
Z	4.77
Zählermodus	
Zählerverwaltung	49
Frequenzausgang	71
Relaisausgang	
Status (Impuls-/Frequenzausgang)	
Stromausgang	
Zuordnung	
Frequenz (Impuls-/Frequenzausgang)	62
Hauptzeile	
Hauptzeile (Multiplex)	
Impulsausgang	
Infozeile	
Infozeile (Multiplex)	
Prozessfehler	
Schleichmenge	
Status (Impuls-/Frequenzausgang)	
(1 0 0)	

Statuseingang
Stromausgang51
Stromeingang
Summenzähler 40
Systemfehler
Zusatzzeile
Zusatzzeile (Multiplex)
Zuordnung Füllgröße
Zusatzeinstellungen (Systemeinheiten) 16
Zusatzzeile
Einstellungen
Multiplex
Zustand Zugriff
Zahlen
100% Wert Durchfluss
Hauptzeile34
Hauptzeile (Multiplex)
Infozeile
Infozeile (Multiplex)
Zusatzzeile
Zusatzzeile (Multiplex)

www.endress.com/worldwide

